本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ◎お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
- ◎「安全・快適カーライフのために」は取り扱い時の要点を記載しています。しっかりお読みください。
- ◎「警告」「注意」は安全のために特に重要です。 よく読んでお守りください。
- ●本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。


O'T' E WITH C KIND	ノといる、ノと意味はパジムノになっているす。		
安全のために守っていただきたいこと。			
字らないと生命の危険又は重大な傷害につながる。 それがあります。			
注 注意	守らないと傷害又は事故につながるおそれがありま す。		
お車のために守っていただきたいこと。			
アドバイス	守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を 確保できないことがあります。		
お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。			
知識	知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うこ とができ便利です。		

- ●グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いていない装備は★マークで表示しています。
- ●参照して読んで頂きたいページなどを、Dマークで表示しています。
- ●オートマチック車の取り扱い説明について オートマチック車には、E-ATx車と無段変速のCVT車の2種類あり ます。本書の中では次のように使い分けしておりますので、ご注意く ださい。
 - ■4AT車とは………E-ATx車を示す。
 - ■CVT車とは……エクストロニックCVT車を示す。
 - ■オートマチック車とは……4AT車とCVT車両方を示す。
- ●日産販売会社で取り付けられた装備(ディーラーオプション)については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- ●点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
- ●ナビゲーションシステム付車は別冊の取扱説明書をお読みください。
- ●その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー(営業部員)にお申しつけください。
 - ・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
 - ・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。
 - ・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

●イラスト目次	2
1. 安全・快適カーライフ <i>0</i>	りために
●お出かけまえには8 ●お子さまを乗せるときは11 ●走行するときは13 ●駐・停車するときは	●こんなことにも注意20 ●こんなときは異常ではありません22 ●セルフ式ガノリンスタンドを利用するときは23 ●経済的な運転をするために24
<u>2. 走行する前に</u>	
●各部の開閉のしかた26 ●ハンドル・シート・ミラーの 調節のしかた38 ●シートベルトの着用のしかた49	●SRSエアバッグ55 ●前席ロードリミッター付 プリテンショナー シートベルト64
3. 走行するとき	
●メーター・表示灯・警告灯の 見かた66 ●スイッチの使いかた85	●運転のしかた95 ●ABS(アンチロック ブレーキシステム)118
4. 室内装備の使いかた	
●エアコンの使いかた120 ●オーディオの使いかた133 ●バックビューモニター152	●室内装備品の使いかた158 ●インテリジェントキー168
5. 車との上手なつきあいた	か <i>た</i>
●快適ドライブのために196 ●お手入れのしかた207	●環境保護のために215 ●点検・整備、保証について216
6. 万一のとき	
●発炎筒の使いかた218 ●道路で故障したときは219 ●けん引するときは221 ●バッテリーがあがったときは224 ●オーバーヒートしたときは226	●ヒューズを交換するときは227●工具・ジャッキ・スペアタイヤについて
●付録	245
●サービスデータ245	
●さくいん	251




録




①非常点滅表示灯スイッチ 90
②ステアリングスイッチ
(ナビゲーションシステム付車)別冊
③ECOモードスイッチ116
2WD-4WD切替えスイッチ 115
(車種により位置が異なります。)
④ドアミラースイッチ 46
⑤ヘッドランプレベライザースイッチ
90
2WD-4WD切替えスイッチ115
(車種により位置が異なります。)

⑥ロックノブ	29
⊘ETCユニット	
(ナビゲーションシステム付車)	別冊
⑧パーキングブレーキ	96
⑨ハンドル位置調節レバー	39
⑩キースイッチ	95
イグニッションノブ	176
⑪パワーウインドースイッチ	34
ドアロックスイッチ	29




ZSI0110



①エンジンフード		. 32
②ワイパー		
③パワーウインドー		. 34
④ドアミラー		. 46
サイドブラインドモニターカ	ラメラ	;
(ナビゲーションシステム付車)	٠	別冊
⑤チャイルドセーフティドアロ	コック	,
		. 30
⑥車幅灯 8	85,	248
⑦ベンディングランプ		
(アクティブAEC付声)	86	2/12

®フォグランプ89、	248
⑨ヘッドランプ85、	248
⑩方向指示器 兼 非常点滅表示灯	
89、90、	248
①タイヤ 212、	248
⑫方向指示器 兼 非常点滅表示灯	
89、90、	248
③ドア	28

車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。



⑥番号灯85、	248
⑦後退灯	248
⑧方向指示器 兼 非常点滅表示灯	
89、90、	248
⑨尾灯・制動灯	248
⑩フューエルフィラーリッド	37

ZSI0013

万一のとき

	Π
	_
ᅎ	
ァ	
`	
L١	
7	
n	

●お出かけまえには	8
●お子さまを乗せるときは	11
●走行するときは	13
●駐・停車するときは	16
●オートマチック車を運転するときは	18
●こんなことにも注意	20
●こんなときは異常ではありません	22
●セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは…	23
●経済的な運転をするために	24

安全・快適カーライフのために



お出かけまえには

日常点検は必ず実施

- ・お車を安全にお使いいただくため、日常点検 は必ず実施してください。
 - 車の状態に応じて、適切な時期に実施することが法律で義務づけられています。
 - 戸詳しくはメンテナンスノートをお読みください。
- ・いつもと違うことに気がついたら日産販売会 社で点検を受けてください。

(音、振動、臭い、水・油漏れなど)



TCA0001Z

タイヤの空気圧はときどき点検する

・タイヤ空気圧が不足したまま走行すると、 バースト(破裂)するなど思わぬ事故につな がるおそれがあります。タイヤの空気圧はと きどき点検してください。

●詳しくは913ページをお読みください。

バッテリーの液量はときどき点検する

・バッテリーの液量が下限(LOWER LEVEL)以下になったまま使用、又は充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検してください。

詳しくはメンテナンスノートをお読みください。

お車にあった燃料を補給

- 指定以外の燃料は補給しないでください。
- ・軽油や有鉛ガソリンを使用すると車に悪影響を与えます。
- ・粗悪な燃料も車に悪影響を与えるので補給 しないでください。

エンジン型式	使用燃料
HR15DE	無鉛レギュラー ガソリン

車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしない

・車庫や屋内など換気が悪い所では、排気ガスが充満しやすいため、エンジンをかけたままにしないでください。排気ガスには無色無臭で有害な一酸化炭素が含まれていますので、吸い込むと一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



TCA0002Z

録

⚠重要です。しっかりお読みください。



お出かけまえには

正しい運転姿勢に調節

・走行前にシート、ハンドル、ヘッドレストの 位置を正しい運転姿勢がとれるように調節 し、ドアミラー、ルームミラーなどを後方視 界が十分確認できる位置に調節してくださ い。

シートベルトは正しく着用


- 走行する前に必ず全員がシートベルトを着用 してください。
- シートベルトは正しく着用しないと、ベルト の効果が十分発揮できなかったり、ベルトに よりケガをするおそれがあります。正しい着 座姿勢で正しく着用してください。
- SRSTアバッグは、シートベルトの補助装置 でシートベルトに代わるものではありませ ん。シートベルトは必ず着用してください。



TCA0003Z

運転席足元には物を置かない

- ・足元のまわりにあき缶などの物を置かないで ください。
- ブレーキペダルやアクセルペダルに物が挟ま ると、ペダルの操作ができなくなり、思わぬ 事故につながるおそれがあります。




TCA0004Z

車に合わないフロアカーペットは使わない

この車(年式)専用のフロアカーペットを、床 の上にしっかりと固定して正しく使用して ください。フロアカーペットがずれて各ペダ ルと干渉し、思わぬスピードがでたりブレー キが効きづらくなるなど、

重大な損害につな がるおそれがあります。



ESD0143Z

さい。



お出かけまえには

燃料が入った容器やスプレー缶などを積まない


・ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶などは積まないでください。引火や爆発するおそれがあり危険です。



TCA0005Z

インストルメントパネルの上に物を置かない

- ・アクセサリーや芳香剤などを置かないでください。SRSエアバッグが作動したときの衝撃で飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・走行中に移動しやすい物や、視界を妨げるような大きい物は置かないでください。安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCA0006Z

荷物を積みすぎない

- ・助手席や後席に荷物を重ねて積まないでください。急ブレーキなどのとき荷物が落ちてきて、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・ラゲッジルーム (荷室) に荷物を置くときは、 背もたれの高さを越えないようにしてくだ さい。



TCA0244Z

↑ 重要です。しっかりお読みください。



お子さまを乗せるときは

お子さまは後席に

助手席に乗せるのはできるだけ避けてくださ い。お子さまの動作が気になったり、スイッ チ、レバー類のいたずらなど安全運転の妨げ になるおそれがあります。


また、助手席SRSエアバッグの格納部に近づ いていると、万一の事故などでSRSエアバッ グが作動したときに強い衝撃を受け、重大な 傷害につながるおそれがあります。

お子さまにもシートベルトを着用

お子さまにも必ずシートベルトを着用させて ください。お子さまをひざの上に抱いている と、衝突時などにお子さまを支えることがで きず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれ があります。

シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨 に掛からないような小さなお子さまには、 チャイルドセーフティシートやジュニア セーフティシートをお使いください。ま た、ひとりで座れない小さなお子さまには 乳児用チャイルドシートをお使いくださ い。


(詳しくは、日産販売会社にご相談くださ い。)



TCA0008Z

チャイルドシートは後席に

- ・助手席に乳児用チャイルドシートを取り付け たり、チャイルドセーフティシートを後ろ向 きに取り付けることはやめてください。SRS エアバッグが作動したときに強い衝撃を受 け、生命にかかわる重大な傷害につながるお それがあります。
- チャイルドシートをお使いになるときは後席 に取り付けてください。やむを得ず助手席に 取り付けるときは、シートをできるだけ後ろ に下げ、必ず前向きに取り付けてください。 なお、乳児用チャイルドシートなど後ろ向き にしか使用できないシートは、必ず後席に取 り付けてください。また、チャイルドシート は、走行する前に確実に固定されていること を確認してください。
- チャイルドシートの固定方法、及びその他取 り扱いかたは、それぞれの商品に付属の取扱 説明書に従ってください。



TCA0355Z



お子さまを乗せるときは

〈チャイルドシート選択の目安〉

	体重 (kg)	参考身長(cm)	参考年齢	
チャイルドセー フティシート (後向き用)	新生児~ 13未満	新生児~ 85未満	新生児~ 18か月頃	
チャイルドセー フティシート (前向き用)	9~ 18以下	70~ 100以下	9か月頃〜 4才頃	
ジュニアセーフ ティシート	15~ 36以下	100~ 150以下	3才頃~ 12才頃	

ドア、ウインドーなどは大人が操作

- ・ドア、ウインドーなどの開閉は、お子さまに は操作させないでください。開閉時に手、首、 足などを挟んだりして、重大な傷害につなが るおそれがあります。
- ・パワーウインドーロックスイッチは必ず押し 込んでおいてください。

▶詳しくは36ページをお読みください。

- ・チャイルドセーフティドアロックはロック側にしておいてください。いたずらによりドアが開くと危険です。
- **夕**詳しくは30ページをお読みください。

窓から手や顔を出さない

・お子さまが手や顔を出さないように注意して ください。急ブレーキ時にぶつけて思わぬケ ガをしたり、車外の障害物に当たり、重大な 傷害につながるおそれがあります。



TCC0005Z

車内にお子さまだけを残さない

- ・車から離れるときは、必ずお子さまを一緒に降ろしてください。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。
- ・お子さまのいたずらで車の発進、火災など、思 わぬ事故につながるおそれがあります。



TCA0245Z

録

⚠ 重要です。しっかりお読みください。



高速道路に入る前には燃料などを再確認

- ・燃料は十分補給してください。高速道路上で の燃料切れは危険です。
- ・タイヤの空気圧が不足していないか確認してください。空気圧不足の状態で高速走行をすると、バースト(破裂)するおそれがあり危険です。
- ・万一のために停止表示板(停止表示灯)を車に備えておいてください。停止表示板(停止表示灯)の表示は、法律で義務づけられています。(別売りです)



TCA0184Z

車のためにならし運転を

・エンジン本体、駆動系などこの車両の持っている性能を十分に引き出すためには、ならし 運転が必要です。

走行距離約1,600kmまでは適度な車速、エンジン回転で運転してください。

走行中はエンジンを止めない、キーを抜かない


・エンジンが止まると、極度にハンドル操作が 重くなったり、ブレーキの効きが悪くなり、 思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCG0048Z

長い下り坂ではエンジンブレーキを併用

- ・ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが 過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険 です。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを 併用してください。(エンジンブレーキとは 走行中アクセルペダルから足を離したとき に発生するブレーキカです。)
- ・4AT 車はセレクトレバーを2又は11に入れます。
- ・CVT車は最適なエンジンブレーキになるよう自動化してありますが、特に強いエンジンブレーキが必要なときは、セレクトレバーを
 ■に入れます。





走行するときは

雨天の走行は速度を落とす

- ・路面がぬれると滑りやすくなります。通常より注意して安全運転に心がけてください。
- ・わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態(ハイドロプレーニング現象)になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。スピードを落として走行してください。特に摩耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象が起こりやすいので注意してください。
- ・ 冠水路など深い水たまりは走行しないでください。 エンジン破損や車両故障につながるおそれがあります。



TCA0015Z

タイヤを傷つける運転をしない

・道路の縁石などにタイヤの側面を接触させた り、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは 避けてください。タイヤを傷つけるおそれが あります。

水たまり走行後はブレーキの効きを確認

- ・水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ブレーキペダルを軽く踏んで効きを確認してください。
- ・効きが悪いときは、周囲の安全に十分注意し ながら低速で走行し、効きが回復するまでブレーキを繰り返し軽く踏んでください。



TCA0557Z

滑りやすい路面を走行するときは慎重に

- ・ぬれた路面や凍結路、積雪路などではスピードを落としてください。
- ・急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキは避けてください。 タイヤがスリップしやすく、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCA05587


⚠重要です。しっかりお読みください。



走行するときは

横風が強いときは


- ・横風を受け、車が横に流されるようなときは、 ハンドルをしっかり握ってスピードを徐々 に落としてください。
- ・トンネルの出口、橋の上、切り通しなどは特に横風が発生しやすいので注意してください。



TCA0018Z

ペダルに足をのせたままにしない


・ブレーキペダルやクラッチペダルに足をのせたまま走行しないでください。ブレーキやクラッチの部品が早く摩耗したり、ブレーキが 過熱し効きが悪くなるおそれがあります。



TCA0019Z

走行中に異常があったら

- ・警告灯が点灯したら、ただちに安全な場所に 停車し、適切な処置をしてください。 そのまま走行すると思わぬ事故につながる おそれがあります。
 - ▶詳しくは72ページをお読みください。
- ・走行中にタイヤがパンクやバースト(破裂)したときは、あわてずにハンドルをしっかり握ってスピードを徐々に落とし、安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドルを行うと、車両がコントロールできなくなり危険です。
 - ・床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、マフラーなど車体下部の各部に損傷がないか確認してください。漏れや損傷がある場合は、日産販売会社に連絡してください。





駐・停車するときは

燃えやすい物の上や近くに車を止めない


- ・枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上 や近くには駐・停車しないでください。 排気 管や排気ガスは高温になるため着火するお それがあり危険です。
- ・車両後方に木材、ベニヤ板などの可燃物があるときは、車両後端から十分に距離をとって 止めてください。すき間が少ないと、排気ガスにより変色や着火するおそれがあります。



TCA0247Z

車から離れるときは必ずエンジンを止め施錠する

- ・無人で車が動き出したり、盗難など思わぬ事 故につながるおそれがあります。
- ・お子さまや介護が必要な方を車内に残したままにしたり、貴重品を置いたままにしないでください。



仮眠するときは必ずエンジンを止める

- ・無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、車の不意な 発進やエンジン過熱による火災など、思わぬ 事故につながるおそれがあり危険です。
- ・エアコンの吸い込み口を内気循環にして長時間エンジンをかけたままにした場合、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂があると、排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。



TCA0559Z

ハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けない

- ・車庫入れなどで、エンジンをかけたままハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けると、ハンドル操作力が重くなることがありますが異常ではありません。



TCA0560Z

↑ 重要です。しっかりお読みください。



駐・停車するときは

坂道駐車はパーキングブレーキを確実に

- ・無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につな がるおそれがあります。
- パーキングブレーキを確実にかけ、セレクトレバーをPに入れてください。さらにタイヤに輪止めをすると効果があります。



TCA0561Z

車の移動はエンジンをかけて

・必ずエンジンをかけて移動してください。エ ンジンをかけないで坂道を利用した移動は、 極度にブレーキの効きが悪かったり、ハンド ル操作が重くなり、思わぬ事故につながるお それがあります。



TCA0249Z

エンジンをかけたまま小休止するとき

- ・エンジンをかけたまま仮眠や長時間駐車はし ないでください。
- ・冬場の駐車など暖房をせざるを得ない状況 で、やむを得ずエンジンをかけたまま長時間 駐車するときは、以下のことを確認してから 駐車してください。
- *換気の悪い車庫や屋内など排気ガスが充満 するような場所でないこと。
- *他車の排気口が近くにないこと。
- *エアコンの吸い込み口が内気循環になっていないこと。
- *大雪などで、スッポリと埋まる可能性がないこと。
- *セレクトレバーやアクセルペダルに、無意識に触れることがないよう後席に座ること。



オートマチック車を運転するときは

オートマチック車はその特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。
②詳しくは107ページの「オートマチック車の運転のしかた」も合わせてお読みください。

クリープ現象に注意

- ・エンジンがかかっているとき、セレクトレバーを4AT車は**D、2、11、R**に、CVT車は**D、11、R**に、CVT車は**D、11、R**に入れると、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。(これをクリープ現象といいます。)
- ・停車中はブレーキペダルをしっかりと踏んでください。特にエンジン始動直後やエアコン 作動時など、エンジン回転が上がっていると きは、動く力が強くなりますので、しっかり と踏んでください。



TCA0250Z

キックダウンは適切に

- ・4AT車は回、2の位置で、CVT車は回の位置で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低速ギヤに切り替わり急加速が得られます。(これをキックダウンといいます。)
- ・滑りやすい路面や急カーブではキックダウン 操作を避けてください。キックダウンする と、タイヤがスリップして思わぬ事故につな がるおそれがあります。

ペダルの位置を確認

- ・ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。エンジンをかける前に必ずペダルの位置を確認してください。
- ・アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してください。



セレクトレバーの操作は正しく確実に

- ・発進時はブレーキペダルを踏んでセレクトレ バーを操作してください。アクセルペダルを 踏んだ状態で操作すると、急発進して危険で す。
- ・後退したあとは、すぐすからからへに戻す習慣をつけてください。

さくいん


⚠重要です。しっかりお読みください。



オートマチック車を運転するときは

セレクトレバー位置は目で確認

・エンジンをかけるときは口、前進するときは 口、後退するときは口の位置にあることを 目で確認してください。




ESE1302Z

走行中は№にしない

・走行中にセレクトレバーを■にすると、エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

また、トランスアクスルが故障する原因となります。



ESE1303Z

無用な空吹かしはしない

・万一、セレクトレバーが4AT車は**D、2、1、** Rに、CVT車は**D、■、R**に入っていると、 急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

駐車するときはPにする

エンジンがかかったまま、セレクトレバーが4AT車は回、2、11、配に、CVT車は回、回、Rに入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。



ESE1304Z

シフトロックシステム

オートマチック車を安全にお使いいただくために、シフトロックシステムが付いています。よく理解して正しく操作してください。 **②**詳しくは、104ページをお読みください。


- ・キースイッチ (イグニッションノブ) がONの ときは、ロック装置が作動し、ブレーキペダ ルを踏んでいないと、**ロ**からセレクトレバー を動かすことができません。
- ・セレクトレバーを**□**に入れないと、キース イッチ(イグニッションノブ)からキーが抜 けません。
- キースイッチ (イグニッションノブ) がONの とき、セレクトレバーを配に入れると、後退 位置を知らせるブザーが車内で鳴ります。 (車外の人に注意するものではありません。)



こんなことにも注意

ラジエーターが熱いときはキャップを外さない


- ・ラジエーターやリザーバータンクが熱いとき はキャップを外さないでください。 蒸気や熱湯が吹き出し危険です。
- ・冷却水の補給は温度が下がってから行ってく ださい。



TCA0214Z

アクセサリーの取り付けに注意

・ウインドーにアクセサリーを取り付けると、 視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働き をして火災を起こしたり、SRSエアバッグが 作動したときアクセサリーが飛んでケガを するなど、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。



TCA0029Z

炎天下で駐車するときは

・炎天下で駐車するときは、車内にライターや 炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置 いたままにしないでください。車内が高温に なり、爆発したり変形するおそれがありま す。

ガスライターにも注意

・操作部が露出しているガスライターをグローブボックスなどに入れておいたり、床やシートのすき間に落としたままにしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して、火災につながるおそれがあります。

工具や布などの置き忘れに注意

・点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

薬を服用したときは運転しない

・カゼ薬など眠けをもよおす薬を服用された方は運転を避けてください。

↑ 重要です。しっかりお読みください。



こんなことにも注意

違法改造はしない

- ・車の性能や機能に適さない部品を装着した り、自己流のエンジン調整や配線などを行わ ないでください。正常な性能を発揮できな かったり、故障や火災など思わぬ事故につな がるおそれがあります。
- ・日産が国土交通省に届け出をした部品以外の 物を装着すると、違法改造になることがあり ます。



TCA0030Z

次の場合は日産販売会社にご相談ください。 *タイヤ、ロードホイールの交換

指定以外のタイヤやロードホイールを装着 しないでください。性能や機能に支障をきた し、安全な走行ができなくなるおそれがあり ます。

*電装品、無線機などの取り付け

適切でない電装品や無線機などを取り付け ないでください。電子機器部品に悪影響を及 ぼしたり、誤った配線は故障や火災など、思 わぬ事故につながるおそれがあります。

バッテリー端子に電装品やアース線などを 直接つながないでください。

バッテリーがあがる可能性があります。 (詳しくは、日産販売会社へご相談くださ (N)

*ハンドルの取り外しや交換

ハンドルの取り外しや交換を不適切に行う と、SRS エアバッグが正常に作動しなかった り、不意に作動したりして、思わぬ傷害を受け るおそれがあります。

雷話は安全な場所に停車して

運転しながらのハンズフリー以外の自動車電 話や携帯電話などの使用はやめてください。 周囲への注意力が低下し、思わぬ事故につな がるおそれがあります。



さくいん



こんなときは異常ではありません

ブレーキペダルを踏むと音がする

- ・朝一番及び長時間駐車後の走り始め、又は降 雨後や洗車後など湿気が多いときにブレー キペダルを踏むと、"キー"という音がする場 合があります。この音はブレーキパッドが水 分を吸収し、表面の摩擦力が一時的に変化し たためで異常ではありません。
- ・高性能スポーツブレーキパッド採用車は、スポーツ走行用の摩擦係数のきわめて高いブレーキパッドを採用しているため、従来のブレーキパッドに比べ、ブレーキを緩め発進するときや停止する間際に"グー"や"キー"といった音が発生する場合があります。
- ・これらの音がときどきするのは異常ではあり ませんが、頻繁に音がする場合は、すみやか に日産販売会社で点検を受けてください。

ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる

・ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が一時的にくもることがあります。またヘッドランプ内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。これは雨天時などに窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題ではありません。

また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。

ただし、ランプ内に水がたまっている場合や レンズ内面に大粒の水滴が付着している場合は、日産販売会社にご相談ください。

いかたな

⚠重要です。しっかりお読みください。



セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは

燃料給油時に必ず守ること

- ・エンジンを必ず止め、車のドアや窓は閉めて ください。
- ・タバコを吸うなど火気を近づけないでください。
- ・フューエルキャップを開ける前に、金属部分に触れて身体の静電気を除去してください。 身体に静電気を帯びていると、放電による火 花で燃料に引火したり、やけどをするおそれ があります。
- ・補給口のリッドを開ける操作から給油が完了 するまでの作業は、必ず一人で行ってくださ い。

給油作業中の人以外は、帯電しているおそれ があるため、給油口に近づけないでくださ い。

また、給油の作業を行う人は、給油中に再び 車内のシートに戻らないでください。再帯電 するおそれがあります。

- フューエルキャップはツマミ部分を持って回してください。
 - ▶ ○開閉操作は、37ページをお読みください。 フューエルキャップは純正品以外は使用しないでください。
- ・給油ノズルは確実に給油口へ挿入してください。給油ノズルの挿入が浅いと、給油の自動 停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災に つながるおそれがあります。
- ・給油ノズルの自動停止後は、給油の継ぎ足しをしないでください。継ぎ足しをすると、燃料があふれて火災につながるおそれがあります。
- ・ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項は必ず守ってください。

燃料給油時は注意

・給油時に気化した燃料を吸わないようにして ください。 24

⚠重要です。しっかりお読みください。



経済的な運転をするために

もっと燃費を向上するには

*無用なアイドリングをやめる(アイドリング ストップ)

人待ちや荷降ろしなどで駐停車するときは、エンジンのかけっぱなしをやめましょう。

*経済速度で走る

- 一般道路なら時速40km程度、高速道路なら時速80km程度で走るのが経済的な走りかたです。
- *点検・整備をきちんとし、タイヤの空気圧を 適下にする
- *無駄な荷物を積まない 車のエンジンは荷物の重さに敏感です。
- *無駄な空吹かしをやめる 10回の空吹かしは乗用車でガソリン約60cc の燃料が無駄になります。
- *急発進、急加速、急ブレーキをやめ、適切な 車間距離をとる
- *渋滞をまねく違法駐車をしない 迷惑駐車は交通渋滞をもたらし余分な排気ガスを出させる原因になります。

*エアコンの使用を控えめにする

エアコン使用時はエンジンの回転数が高くなるため、結果として燃料の使用量が増加します。まめに適正な温度に調節することが重要です。

走行する前に

目次

さく	
LÌ	

●各部の開閉のしかた	26
‡	26
リモートコントロールエントリーシステム	
ドア	
バックドア	30
エンジンフード	
パワーウインドー	34
燃料補給口	
●ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた	38
正しい運転姿勢	38
ハンドル	
シート	
チャイルドシートについて	
ドアミラー	
ルームミラー	
●シートベルトの着用のしかた	49
シートベルトの着用について	49
シートベルトの着用のしかた	
 ●SRSエアバッグ	55
SRSエアバッグの作動	55
SRSエアバッグが作動するとき・しないとき	
●前席ロードリミッター付プリテンショナー	
シートベルト	64
前席ロードリミッター付プリテンショナー	
シートベルトの作動	64
プリテンショナーシートベルト付車の	🔾 1
取り扱いについて	64

各部の開閉のしかた

+ -

・キーは2本ついています。





(リモコン) 付きキー

キー番号タグ-----**□** 00000

TCG0024Z



警告

・航空機内ではリモコンのスイッチを押さないでください。また、バッグなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。万一スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。



知識

- キー番号を打刻したタグは大切に 保管してください。
- ・キーを紛失したとき、キー番号を 日産販売会社に連絡すると購入で きます。

リモートコントロール エントリーシステム*

リモコンで離れたところ(約1m)から、全ドア(バックドアを含む)の施錠・解錠ができます。

●リモコンの使いかた

・車に近づき、リモコンのスイッチを 押します。

解錠スイッチ



TSG0029Z

スイッチ	作動
施錠スイッチ	全ドア (バックドアを 含む) を施錠します。
解錠スイッチ	全ドア(バックドアを 含む)を解錠します。

- ・リモコンでドアを施錠したときは、 非常点滅表示灯が1回点滅します。 解錠したときは、非常点滅表示灯が 2回点滅します。
- ・解錠スイッチを押してから約30秒以内にドアを開けなかったとき、又は、キースイッチにキーを差し込まなかったときは、盗難防止のため、自動的に全ドアが施錠されます。(オートロック機能)

オートロック機能で施錠される前に、もう一度「解錠スイッチ」を押すと、その時点から約30秒経過後に施錠されます。

使室

録

次のような場合はリモコンが作動 しません。

- *キーをキースイッチに差し込ん でいるとき。
- *ドアが完全に閉まっていないと き。(解錠のみできます。)
- *車から離れすぎているとき。
- *リモコンの電池が切れていると き。

アドバイス

- ・リモコンで施錠したあとは、ドア ハンドルを引いて、施錠されたこ とを確認してください。
- ・周囲の状況によっては、作動する 距離が変わることがあります。確 実に作動させるためには、ドアか ら約1mまで近づいてください。
- ・リモコンは日常防水加工をしてありますが、水にぬらすと故障の原因になります。水にぬらしたときはすぐにふき取ってください。
- ・洗濯機にかけたり、長時間水につ かったりすると、故障の原因にな ります。
- ・リモコンを高い所から落としたり ぶつけたりしないでください。また、長時間高温になる場所に置かないでください。故障の原因になります。

知識

- ・運転席ドアを解錠すると、ルーム ランプが約30秒間点灯します。 の詳しくは、キー連動室内照明システム…160ページをお読みください。
- ・リモコンは同じ車両で最大5個まで 使うことができます。ご購入やご 使用開始方法については、日産販 売会社にご相談ください。
- ・リモコンを紛失したときは、盗難 などを防ぐため、ただちに日産販 売会社にご相談ください。
- ・スイッチを押すと作動表示灯が点 灯します。点灯しない場合は、電 池の消耗が考えられます。電池の 交換は、日産販売会社にご相談く ださい。
- ・ドアハンドルを引きながらリモコン又はキーで解錠しようとすると、ドアが解錠できないことがあります。一度ハンドルを戻すと自動的に解錠し、再度ドアハンドルを引くとドアを開けることができます。

ドア



警告

- ・ドアの開閉はお子さまにはさせないでください。手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・ドアを開けるときは、前後の安全を十分確認してください。不用意に開けると、後続車や通行人にぶつかるおそれがあります。風が強いときは特に注意して開けてください。
- ・走行する前にドアを確実に閉めて ください。走行中に突然ドアが開 き、思わぬ事故につながるおそれ があります。



注意

・車から離れるときは、盗難や事故 防止のため、必ずエンジンを止め 施錠してください。

車外からの施錠・解錠

●キーによる施錠・解錠

- ・キーをキー穴に差し込み、車の前方 に回すと施錠し、後方に回すと解錠 します。
- ・運転席ドアを施錠・解錠すると、全 ドア (バックドアを含む) が同時に、 施錠・解錠します。



TSA2011Z


知識

- ・運転席ドアを解錠すると、ルームランプが約30秒間点灯します。
 - ○詳しくは、キー連動室内照明システム…160ページをお読みください。
- ・ドアハンドルを引きながらリモコン又はキーで解錠しようとすると、ドアが解錠できないことがあります。一度ハンドルを戻すと自動的に解錠し、再度ドアハンドルを引くとドアを開けることができます。

録

●キーを使わない施錠

・車内のロックノブを車両前方に押 し込み、そのままドアを閉めます。



ESD06747

アドバイス

キー封じ込み防止のため、キーを 持っていることを確認してから施 綻してください。



・運転席ドアが開いていて、キース イッチにキーが差し込まれている ときは、運転席ロックノブで施錠 できません。


●リモコンによる施錠・解錠

- 車に近づき、リモコンのスイッチを 押します。
 - **□**リモートコントロールエントリー システム…26ページをお読みくだ さい。
 - ページをお読みください。

車内からの施錠・解錠

●ロックノブによる施錠・解錠

- ・車内のロックノブを車両前方に押 し込むと施錠し、車両後方に押し込 むと解錠します。
- ・運転席のロックノブで施錠・解錠す ると全ドア (バックドアを含む) が 同時に施錠・解錠します。
- ドアを開けるときは、解錠後ドアハ ンドルを引きます。




FSD04777

知識

・運転席ドアは、施錠したままで も、ドアハンドルを引くとドアが 開けられます。そのとき、全ドア (バックドアを含む) が同時に解 錠します。

●ドアロックスイッチによる施 錠・解錠

- 運転席のドアロックスイッチで、全 ドア(バックドアを含む)の施錠・ 解錠ができます。
- ・スイッチの前側を押すと施錠し、後 ろ側を押すと解錠します。



ECF0129Z

チャイルドセーフティドア ロック

車内のロックノブの位置に関係なく、後席ドアを車内から開けられなくなります。お子さまを乗せるときにお使いください。

●施錠のしかた

・左右の後席ドアにあるロックレ バーを LOCK 側にしてドアを閉め ます。



ESC0013Z

*ロックを解除するときは、ロックレ バーを元に戻します。

●ドアを開けるとき

・ロック作動中にドアを開けるときは、車内のロックノブが解錠していることを確認し、車外からドアハンドルを引きます。



知識

・車内から開けるときは、窓ガラス を下げ、手を出してドアハンドル を引きます。

バックドア



警告

- ・ラゲッジルーム(荷室)に人を乗せて走行しないでください。急ブレーキをかけたときなど、重大な 傷害につながるおそれがあります。
- ・走行前に、バックドアが確実に閉まっていることを必ず確認してください。バックドアを開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。




注意

- ・バックドアは必ず全開してください。途中で止めると突然閉まるお それがあります。
- ・風が強いときに開けると、風にあ おられ急に閉まることがあります ので特に注意してください。
- ・バックドアを閉めるときは、手な どを挟まないよう注意してくださ い。

さくいん

●ロックノブによる施錠・解錠


・運転席のロックノブで施錠・解錠す ると、バックドアが同時に、施錠・ 解錠します。



ESD0718Z

●ドアロックスイッチによる施 錠・解錠

- 運転席のドアロックスイッチで、 バックドアの施錠・解錠ができま す、
- ・スイッチの前側を押すと施錠し、後 ろ側を押すと解錠します。




ESE05807

●リモコンによる施錠・解錠

- 車に近づき、リモコンのスイッチを 押します。
 - ●リモートコントロールエントリー システム…26ページをお読みくだ さい。
 - ページをお読みください。

開けかた

・解錠後、電磁式バックドアオープ ナースイッチを押してバックドア を持ち上げます。



ZIC0017

●閉めかた

バックドアに手を掛け、バックドア を降ろします。



ZIC0018


注意

- ・バックドアや車体側に手を触れた ままバックドアを閉めると、手を 挟まれてケガをするおそれがあり ます。
- バックドアを閉めるときは、ドア のふちやその周辺に手を掛けない でください。

●バックドアが開けられなく なったとき

バッテリーあがりなどで、電磁式 バックドアオープナースイッチで バックドアを開けられなくなった ときは、次の操作をしてください。

- ①後席シートの背もたれを倒します。 **○**背もたれの倒しかた…43ページを お読みください。
- ②バックドアの下側に手、又は先の細い工具などを入れて、レバーを左側へ動かしてロックを解錠させます。
- ③バックドアを持ち上げます。



ESE0583Z

アドバイス


・解錠後はなるべく早く日産販売会 社で点検を受けてください。

エンジンフード

●開けかた


①運転席右下にあるオープナーを引きます。

ロックが外れエンジンフードの先端が少し浮き上がります。



ESE0584Z

②エンジンフード先端のすき間に手 を入れ、レバーを横に倒しながらエ ンジンフードを持ち上げます。



ZIC0019

③ステーの操作部を持ってフックから外し、エンジンルーム内にある穴に確実に差し込みます。



<u> 注意</u>

- ・風が強いときに開けると、風にあ おられますので、しっかり持って ゆっくり開けてください。
- ・ステーを持つときは、必ず操作部を持ってください。エンジン停止 直後はステーが高温になるため、 やけどをするおそれがあります。
- ・エンジンフードを開けたときは、 フードの角に頭などをぶつけない ように注意してください。
- ・エンジンがかかっているとき、エンジンルーム内に手、衣服、工具などを入れないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ・エンジン停止直後は、排気系部 品、ラジエーターなどの高温部に 触れないでください。やけどをす るおそれがあります。

アドバイス

・ワイパーアームを起こしたままエ ンジンフードを開けないでくださ い。エンジンフードやワイパーを 損傷します。

●閉めかた

- ①エンジンフードを支えながらステーの操作部を持って穴から外し、フックに固定します。
- ②エンジンフードをゆっくり降ろし、 先端を押しつけ、確実にロックしま す。



ZIC0021

・走行前に、エンジンフードが確実 に閉まっていることを、必ず確認 してください。ロックされていな いと、走行中エンジンフードが開 いて、思わぬ事故につながるおそ れがあります。



注意

・エンジンフードを閉めるときは、 手などを挟まないようにゆっくり 降ろしてください。

付

さくいん

パワーウインドー

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき操作できます。



警告

- ・パワーウインドーの操作は大人が 行い、お子さまには操作させない でください。お子さまが誤ってガ ラスの開閉をすると、重大な傷害 につながるおそれがあります。
- ・窓ガラスを閉めるとき、他の人の 手、首などを挟まないよう注意し てください。特にお子さまには気 をつけてください。窓ガラスに挟 まれると、重大な傷害につながる おそれがあります。

●運転席での開閉

運転席ドア部のスイッチで、各席の 窓ガラスの開閉ができます。




ESE0588Z

運転席の窓ガラスの開閉

運転席・AUTOスイッチで開閉します。

- スイッチを軽く押している間、開きます。
 - 強く押すと自動で全開します。
- スイッチを軽く引き上げている間、 閉まります。
 - 強く引き上げると自動で全閉します。
- ・自動で開閉中に途中で止めたいと きは、スイッチを操作した反対側に 軽く押すか引きます。



ESE0589Z

知識

キー OFF後作動機構


・運転席の窓ガラスはキースイッチ (イグニッションノブ)を Acc 又 は(OFF)、LOCK にした後で も、約 15 分間は開閉することがで きます。ただし、その約 15 分間に 運転席ドアを開けて閉める(ドア が開いているときは閉める)と、 窓ガラスの開閉はできなくなりま す。

録

助手席・後席の窓ガラスの開閉

各席用のスイッチで開閉します。

- スイッチを押している間、開きま す、
- スイッチを引き上げている間、閉ま ります。




知識

・運転席のパワーウインドーロック スイッチが押し込まれているとき は操作できません。

●助手席・後席での開閉

各席ドア部のスイッチで開閉しま す。

- スイッチを押している間、開きま
- スイッチを引き上げている間、閉ま ります。



知識

・運転席のパワーウインドーロック スイッチが押し込まれているとき は操作できません。

▶挟み込み防止機構

運転席の窓ガラスを閉めるときに、 窓枠と窓ガラスの間に異物の挟み 込みを感知すると、窓ガラスの上昇 が停止し、自動で少し下降し止まり ます。

次の場合に作動します。

- *運転席・AUTOスイッチで自動で 閉めているとき。
- *キー OFF 後作動機構で閉めてい るとき。

●34ページをお読みください。



・窓ガラスを確実に閉めるため、閉 め切る直前の部分では挟み込みを 感知できない領域があります。指 などを挟まれないように注意して ください。

アドバイス

・故障などで挟み込み防止機構が作 動してしまい、運転席窓ガラスを 自動で閉めることができないとき は、運転席・AUTOスイッチを上 側へ引き続けて閉めてください。

知識

・環境や走行条件により、異物を挟 んだときと同じ衝撃や荷重が窓ガ ラスに加わると、挟み込み防止機 構が作動することがあります。

●パワーウインドーが正常に作動しないとき

バッテリーを外したりしてパワーウインドーへの電源供給が断たれると、パワーウインドーの初期設定が解除され、運転席窓ガラスの自動閉操作、挟み込み防止機構、キーOFF後作動機構が正常に作動しなくなります。

その場合は、以下の操作を行い初期 設定し直してください。

- ①キースイッチ(イグニッションノ ブ)をONにします。
- ②運転席・AUTOスイッチを押し、窓 ガラスを半分以上開けます。(すで に半分以上開いている場合は、操作 する必要はありません。)
- ③運転席・AUTOスイッチを引き上げ 続けます。

窓ガラスが全閉してから約3秒後に手を離します。

④正常に作動することを確認します。




・開閉作動を連続して行った場合 も、正常に作動しないことがあり ます。

その場合も上記の操作で作動させ てください。

・上記の操作を行っても正常に作動 しないときは、再度上記の操作を 行ってください。

●パワーウインドーのロックの しかた

- ・運転席のパワーウインドーロック スイッチを押し込むと、助手席と後 席の窓ガラスの開閉ができなくな ります。
- スイッチを押し戻すと開閉できます。



ESE05927

スイッチ位置		作動
ON		ロックされます。
OFF		ロックが解除されま す。



警告

・お子さまを乗せているときは、パワーウインドーロックスイッチを押し込みロックしてください。お子さまが誤って窓ガラスの開閉をすると、重大な傷害につながるおそれがあります。

録

燃料補給口

燃料補給口は車の右側後方にあり ます。

のセルフ式ガソリンスタンドを利用 するときは、23ページをお読みく ださい。




- 燃料を補給するときは、必ずエンジンを止めてください。
- ・たばこなど一切の火気は厳禁です。

燃料は引火しやすく火災につなが るおそれがあります。

・キャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。 急に開けると、燃料が補給口より吹き返すおそれがあります。


●開けかた

①運転席右下にあるオープナーを引きリッドを開けます。



ESE0593Z

- ②キャップを左にゆっくり回して開 けます。
- 補給時、キャップはリッドの裏側に 置きます。



●閉めかた

- ①キャップを"カチッ、カチッ"と、2 回以上音がするまで右に回して閉 めます。
- ②リッドを押しつけてロックします。



警告

・キャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に燃料が漏れ、火災につながるおそれがあります。

燃料の補給

エンジン 型式	燃料タンク 容量	使用燃料
HR15DE	約45 l	無鉛レギュラー ガソリン


アドバイス

・指定以外の燃料は補給しないでく ださい。

ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるよう、ハンドル、シート、ミラーを調節してください。



TCD0008Z



警告

- ・ハンドル、シート、ミラーの調節は、安全のため必ず走行前に行ってください。走行中にハンドルやシートの調節を行うと、突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・ハンドルやシートを調節した後は、確実に固定されたことを確認してください。固定されていないと走行中にハンドルやシートが突然動き、思わぬ事故につながるおそれがあります。




注意

- ・ハンドルやシートを調節しているときは、動いている部分に手、足などを近づけないでください。挟まれてケガをするおそれがあります。
- ・背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定に なり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・室内を清掃するときやシートの下に落とした物を拾うときなど、シートの下に手を 入れるときは十分に注意してください。シートレールやシートフレームに当たりケ ガをするおそれがあります。

さくいん

ハンドル

- ●ハンドルの調節のしかた ハンドルの下側にレバーがありま す。
- ①レバーを引き上げます。
- ②ハンドルの高さを調節し、適切な位 置で止めます。
- ③レバーを押し下げ固定します。



ECE0002Z


シート

注意

シートを調節しているときは、 シートの下などの動いている部分 に手などを入れないでください。 思わぬケガをするおそれがありま す。

●前後位置調節


- ①レバーを引いたまま、シートを前後 に動かします。
- ②レバーから手を離したところで固 定します。



ESE0594Z

●シートの上下調節(運転席)

- ・レバーを引き上げると高くなりま
- レバーを押し下げると低くなりま す。




ESE1275Z



レバーを繰り返し操作して調節し ます。

●背もたれの角度調節

- ①レバーを引いたまま、背もたれを傾けます。
- ②レバーから手を離したところで固 定します。



ESE05957

*運転席、助手席ともレバーはコン ソール側にあります。



警告

・背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。




注意

・背もたれを起こすときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり戻してください。急に戻すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

●アームレストの使いかた*

コンソールボックスの上側がアー ムレストになっています。

アームレストを前に倒して使います。



ESE0597Z


*車種により、形状が異なります。

●ヘッドレストの調筋

上下調節

ヘッドレストの中心が、耳の高さに なるように調節します。

- 上げるときは、そのままヘッドレストを引き上げます。
- 下げるときは、ボタンを押しながら ヘッドレストを下げます。



TCE0051Z

脱着するとき

- 取り外すときは、ボタンを押しなが らヘッドレストを引き上げます。
- 取り付けるときは、ボタンを押しながらヘッドレストを差し込みます。

$\hat{\Lambda}$


警告

・ヘッドレストは外したまま走行しないでください。万一のとき、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



注意

・取り付けるときは、前後の向きを 間違えないでください。




TCA04917

・取り付けた後は、ヘッドレストを 持ち上げ、抜け出さないことを確 認してください。万一のとき、 ヘッドレストが効果を十分発揮せ ず、思わぬケガをするおそれがあ ります。

●前席アクティブヘッドレスト について

追突されたときに背もたれが乗員を受け止める力を利用して、ヘッドレストが瞬時に前方に移動します。 ヘッドレストの移動により、頭部の 過度な後方への傾きを防ぎ、首への 負担を軽減します。

いわゆる「むち打ち症」が多く発生 するといわれている、低速から中速 までの追突時に効果を発揮します。



TSC1471Z



・ヘッドレストのステーにテーブ ル、テレビなどの用品を取り付け ないでください。万一の追突時に アクティブヘッドレストの機能が 損われるおそれがあります。



知識

注意


- ・アクティブヘッドレストは、追突 時のみ作動し、追突後は元の位置 に戻ります。
- ・アクティブヘッドレストの調節方法は、通常のヘッドレストと同じです。正しく調節してください。

後席シート

知識

リヤシートベルトホック ★


・背もたれを倒したりするときなど に、シートベルトを挟み込まない よう、ベルトをホックで留めてか ら操作します。



●背もたれの角度調節★

左右別々に調節することができます。

- ①シート脇のレバーを引いたまま、背もたれを傾けます。
 - ラゲッジルーム側から操作すると きは、シート脇のストラップを引い たまま、背もたれを傾けます。
- ②レバーから手を離したところで固 定します。



ESE1430Z

$\dot{\mathbb{N}}$

警告

・背もたれを倒したまま走行しない でください。シートベルトが効果 を十分発揮せず、衝突時などに身 体がシートベルトの下に入り込 み、ベルトにより重大な傷害を受 けるおそれがあります。


$\hat{\Lambda}$

注意

- ・背もたれを倒すときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり倒してください。急に倒すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。
- ・背もたれを起こしたときは、背も たれが確実に固定されたことを確 認してください。
- ・後席アームレストカップホルダー 付車は、飲物を入れたまま背もた れを動かさないでください。飲物 がこぼれてやけどをしたり、シー トが汚れるおそれがあります。

●前後位置調節★

- ①シート下側のレバーを引いたまま、 シートを前後に動かします。
- ②レバーから手を離したところで固 定します。




●背もたれの倒しかた

左右別々に倒すことができます。

〈アームレスト無車〉

- ・背もたれのツマミを引き上げなが ら、前方に倒します。
- *元に戻すときは、背もたれを起こし、手で後方に押し付けてロックします。




ESE1431Z

〈アームレスト付車〉

・シート脇のレバーを引き上げて前方に倒します。

ラゲッジルーム側から操作すると きは、シート脇のストラップを引い て前方に倒します。



ESE1432Z



・ラゲッジルーム (荷室) に人を乗せて走行しないでください。急ブレーキをかけたときなど、重大な 傷害につながるおそれがあります。

注意


- ・背もたれを倒すときは、背もたれ を手で押さえ、ゆっくり倒してく ださい。急に倒すと顔や身体など に当たり、思わぬケガをするおそ れがあります。
- ・後席に人が乗っていたり、物や飲 物などを置いたまま背もたれを倒 すと、顔などを挟んでケガをした り、物をこわしたり、室内を汚す おそれがあります。特にラゲッジ ルーム側のストラップで背もたれ を倒すときは、後席が見えにくい ので注意してください。
- ・背もたれを起こしたときは、背も たれが確実に固定されたことを確 認してください。

アドバイス

・背もたれを元に戻すときは、シー トベルトを挟み込まないようにし てください。

■ヘッドレストの使いかた

- ヘッドレストは、ロックする位置ま で上げた状態で使用します。
- 上げるときは、そのままヘッドレス トを引き上げます。
- 格納するときは、ボタンを押しなが らヘッドレストを下げます。



TCE0091Z



注意

- ・後席を使用するときは、ヘッドレ ストをロック位置まで上げて使用 してください。格納状態では機能 が十分に発揮できません。
- ヘッドレストの脱着は、前席シート と同じです。
 - **○**前席シートのヘッドレストの脱着 …41ページをお読みください。

●アームレストの使いかた★

アームレストを前に倒して使いま す。



ESE1433Z

録

チャイルドシートについて

選択の目安

- チャイルドシートには次のような 種類があります。年齢、体格で使い 分けてください。
- ・ご使用、ご購入の際は、日産販売会社にご相談ください。

	体重 (kg)	参考身長(cm)	参考年齢
チャイルドセー フティシート (後向き用)	新生児~ 13未満	新生児~ 85未満	新生児~ 18か月頃
チャイルドセー フティシート (前向き用)	9~ 18以下	70~ 100以下	9か月頃〜 4才頃
ジュニアセーフ ティシート	15~ 36以下	100~ 150以下	3才頃~ 12才頃

$\hat{\mathbb{N}}$

- ・助手席に乳児用チャイルドシートを取り付けたり、チャイルドセーフティシートを後ろ向きに取り付けることはやめてください。 SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ・チャイルドシートをお使いになる ときは後席に取り付けてください。やむを得ず助手席に取り付け るときは、シートをできるだけ後 ろに下げ、必ず前向きに取り付け てください。

なお、乳児用チャイルドシートなど 後ろ向きにしか使用できないシートは、必ず後席に取り付けてください。また、チャイルドシートは、走行する前に確実に固定されていることを確認してください。(チャイルドシートの取り扱いかたは、それぞれの商品に付属の取扱説明書に従ってください。)

- ・一度強い衝撃を受けたシートベルトやベルト部分に傷がついたり破れたりしているシートベルトは、機能を十分発揮しないことがあります。事故などにより衝撃を受けたり傷がついた場合は、日産販売会社に点検を依頼してください。
- ・シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。


ドアミラー

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がAcc又はONのとき操作でき ます。

スイッチはハンドルの右側にあり ます。

●角度調節

- ①左右切り替えスイッチを調節する 側に動かします。
- ②角度調節スイッチを上下・左右に押して、後方が十分確認できる位置に 調節します。



ESG0667Z



警告


・鏡面の調節は走行前に行ってください。走行中の調節は前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- ・ミラーの映像は実際より遠くに見 えるので注意してください。
- ・ミラーは車体より張り出していま す。ぶつけないようにしてくださ い。

●格納するとき

- ・スイッチの下側を押すと、左右のミ ラー本体が格納されます。
- スイッチの上側を押すと、元に戻ります。



ESG0880Z

A 注意

- ・ミラーが動いているときは手を触れないでください。手を挟んだり、ミラーの故障の原因になるお それがあります。
- ・ミラーを格納したまま走行しない でください。後方確認ができない ため危険です。
- ・手動でも開閉できますが、手動で 開閉すると走行中ミラーが前方又 は後方に倒れるおそれがありま す。必ず電動で操作してくださ い。

録


アドバイス

- ・手動で開閉した場合、格納スイッチの位置により、キースイッチ (イグニッションノブ)を Acc 又はONにしたときにミラーが動き出すことがあります。
- ・スイッチの上側が押されたままで ミラーを前方に倒したとき、キー スイッチ(イグニッションノブ) をAcc又はONにするとミラーが更 に前方に倒れます。元の状態に戻 すときは一度格納操作をしてくだ さい。
- ・スイッチ操作を連続して行うと、 途中で停止することがありますが、故障ではありません。しばらくしてから作動させてください。

●ヒーター付ドアミラーの使いかた(寒冷地仕様車)

キースイッチ (イグニッションノ ブ) がONのとき使えます。 ドアミラーに付いた霜やくもりを 取るときに使います。

- ・リヤウインドーデフォッガース イッチを押すと作動します。 (スイッチの表示灯が点灯) 約15分間作動後、自動的に切れま す。
- ・作動を途中で止めるときは、スイッチをもう一度押します。(スイッチの表示灯が消灯)



ZIC0022

*車種により、スイッチの位置と形状 が異なります。

アドバイス

- ・連続して長時間使用しないでくだ さい。消費電力が大きいためバッ テリーあがりの原因になります。
- ・ドアミラーヒーターのスイッチと リヤウインドーデフォッガース イッチは共用です。スイッチを押 すとリヤウインドーデフォッガー も同時に作動します。
- ♪リヤウインドーデフォッガース イッチ…94 ページをお読みくだ さい。

ルームミラー

防眩切り替えレバーを前に押して から調節します。



警告

・ミラーの調節は走行前に行ってく ださい。走行中の調節は前方不注 意となり、思わぬ事故につながる おそれがあります。

アドバイス

●高さ調節

ミラー本体を持って上下に動かし、 高さを調節します。

●角度調節

ミラー本体を動かし、後方視界が十分確認できる位置にします。



TCE0052Z

●防眩の切り替え

後続車のヘッドライトがまぶしい ときに使います。

・切り替えレバーを手前に引くと反射が弱くなります。



TCF00537



警告

・防眩への切り替えは必要なときの み行ってください。後方視界を損 うおそれがあります。

シートベルトの着用のしかた

シートベルトの着用について

- ・走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- ・シートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分 発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。
- ・次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。



TCD00097

- ・走行する前に全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故 時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。
 - *運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
 - *ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使わないでください。
 - *ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがあります。
 - *腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルトが腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。
 - *肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていないと、上半身を拘束しないことがあります。
 - *シートベルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあります。



警告

・シートの背もたれは倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。



TCA0041Z

- ・バックルや巻き取り装置の中に異物を入れないでください。シートベルトが正常に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・妊娠中や疾患のある方も、万一のときのためにシートベルトを着用してください。ただし、局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトを腹部から避けて腰部のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。肩ベルトは、確実に肩を通し、腹部を避けて胸部に掛かるように着用してください。

・お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さまをひざの上に抱いていると、衝突時などにお子さまを支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



TCA00427

- ・シートベルトが首や顔に当たるな ど、適正な着用ができない小さなお 子さまには、チャイルドセーフティ シートやジュニアセーフティシート をお使いください。また、ひとりで 座れない小さなお子さまには乳児用 チャイルドシートをお使いくださ い。
- ・一度強い衝撃を受けたシートベルトやベルト部分に傷がついたり破れたりしているシートベルトは、機能を十分発揮しないことがあります。事故などにより衝撃を受けたり傷がついた場合は、日産販売会社に点検を依頼してください。

付



警告

・シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。 ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が 落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。

知識

- ・運転者がシートベルトを着用していないと、警告灯や警報が作動します。 *Q*シートベルト警告灯…76ページをお読みください。
 - Øシートベルト非着用警報(シートベルトリマインダー)…84ページをお読みください。
- ・チャイルドシートは年齢、体格に応じて使い分けるように設定しています。 の詳しくは45ページをお読みください。

シートベルトの着用のしかた

ELR(緊急固定)付3点式 シートベルト(前席・後席左右)

通常は身体の動きにあわせて伸縮 しますが、衝突時など強い衝撃を受 けるとベルトが自動的にロックし 身体を固定します。

●着用のしかた

- ①タングを持ってベルトをゆっくり引き出します。
- ②ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛け、たるみがないように密着させます。



TCA0043Z

③ベルトがねじれないように、タング をバックルに"カチッ"と音がする まで確実に差し込みます。




TCA0044Z

アドバイス

・ベルトがロックして引き出せない ときは、ベルトをゆるめ再度ゆっ くり引き出してください。

●外しかた

・バックルのボタンを押し、タングを 持ってゆっくり戻します。



TSA2059Z

▼ アドバイス


・ベルトを外すとき、タングが急に 戻ることがありますので、タング から手を離さないでください。

●肩ベルトのアンカー位置調節 (前席)

肩ベルトのアンカー位置の高さを4 段階に調節できます。

ベルトが肩にきちんと掛かる位置 に調節します。

- ①ノブを引きながらアンカー部を上下させ、ベルトが肩に確実に掛かる 位置に調節します。
- ②手を離した後、"カチッ"と音がするまで動かし固定させます。



TCD0028Z

<u> 警告</u>


・肩ベルトは確実に肩に掛かるように、アンカー位置を調節してください。また、アンカーは確実に固定されていることを確認してください。ベルトが肩から外れたり、アンカーが固定されていないと、万一のときにシートベルトが十分効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

2点式シートベルト(後席中央)

●長さ調節

・タングを立て、ベルトを必要な長さ に調節します。

上側を引くとベルトが短くなり、下側を引くと長くなります。



TCA0047Z


↑ 警告

・ベルトが腰骨の部分に密着するように、ベルトの長さを調節してください。ベルトをたるませたり腹部に掛けると、万一のときシートベルトの効果が得られず、重大な傷害につながるおそれがあります。

・最初長めに調節し、タングをバックルに差し込んだ後、長さ調節を すると腰骨に密着させやすくなり ます。

●着用のしかた

・ベルトのねじれがないようにして、 タングをバックルに"カチッ"と音 がするまで確実に差し込みます。




TCA0048Z


●外しかた

・バックルのボタンを押して外します。



TCA0049Z





さくいん

SRSエアバッグ

SRSエアバッグの作動

SRSエアバッグは、キースイッチ (イグニッションノブ)がONのとき 作動可能です。

*SRSとは、Supplemental Restraint Systemの略でシートベルトの補 助拘束装置の意味です。


●運転席・助手席 SRSエアバッグシステム

万一、正面衝突など車両前方から強 い衝撃を受けたとき SRS エアバッ グ(運転席・助手席)が瞬時に作動 し、乗員の頭部にかかる衝撃を緩和 するシステムです。 シートベルトと 併用することで、安全性を高めま す。

シートベルトは必ず着用してくだ さい。

〈運転席〉

・ハンドル部に格納された運転席 SRSエアバッグが瞬時に膨らみま す。



〈助手席〉

・助手席側インストルメントパネル 部に格納された助手席SRSエア バッグが瞬時に膨らみます。同乗者 がいなくても、運転席と同時に作動 します。




TCA00517

SRSカーテンエアバッグシス テム★

万一、側面衝突など真横から側面に 強い衝撃を受けたとき、衝撃を受け た側の SRS カーテンエアバッグが 瞬時に作動し、シートベルトを着用 した乗員の主に頭部にかかる衝撃 を緩和するシステムです。

・左右のルーフサイドに格納された SRSカーテンエアバッグが瞬時に 膨らみます。助手席と後席左右席は 乗員がいなくても作動します。



ESB02967



警告

- ・SRS エアバッグは、シートベルトを補助する装置です。シートベルトに代わる装置ではありません。SRS エアバッグだけでは、身体の飛び出しなどを防止することはできません。必ずシートベルトを着用してください。
- ・シートベルトは正しい姿勢で正しく着 用してください。正しく着用しないと SRSエアバッグの効果が十分発揮でき ず、重大な傷害につながるおそれがあ ります。
- ・SRS エアバッグと乗員の間に部用品(AV機器、アクセサリーなど)を取り付けないでください。SRS エアバッグが作動したときの衝撃で飛び、重大な傷害につながるおそれがあります。




TCA04097

- ・電気テスターを使って SRS エアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しないでください。 SRSエアバッグが誤って作動したり、正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・車両にエアロパーツなどを取り付けた り、サスペンションを改造するときは 日産販売会社にご相談ください。
 - 不適正な取り付けや改造をすると、衝撃を正しく検知できず、SRSエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・車両前部を修理するときは、日産販売会社にご相談ください。不適切に修理すると SRS エアバッグが誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

〈運転席SRSエアバッグシステム〉

・ハンドルから顔をできるだけ(約30cm以上)離し、ハンドルにもたれかかるなど SRS エアバッグ格納部に手や顔、胸などを不必要に近づけないでください。また、内がけでのハンドル操作はしないでください。SRS エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。



TCA0472Z

・不適正なハンドルに交換したり、センターパッド部(SRSエアバッグ格納部)にステッカーなどを貼らないでください。SRSエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



TCA00567


- ・前面ガラスにアクセサリーなどを付けないでください。SRSエアバッグが作動したときの衝撃で飛び、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・ハンドルまわり、センターコンソール まわりを修理するときは、日産販売会 社にご相談ください。不適切に修理す るとSRSエアバッグが誤って作動し たり正常に作動しなくなり、重大な傷 害につながるおそれがあります。

録

〈助手席SRSエアバッグシステム〉

・インストルメントパネルの SRS エア バッグ格納部に手や足を置いたり、 顔や胸などを近づけないでくださ い。また、お子さまを SRS エアバッ グ格納部の前に立たせたり、助手席 で抱いて座らないでください。お子 さまは助手席を避けて後席に乗せて ください。

SRSエアバッグが作動したときに強 い衝撃を受け、重大な傷害につながる おそれがあります。




TCA0057Z



TCA0058Z


・助手席に乳児用チャイルドシートを取 り付けたり、チャイルドセーフティ シートを後ろ向きに取り付けたりしな いでください。SRSエアバッグが作動 したときに強い衝撃を受け、生命にか かわる重大な傷害につながるおそれが あります。



チャイルドシートをお使いになるとき は後席に取り付けてください。やむを 得ず助手席に取り付けるときは、シー トをできるだけ後ろに下げ、必ず前向 きに取り付けてください。

なお、乳児用チャイルドシートなど後 ろ向きにしか使用できないシートは、 必ず後席に取り付けてください。ま た、チャイルドシートは、走行する前 に確実に固定されていることを確認 してください。(チャイルドシートの 取り扱いかたはそれぞれの商品に付 属の取扱説明書に従ってください。)

・インストルメントパネル 上面 (SRS) エアバッグ格納部)にステッカーなど を貼らないでください。SRSエアバッ グが正常に作動しなくなり、重大な傷 害につながるおそれがあります。



ESC0140Z

- ・インストルメントパネル上面(SRS エアバッグ格納部)及び周辺部にア クセサリーや芳香剤などの物を置か ないでください。SRS エアバッグが 作動したときの衝撃で飛び、重大な 傷害につながるおそれがあります。
- ・インストルメントパネルまわり、セ ンターコンソールまわりを修理する ときは日産販売会社にご相談くださ い。不適切に修理するとSRSエアバッ グが誤って作動したり、正常に作動 しなくなり、重大な傷害につながる おそれがあります。



警告

〈SRSカーテンエアバッグシステム〉

・ルーフサイドの SRS カーテンエア バッグ格納部や、シート背もたれ側 面(外側)に手、足、顔を不必要に 近づけないでください。前席・後席 に乗るときは窓から腕を出したりド アにもたれかからないでください。 また、後席に乗るときは前席の背も たれを抱えないでください。SRS カーテンエアバッグが作動したとき に強い衝撃を受け、重大な傷害につ ながるおそれがあります。特にお子 さまには注意してください。



TCA0060Z



TCA0061Z

- ・前席シートまわり、センターピラーまわり、センターコンソールまわり、ルーフサイド部を修理するときは日産販売会社にご相談ください。不適切に修理するとSRSカーテンエアバッグが誤って作動したり、正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・前席ドアをガラスが割れるほど強く 閉めないでください。SRSカーテン エアバッグが誤って作動するおそれ があります。

録

- ・キースイッチ(イグニッションノ ブ)ON後約7秒間はメーター内の SRSエアバッグ警告灯が点灯し、 システムチェックを行うため、 SRSエアバッグは作動しません。 警告灯が消灯してから走行してく ださい。
- ・SRS エアバッグは膨らんだ後、高 温になりますので 30 分以内はさわ らないでください。やけどをする おそれがあります。
- ・廃車にするときは、決められた手順で SRS エアバッグを作動させる必要がありますので、日産販売会社にご相談ください。不適切に行うと SRS エアバッグの作動により、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。



・SRSエアバッグは、一度膨らむと 再使用できません。日産販売会社 で交換してください。

知識

- ・SRSエアバッグは、とっさの事故から乗員の生命を守るために、高温のガスにより高速で膨らみます。 事故の状態によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- ・SRSエアバッグが膨らむとき、作動音や白煙が出ますが、火災ではありません。また、発生するガスにより、むせることがありますが毒性はありません。ただし、SRSエアバッグ作動時の残留物(カス)などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。

皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に 刺激を感じることがあります。

- ・運転席、助手席 SRS エアバッグは 膨らんだ後すぐにしぼむので、視 界の妨げになることはありません。
- ・助手席 SRS エアバッグが作動した 衝撃で前面ガラスが割れることが あります。


SRSエアバッグが作動するとき・しないとき

正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートベルトを正しく着用していても重大な傷害を受けるおそれのあるような衝撃を受けたとき作動します。車体の衝撃吸収ボディ構造により、衝突時のエネルギーは車両で吸収又は分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃は強くならない場合があります。したがって、車両の損傷が大きくてもSRSエアバッグが必ずしも作動するとはかぎりません。

〈運転席・助手席SRSエアバッグシステムの作動〉

●作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。



次のように、走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動する ことがあります。




これらの場合、車両の損傷は少なく見えても、乗員に加わる衝撃は思った以上に強いことがあり、これを検知して乗員を守るためにSRSエアバッグを作動させています。

●作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。


衝突したものが変形したり移動した場合、また、衝突したものの形状や衝突の状 態によっても衝突時の衝撃が緩められるためSRSエアバッグは作動しにくくな ります。

・停車している同クラスの車に約 50km/h 以下の速度で衝突したとき



TCA0263Z

・トラックなどの荷台の下にもぐり込 んだようなとき




TCA0265Z

・衝突時に折れない電柱などに約 30km/h以下の速度で正面衝突した



・斜め前方からガードレールなどに衝 突したとき



TCA0266Z

●作動しないとき

次のようなときは作動しません。

・横方向や後ろから衝突さ れたとき

横転、転覆したとき

・一度、SRS エアバッグが 作動した後の衝突



TCA0267Z



TCA0268Z

付

録


さくいん

〈SRSカーテンエアバッグシステムの作動〉

●作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

・一般的な乗用車に 25km/h 以上の速度で側面に真横から衝突されたとき



〈SRSカーテンエアバッグシステム〉

TCE0096Z

●作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。

衝突したものが変形したり移動した場合、また衝突したものの形状や衝突の状態によっても衝突時の衝撃が緩められるためSRSカーテンエアバッグは作動しにくくなります。


- ・側面に斜め方向から衝突されたとき
- ・斜め前方から衝突したとき
- ・エンジンルーム(ラゲッ ジルーム)に衝突された とき



TCA0309Z



TCA0310Z



TCA0311Z

- ・電柱などに衝突したとき
- ・側面にバイクが真横から 衝突したとき
- ・横転、転覆したとき



TCA0312Z



TCA0313Z



TCA0268Z

万一のとき

さくいん

●作動しないとき

次のようなときは作動しません。

- ・停車中や走行中の車に正 面衝突したとき
- ・後ろから衝突されたとき
- ・一度、SRS カーテンエア バッグが作動した後の衝 突





TCA0314Z

TCA0267Z

前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト

前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルトの作動

正面衝突など車両前方から強い衝撃を受けたとき、装着したシートベルトを瞬時に巻き取るプリテンショナーと乗員に加わるシートベルトの拘束力を一定レベルに保つロードリミッターが運転席と助手席シートベルトに付いています。

- ・運転席・助手席SRSエアバッグシス テムと同時に作動します。
 - ♪SRSエアバッグが作動するとき・しないとき…60ページを合わせてお読みください。





警告

・使用方法は通常のシートベルトと同じです。正しく着用しないと、 プリテンショナー及びロードリミッターの効果が十分発揮できず、重大な傷害につながるおそれがあります。

注意

・キースイッチ(イグニッションノ ブ) ON 後約 7 秒間はシステム チェックを行うため、プリテン ショナーは作動しません。 SRS エ アバッグ警告灯が消灯してから走 行してください。

プリテンショナーシートベルト 付車の取り扱いについて

運転席にはダブルプリテンショナー機構が付いています。ラッププリテンショナーが腰部シートベルトの緩みを引き込み、肩部のロードリミッター付プリテンショナーと合わせて乗員の拘束性能を高めます。



警告

・プリテンショナーシートベルトの 部品や配線を修理したり、電気テ スターを使ってプリテンショナー のシステムの回路診断をしないで ください。誤って作動したり、正 常に作動しなくなるおそれがあり ます。



注意

・廃車にするときは、決められた手順でプリテンショナーを作動させる必要があるため、日産販売会社にご相談ください。

アドバイス

- ・プリテンショナーが作動したとき 作動音や白煙が出ますが、火災で はありません。
- ・一度プリテンショナーが作動した あとは、再度大きい衝撃が加わっ ても作動しません。
- ・プリテンショナーは、一度作動すると再使用できません。衝突を起こしたときは必ず日産販売会社で 点検を受け、作動済みの場合は交換してください。

安全・快適カー

走行するとき


ş	
ιì	
h	

●メーター・表示灯・警告灯の見かた	66
メーター	66
表示灯	69
警告灯	72
警報装置	
●スイッチの使いかた	85
ライトスイッチ	85
フォグランプスイッチ	89
方向指示器スイッチ	89
非常点滅表示灯スイッチ	90
ヘッドランプレベライザースイッチ	
ワイパー・ウオッシャースイッチ	91
リヤウインドーデフォッガースイッチ	F94
ホーンスイッチ	94
●運転のしかた	95
キースイッチ	95
パーキングブレーキ	
セレクトレバー(4AT車)	
セレクトレバー(CVT車)	101
シフトロックシステム	104
エンジンのかけかた	
オートマチック車の運転のしかた	107
e • 4wd	115
ECOモード	
●ABS(アンチロックブレーキシステム)	118
ARS	118

メーター・表示灯・警告灯の見かた

メーター

メーター内の装備は、車種により異なります。



ZPA0055

①スピードメーター(速度計) 走行速度を表示します。



知識

・キースイッチ (イグニッションノ ブ) を OFF にしてからしばらくし て指針が振れることがありますが 故障ではありません。

②オドメーター(積算距離計)

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき、総走行距離をkm で表示します。


000000

TCA0084Z

③モード切り替えスイッチ

キースイッチ (イグニッションノブ)がONのとき、表示するモードを選択します。 スイッチを押すごとに、次の順で各モードに切り替わります。

瞬間燃費→平均燃費→TRIPA TRIPB ←——J



TCA00857



・表示される数値は、走行状況など により実際の数値と異なる場合が あります。

録

④トリップメーター(区間距離計)モード切り替えスイッチを押して表示させます。

(右端の数字は100m単位です。)

・リセットするときは、モード切り替 えスイッチを約1秒以上押します。

000000 A

ZPA0061



- ・ △で出発してからの距離を測りながら、 ⑤で給油してからの距離を 測るというような使いかたができます。
- ・バッテリーを外したときは、Aと Bの記憶が消去され0に戻ります。

⑤燃費表示機能

モード切り替えスイッチを押して 表示させます。

知識

・モニター画面の燃費情報と、メーター内の燃費情報は連動していないため、瞬間燃費と平均燃費の数値が異なる場合があります。(ナビゲーションシステム付車のみ)

瞬間燃費

走行を開始してからの瞬間燃費を 表示します。

0.00

瞬間燃費 km/l

ZPA0060

平均燃費

リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費を表示します。

・リセットするときは、モード切り替えスイッチを約1秒以上押します。

00.0

平均燃費 km/l

ESH0036Z



- ・バッテリーを外したときやリセッ ト後は「---」と表示します。
- ・数値は約30秒ごとに更新します。

⑥タコメーター(エンジン回転計)1分間あたりのエンジン回転数を表示します。



ZPA0056




・レッドゾーン(赤色表示部)に入らないように運転してください。 レッドゾーンではエンジンが過回 転となり故障の原因になります。



・キースイッチ(イグニッションノ ブ)を OFF にしてからしばらくし て指針が振れることがありますが 故障ではありません。

⑦燃料計

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき、燃料の残量を表示 します。



ZPA0057

エンジン型式	容量
HR15DE	約45 <i>l</i>

アドバイス

・Eに近づいたら早めに燃料を補給してください。

知識


- ・坂道やカーブなどでは、タンク内 の燃料が移動するため、指針が振 れることがあります。
- ・キースイッチ(イグニッションノ ブ)を ON 状態にして給油を行う と、指針の動きが遅くなることが ありますが故障ではありません。
- ・キースイッチ(イグニッションノ ブ)を OFF にしてからしばらくし て指針が振れることがありますが 故障ではありません。

付

さくいん

表示灯

メーター内の装備は、車種により異なります。



ZPA0675

①方向指示表示灯



TCA0087Z

方向指示器又は非常点滅表示灯を 作動させると点滅します。



- ・方向指示器のランプの電球が切れ たときは点滅が速くなります。す みやかに日産販売会社で点検を受 けてください。
 - ▶方向指示器スイッチ…89ページを お読みください。

②ポジションインジケーター



FSH09417

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき、セレクトレバーの セット位置を表示します。

♀4AT 車のセレクトレバーの動かし かたは99ページ、CVT車のセレク トレバーの動かしかたは102ペー ジをお読みください。

③ヘッドランプ上向き表示灯



TCA0089Z

ヘッドランプを上向きに点灯させると点灯します。

▶ヘッドランプの上向き、下向き切り替え…88ページをお読みください。

④低水温表示灯 (緑色表示)



ESC0041Z

キースイッチ(イグニッションノブ)がONのとき、エンジン冷却水の温度が低いと点灯します。

アドバイス

・十分に暖機をした後も点灯し続けるときは、水温センサーの異常が考えられます。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

知識

- ・キースイッチ(イグニッションノ ブ)をONにすると、約2秒間点灯 しますが、表示灯のチェックのためで異常ではありません。

⑤SPORT表示灯(CVT車)

SPORT

TSA1344Z

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONでセレクトレバーが**D**位 置のとき、スポーツモードをONに すると点灯します。

知識

・キースイッチ(イグニッションノ ブ)をONにすると、約2秒間点灯 しますが、表示灯のチェックのた めで異常ではありません。

⑥オーバードライブオフ表示灯 (4AT車)



TSA0600Z

キースイッチ(イグニッションノブ)がONのとき、オーバードライブをOFFにすると点灯します。

知識

- ・キースイッチ(イグニッションノ ブ)をON にすると、約2秒間点灯 しますが、表示灯のチェックのためで異常ではありません。
- ②オーバードライブスイッチ…100 ページをお読みください。

⑦テールランプ表示灯



TCC0014Z

車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させる と点灯します。

♀ライトスイッチ…85ページをお読 みください。

⑧フォグランプ表示灯★



ESD0132Z

フォグランプを点灯させると点灯します。

⑨セキュリティーインジケーター★



TSC1941Z

イグニッションノブがON以外のと きに点滅します。

♪エンジンイモビライザー…194 ページをお読みください。

アドバイス

・イグニッションノブをONにしたあ とも点灯し続けるときは、システ ムの異常が考えられます。日産販 売会社で点検を受けてください。

⑩ECOモードインジケーター★




ZPA0493

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき、ECOモードをON にすると点灯します。

№ECO モード…116 ページをお読みください。

警告灯

警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。 放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。 メーター内の装備は、車種により異なります。



ZPA0062

録

警告灯のチェック

プロスプップ・エップ キースイッチ(イグニッションノブ)をONにすると、警告灯が下記のように点灯・消灯します。 エンジンをかける前に、キースイッチ(イグニッションノブ)ONで点灯することを表現してイギャン

とを確認して		١,	
4	警告灯		点灯・消灯のしかた
油圧警告灯	TCA0093Z	45	
故障警告灯(M	IL) TCA0094Z		
充電警告灯	TCA0095Z	- +	キースイッチ(イグニッションノブ)をONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。
4WD警告灯	TSA1101Z	4WD	
電動パワーステ 警告灯	アリング TSA2075Z	PS	
ブレーキ警告灯	TCA0573Z		パーキングブレーキを解除しているとき、キースイッチ(イグニッションノブ)をONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。
ABS警告灯	TSA1103Z	(ABS)	キースイッチ(イグニッションノブ)をONにすると数秒間点灯後、消灯します。
高水温警告灯	ESC0166Z	****	キースイッチ(イグニッションノブ)をONにすると約2秒間点灯後、消灯します。
SRSエアバッグ	警告灯 TCA0334Z		キースイッチ(イグニッションノブ)をONにすると約7秒間点灯後、消灯します。
KEY警告灯	ECE0031Z	KEY	イグニッションノブをONにすると約2秒間点灯
LOCK警告灯	ESC0142Z		後、消灯します。
処置			

・点灯又は消灯しないときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

①油圧警告灯



TCA0097Z

エンジン回転中、エンジン内部を潤 滑しているオイルの圧力が低下す ると点灯します。

処置

・点灯したときは、ただちに安全な 場所に停車しエンジンを止め、日 産販売会社に連絡してください。



注意

・点灯したまま走行しないでくださ い。エンジンを破損するおそれが あります。



・エンジンオイルは定期的に交換し てください。



知識

・油圧警告灯はオイル量を示すもの ではありません。

②故障警告灯 (MIL)



TCA0098Z

エンジン回転中、エンジン電子制御 システムに異常があると点灯又は 点滅します。

処置

・点灯又は点滅したときは、ただち に日産販売会社に連絡してくださ い。

③充電警告灯



TCA00997

エンジン回転中、バッテリーの充電 系統に異常があると点灯します。

処置

・点灯したときは、すみやかに安全 な場所に停車し、日産販売会社に 連絡してください。



注意

・点灯したまま走行しないでくださ い。バッテリーが破損したり、エ ンジンが不意に停止し、思わぬ事 故につながるおそれがあります。

録

④ブレーキ警告灯



TCE0049Z

パーキングブレーキを解除しているとき、キースイッチ (イグニッションノブ)をONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- キースイッチ (イグニッションノ ブ)がONで、次のような場合に点灯 します。
 - *パーキングブレーキをかけたとき。

処置

・走行中はパーキングブレーキを解除してください。

<u>注意</u>

・パーキングブレーキの解除のし忘れに注意してください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、パーキングブレーキ戻し忘れ警報が鳴ります。

のパーキングブレーキ戻し忘れ警報… 84ページをお読みください。 *ブレーキ液が不足しているとき。 (エンジン始動後でパーキングブレーキを解除しているとき。)

処置

- ・パーキングブレーキを解除しても 点灯し続けるときは、ただちに安 全な場所に停車し、日産販売会社 に連絡してください。この場合は ブレーキの効きが極度に悪くなっ ているおそれがあります。ブレー キの効きが悪いときは、ブレーキ ペダルを強く踏んで停車してくだ さい。
 - * ABS の電子制御システムに異常 があるとき。

(パーキングブレーキを解除し、 ブレーキ液量が正常でABS警告 灯と同時に点灯したとき。)

処置

・キースイッチ(イグニッションノブ)を ON にしても点灯しないとき、又はエンジン始動時や走行中に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。



警告

・パーキングブレーキを解除しても 点灯し続けるときは、点灯したま ま走行しないでください。また、 ブレーキ液が規定量以下になって いたら走行しないでください。ブ レーキの効きが極度に悪くなり、 思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

⑤燃料残量警告灯



ESE0879Z

キースイッチ(イグニッションノブ)がONのとき、燃料の残量が少ないと点灯します。

処置

・点灯したときは、すみやかに指定 の燃料を補給してください。

知識

・燃料の残量が約6.5 ℓ以下で点灯します。

なお、走行に使用できる燃料容量は、上記残量より若干少なくなります。

・車両姿勢、走行状況などによって は燃料がタンク内で移動するため、警告灯の点灯するタイミング が変わる場合があります。

⑥シートベルト警告灯



TSA0864Z

キースイッチ(イグニッションノブ)がONのとき、運転者がシートベルトを着用していないと点灯します。

処置

・点灯したときは、シートベルトを 着用してください。



警告

・走行中は全員がシートベルトを着 用してください。着用しないと、 万一の事故時や急ブレーキ時に、 死亡や重大な傷害につながるおそ れがあります。

知識

・点灯したまま走行すると、ブザー が鳴ります。

のシートベルト非着用警報(シートベルトリマインダー)…84ページをお読みください。

さくいん

⑦半ドア警告灯



ECD0005Z

キースイッチ (イグニッションノブ) がONのとき、全ドア (バックドアを含む) が確実に閉まっていないと点灯します。

処置

・ドアを確実に閉めてください。



注意

・走行前に消灯していることを確認 してください。ドアが完全に閉 まっていない (半ドアの) とき は、走行中に開くおそれがありま す。

⑧ABS警告灯



TSA1106Z

キースイッチ(イグニッションノブ)をONにすると数秒間点灯後、消灯します。

・キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき、ABSの電子制御 システムに異常があると点灯しま す。

処置

・キースイッチ(イグニッションノブ)を ON にしても点灯しないとき、又はエンジン始動後や走行中に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

・点灯したときは ABS は作動しませんが、ABS のない普通のブレーキ性能は確保されています。この場合は、滑りやすい路面でのブレーキ時や急ブレーキ時にタイヤがロックすることがあります。

⑨雷動パワーステアリング警告灯

PS

TSA2076Z

エンジン回転中、電動パワーステアリングのシステムに異常があると点灯します。

処置

・点灯したときは、すみやかに日産 販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

・停車中又は極低速走行中にハンドル操作を繰り返したり、ハンドルに力をかけた状態を長く続けると、電動パワーステアリングシステムの過熱を防ぐためシステムの働きを制限します。

そのためハンドル操作力が重くなりますが、異常ではありません。 しばらくハンドル操作を控えると、 電動パワーステアリングシステム の温度が下がり、通常のハンドル操 作力に戻ります。

- ・電動パワーステアリングシステム が過熱するようなハンドル操作を 繰り返すと、電動パワーステアリ ングシステムが故障する原因とな ります。
- ・すばやいハンドル操作を行うと、 ハンドル付近から擦れるような音 が聞こえることがありますが、異 常ではありません。

知識

・警告灯が点灯しているときは、電動パワーステアリングは作動しませんが、マニュアルステアリングの性能は確保されています。この場合は、ハンドル操作が重くなります。

⑩高水温警告灯 (赤色表示)



ESC0041Z

キースイッチ(イグニッションノ ブ)をONにすると約2秒間点灯後、 消灯します。

・エンジン回転中、エンジン冷却水の 温度が異常に高くなったとき点灯 します。

処置

・点灯したときは、ただちに安全な 場所に車を止めて処置してくださ い。

クオーバーヒートしたときは…226 ページをお読みください。



警告

・そのまま走行を続けると、エンジン ン故障の原因となり、火災につながるおそれがあります。

①SRSエアバッグ警告灯



TCA0335Z

キースイッチ(イグニッションノ ブ)をONにすると約7秒間点灯後、 消灯します。

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき、SRSエアバッグ のシステム、プリテンショナー機能 に異常があると、点灯又は点滅を続けます。

処置

・キースイッチ(イグニッションノブ)を ON にしても点灯しないとき、又は約7秒間たっても点灯、点滅を続けるときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。



- ・キースイッチ(イグニッションノ ブ)ONで点灯しないときや、点 灯、点滅を続けるときは、放置し たまま走行しないでください。万 一のとき SRS エアバッグ、プリテ ンショナーシートベルトが正常に 作動せず、重大な傷害につながる おそれがあります。

⑫4WD警告灯(e·4WD車)

4WD

TSA1109Z

エンジン回転中、e・4WDシステムに異常があると点灯します。

処置

- ・点灯したときは高速走行せず、す みやかに日産販売会社で点検を受 けてください。
- ・次のような場合は点滅し、e・4WD の作動が停止します。*モーターの温度が上昇したとき。

処置

- ・すみやかに安全な場所に停車し、 アイドリング状態にしてください。しばらくして点滅しなくなる と4WDモードに復帰します。
 - *4輪に同一サイズのタイヤが装着 されていないとき。

処置

・装着タイヤの種類を点検し、異なる場合は同一のタイヤを装着してください。点滅しなくなると4WDモードに復帰します。

・セレクトレバーが正しい位置にないと点滅します。

処置

・セレクトレバーを正しい位置に セットし直してください。 4WDモードのときは、点滅しなく なると4WDモードに復帰します。

アドバイス

・4WD警告灯が点灯又は点滅したときは、2WD-4WD切替えスイッチの4WD表示灯は消灯します。このとき、e・4WDの作動は停止しますが、2WDモードでの走行は可能です。

しかし場合によっては、エンジン回 転数や速度が制限されることがあ ります。

Oe・4WD…115ページをお読みください。

録

⑬KEY警告灯★



ECE0009Z

イグニッションノブをONにすると 約2秒間点灯後、消灯します。

- イグニッションノブを押したとき、 ノブを回せる状態になると緑色に 点灯します。
- イグニッションノブを押したとき、 インテリジェントキーを携帯して いないと赤色に点灯し、ノブを回す ことはできません。
- ・イグニッションノブがAcc、ON位 置のとき、インテリジェントキーが 車外に持ち出されると警告灯が赤 点滅します。

処置

・警告灯が赤点灯又は赤点滅したときは、すみやかにキーの場所を確認してください。運転中は、運転者が必ずインテリジェントキーを携帯してください。

また、車外に出るときはイグニッションノブを LOCK 位置に戻してください。

知識

- ・赤点滅はインテリジェントキーが 車内に戻ってきてから約10秒以内 に消灯します。
- ・インテリジェントキーの電池切れ が近いと緑点滅し、電池が切れたと きは赤点灯します。

処置

新しい電池に交換してください。夕電池の交換のしかた…189ページをお読みください。

個LOCK警告灯★



ESC0046Z

イグニッションノブをONにすると 約2秒間点灯後、消灯します。

・イグニッションノブを LOCK 位置 に戻し忘れたとき (イグニッション ノブが Acc と LOCK 位置の間にあ るとき) 点滅します。

処置

・警告灯が点滅したときは、イグ ニッションノブを LOCK 位置に戻 してください。

いかたな

のとき

付

さくいん

警報装置

●ブレーキパッド摩耗警報 ディスクブレーキのパッド(摩擦 材) が摩耗すると、走行中にブレー キ付近から金属音(キーキー音)が 発生します。

処置

金属音が発生したときは、すみや かに日産販売会社で点検を受けて ください。



注意

- ・金属音が発生したまま走行を続け ると、ブレーキが効かなくなり、 事故につながるおそれがありま す。
- ●ヘッドランプ消し忘れ警報 エンジンを止め、ライトを点灯した まま運転席ドアを開けると、ブザー が鳴ります。

机置

ライトを消してください。

知識

- ・ブザーの鳴る間隔は、キー抜き忘 れ警報と異なります。
- ・キースイッチ(イグニッションノ ブ) がONのときは鳴りません。

キー抜き忘れ警報

エンジンを止め、キーを差したまま 運転席ドアを開けると、ブザーが鳴 ります。

処置

キーを抜いてください。



- ・ブザーの鳴る間隔は、ヘッドラン プ消し忘れ警報と異なります。
- ・キースイッチ(イグニッションノ ブ) がONのときは鳴りません。

●リバースブザー

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき、セレクトレバーを **風**にすると、車内でブザーが鳴りま す。

処置

セレクトレバーをRから動かすと 鳴り止みます。

知識

セレクトレバーが配に入っている ことを、ブザーを鳴らして運転者 に警告します。車外の人に注意す るものではありません。

●パーキングブレーキ戻し忘れ警報

パーキングブレーキを戻し忘れた まま走行すると(約7km/h以上)、 ブザーが鳴ります。

処置

・すみやかにパーキングブレーキを 解除してください。

\bigwedge

注意

- ・走行するときは必ずパーキングブレーキを解除してください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。
- ♪パーキングブレーキ…96 ページをお読みください。

●シートベルト非着用警報 (シートベルトリマインダー)

運転者がシートベルトを着用していない状態で走行すると(約15km/h以上)、約90秒間ブザーが鳴ります。

処置

・シートベルトを着用してくださ い。



警告

・走行中は全員がシートベルトを着 用してください。着用しないと、 万一の事故時や急ブレーキ時に、 死亡や重大な傷害につながるおそ れがあります。



知識

- ・走行前にメーター内のシートベル ト警告灯が消灯していることを確 認してください。

さくいん


スイッチの使いかた

ライトスイッチ

キースイッチ(イグニッションノブ)の位置に関係なく使えます。

ライトの点灯・消灯

スイッチを回し、● の位置にマーク を合わせると、次のように点灯、消 灯します。



ESC0143Z

*イラストは、オートライトシステム 付車です。

スイッチ 位 置	ヘッドランプ (前照灯)	車幅灯・尾灯 番号灯
OFF	消灯	消灯
AUTO★	自動点火	丁・消灯
-00- TCA0106Z	消灯	点 灯
ECD0021Z	点 灯	点 灯

*Q*オートライトシステムの使いかた …87ページをお読みください。

アドバイス

- ・エンジン停止時に長時間点灯させ ないでください。バッテリーがあ がりエンジンの始動ができなくな ります。
- ヘッドランプにステッカーなどを 貼り付けたり、ヘッドランプ点灯 時にカバーを掛けたりしないでく ださい。レンズが変形するおそれ があります。

知識

・ライトを点灯したままエンジンを 止め、運転席ドアを開けると、 ヘッドランプ消し忘れ警報が鳴 り、ライトの消し忘れを知らせま す。

しかしそれにも気づかずにドアを 閉め、リモコン又はリクエストス イッチ (インテリジェントキー付車 のみ) で施錠した場合には、バッテ リーあがりを防止するためライト が消灯します。(その場合、次回ドア を開けたときにライトが再点灯し ます。)

- ・車幅灯・尾灯・番号灯を点灯させ ると、メーター内のテールランプ 表示灯が点灯します。
- ・ヘッドランプ、制動灯などは、雨 天走行や洗車などにより、レンズ 内面が一時的にくもることがあり ますが異常ではありません。

)キセノンヘッドランプについ ~★

キセノンヘッドランプは、光量が多 く太陽光に近い白色であるため、明 るく自然で見やすいヘッドランプ です。



警告

・キセノンヘッドランプは、点灯時 高電圧になります。感電防止のた め、ランプの分解、改造はしない でください。ランプの脱着、バル ブの交換は、日産販売会社にご相 談ください。



アドバイス

- ・点灯、消灯をくり返すと、バルブ 寿命が短くなる特性があります。 信号待ちなどで短時間停車すると きは、点灯したままの方が長持ち します。
- **・ランプが切れかかったときには、** 一般の蛍光灯と同じように、著し く明るさが低下したり、点滅した り、赤味を帯びた色になることが あります。そのような現象が現れ たときは、日産販売会社にご相談 ください。

- 知識

・ヘッドランプ点灯時は、安定する まで若干明るさや色が変化するこ とがあります。

ヘッドランプオートレベライザー

・ヘッドランプが下向き点灯時に乗 車人員や荷物量の違いにより車両 姿勢が変化すると自動的に照射方 向を調整するシステムです。

●アクティブAFSについて★

- ・ヘッドランプ点灯時、カーブや交差 点などでハンドルを操作すると、ハ ンドルをきった側のベンディング ランプが自動的に点灯し、進行方向 を照射します。夜間走行時に曲路の 視覚認識を高めるシステムです。 (後退時にも点灯します。)
- セレクトレバーが、P以外の位置の とき作動します。




・ランプの脱着、バルブの交換は、 日産販売会社にご相談ください。

録

オートライトシステムの使いかた★

キースイッチ(イグニッションノブ)がONのとき、車外の明るさに応じてライトを自動的に点灯・消灯します。

スイッチを回し、● の位置にマーク (AUTO) を合わせると、次のように 点灯・消灯します。




ESC0144Z

車外の明るさ	ヘッドランプ (前照灯)		車幅灯番号	·尾灯 訳
明るいとき	消灯		消	灯
薄暗いとき	消灯		点	灯
暗いとき	点 灯		点	灯

- ・次のような場合は消灯します。
 - *キースイッチ (イグニッションノ ブ) をAccにして運転席ドアを開 けたとき。
 - *キースイッチ (イグニッションノ ブ) をLOCK位置にしたとき。

アドバイス

- ・キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONでスイッチがAUTO位置 にある場合、車外が暗くなるとラ イトが点灯します。その後キース イッチ(イグニッションノブ)を Accにしても点灯し続けます。エ ンジン停止時に長時間点灯させる と、バッテリーがあがりエンジン の始動ができなくなります。
- ・オートライト用センサーの上に物 を置いたり、ガラスクリーナーな どを吹きかけないでください。セ ンサーの感度が低下し、正常に作 動しなくなります。




知識

・ナビゲーションシステム付車は、 ライトの自動点灯・自動消灯に連 動してモニター画面の表示色が自 動的に切り替わります。

ヘッドランプの上向き、下向き 切り替え

- ・ヘッドランプ点灯時、スイッチを車 両前方に押すと上向き(ハイビー ム) になります。
- ・スイッチを手前に引くと下向き (ロービーム) になります。




アドバイス

・対向車があるときや市街地走行な どでは下向きにしてください。



・ヘッドランプを上向きにすると、 メーター内のヘッドランプ上向き 表示灯が点灯します。

ライトスイッチの位置に関係なく、 ヘッドランプの下向き位置より更 にスイッチを手前に引いている間、 ヘッドランプの上向きが点灯しま す。



ESA1280Z

知識

・ヘッドランプを上向きにすると、 メーター内のヘッドランプ上向き 表示灯が点灯します。


録

フォグランプスイッチ★

ライトが点灯しているときに使えます。

霧などで視界が悪いときに使いま す。

- ・スイッチの 約マークを の位置に 合わせると点灯します。 (メーター内の表示灯が点灯)
- ・消灯するときは、OFFに合わせま す。



ECF0133Z

アドバイス

・エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

知識


・フォグランプを点灯したままエンジンを止め、運転席ドアを開けると、ヘッドランプ消し忘れ警報が鳴ります。しかしそれにも気づかずにドアを閉め、リモコン又はリクエストスイッチ(インテリをしたが中のみ)で施錠した防止するためライトが消灯します。)

方向指示器スイッチ

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき使えます。

- ・スイッチを①の位置まで上又は下に動かすと、方向指示器のランプと メーター内の方向指示表示灯が点滅します。
- ・車線変更などのときには、スイッチを②の位置まで上又は下に軽く押さえます。

スイッチを押している間、点滅し、 手を離すと消灯します。



ESA1281Z

アドバイス


- ・右折・左折をした後、スイッチが 戻らないときは、手で戻してくだ さい。
- ・方向指示器のランプとメーター内 の方向指示表示灯の点滅が速く なったときは、方向指示器のラン プの電球切れなどのおそれがあり ます。

すみやかに日産販売会社で点検を 受けてください。

非常点滅表示灯スイッチ

キースイッチ(イグニッションノブ)の位置に関係なく使えます。 故障などでやむを得ず路上駐車するときや、非常時に使います。

- ・スイッチを押し込むと、全ての方向 指示器のランプとメーター内の方 向指示表示灯が点滅します。
- ・止めるときは、スイッチを押し戻します。



ESG0882Z


アドバイス

・エンジン停止時に長時間点灯させ ないでください。バッテリーがあ がりエンジンの始動ができなくな ります。

ヘッドランプレベライザー スイッチ*

ハロゲンヘッドランプ付車はヘッドランプが下向き点灯時に、照らす 向きを調整します。

- ・通常、スイッチは0の位置にします。
- スイッチを回し、数字が大きくなる ほど、照らす向きが下側になります。



ESG0883Z

スイッチ位置の目安

乗員	ラゲッジルー	スイッチ位置	
米貝	ムの積載状況	2WD	e·4WD
運転席のみ	積載なし	0	0
前席2名	傾戦るし		
5名	積載なし	1	1
5名	満載	2	ı
運転席のみ	満載	3	2

<u> アドバイス</u>

・乗車人員や荷物量の違いにより、 ヘッドランプが上側を照らすとき や、アップダウンの多い山道など で、前を走行する車のミラーや対 向車のフロントガラスを照らすよ うなときは、照らす向きを下側に 調節してください。

ワイパー・ウオッシャースイッチ

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき使えます。

アドバイス


・エンジン停止時に長時間使わない でください。バッテリーがあがり エンジンの始動ができなくなります。

●フロントワイパー

ワイパーの作動

- ・スイッチを下げる (MISTは上げる) と、次のようにワイパーが作動しま す。
- ・止めるときは OFF の位置に戻します。


スイッチ位置	作動
MIST	1 回作動
OFF	停 止
INT	間けつ作動
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動



ESB0495Z

知識

- ・MIST の位置では、スイッチを押し上げている間ワイパーは作動し、手を離すと自動的に OFF 位置に戻り停止します。
- ・間けつ作動の間隔を調節するとき は、スイッチを回します。



ESB0496Z

知識

・車速が速くなると、間けつ時間が 短くなります。

さくいん

ウオッシャー液の噴射

・スイッチを手前に引くとウオッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。



TCA0223Z



・寒冷時は、ウインドーガラスに吹きつけられたウオッシャー液が凍結し、視界を妨げ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ウオッシャー液を噴射する前に、 ヒーターを使ってウインドーガラ スを温めてください。また、ウオッ シャー液は外気温に合わせた希釈 割合にしてください。

〇ウオッシャー液の濃度点検…200 ページをお読みください。

アドバイス

- ・ウオッシャー液が出ないときは、 そのままで30秒以上作動させない でください。モーターの故障の原 因となります。
- ・ウオッシャー液を補給しても液が 出ないときは、日産販売会社にご 相談ください。
- ・ガラスが乾いているときは、ウ オッシャー液を噴射してからワイ パーを使ってください。空ぶきす るとガラスやブレード(ゴム部) を傷つけるおそれがあります。
- ・凍結などでブレードがガラスに張り付いているときは、作動させないでください。ワイパーが損傷したり、モーターが故障することがあります。
- ・フロントワイパー作動中、雪などの 障害物によりワイパーが作動できな くなると、モーター保護のためにフ ロントワイパーの作動が停止するこ とがあります。その場合は、スイッ チを OFF にし障害物を取り除いた 後、モーターが冷えるまでしばら く待ってから、再度スイッチをON にしてください。フロントワイパー が作動を開始します。


さくいん

●リヤワイパー

ワイパーの作動

スイッチを回し、● の位置にマーク を合わせると次のように作動しま す。

スイッチ位置	作 動
OFF	停 止
INT	間けつ作動
ON	連続作動



ESB0497Z

アドバイス

・雪が降りそうなときや降雪時には ワイパーアームを起こしておいて ください。ワイパーに雪が積も り、破損するおそれがあります。

ウオッシャー液の噴射

・スイッチを車両前方に軽く押すと ウオッシャー液が噴射し、ワイパー が数回作動します。


アドバイス

・ウオッシャー液が出ないときは、 そのままで30秒以上作動させない でください。モーターの故障の原 因となります。

゚゚ リヤウインドーデフォッガー スイッチ

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき使えます。 バックドアガラス内側のくもりを 取るときに使います。

- ・スイッチを押すと作動します。(スイッチの表示灯が点灯)約15分間作動後自動的に切れます。
- ・作動を途中で止めるときは、スイッチをもう一度押します。(スイッチの表示灯が消灯)



ZIC0022

*車種により、スイッチの位置と形状 が異なります。

アドバイス


- ・連続して長時間使用しないでくだ さい。消費電力が大きいためバッ テリーあがりの原因になります。
- ・ヒーター付ドアミラー付車は、リヤウインドーデフォッガースイッチを押すと、ドアミラーヒーターも同時に作動します。

*Q***ヒーター付ドアミラーの使いかた…** 47ページをお読みください。

ホーンスイッチ

キースイッチ(イグニッションノブ)の位置に関係なく使えます。

・ハンドルのラッパマークがある パッド面を押すと、ホーンが鳴りま す。



ESE0614Z

知識

・パッド面の上部の方が中央部より も比較的軽い操作で鳴ります。

運転のしかた

キースイッチ



TCA0336Z



・ロックの位置からキーが回りにく いときは、ハンドルを左右に軽く 回しながらキーを回してくださ い。



TCE0031Z

●各キースイッチ位置と働き

キースイッラ	チ位置	働き
LOCK	(O)	キーを抜き差しでき る位置 (ハンドルがロックさ れる位置)
(OFF)	(1)	電源が切れる位置
Acc	(2)	エンジン停止時オー ディオ、電動ミラーな どが使える位置
ON	(3)	エンジン回転中の位 置
START	(4)	エンジンを始動する 位置 手を離せば自動的に ON位置に戻ります。

アドバイス

・エンジンを止めたまま、オーディ オなどを長時間つけておいたり、 キースイッチをON、Accにしたま まで放置しないでください。バッ テリーがあがりエンジンの始動が できなくなります。

●キーの抜きかた

- ①セレクトレバーを**口**にします。
- ②キーをLOCKまで回して抜きます。



TSA23707

アドバイス

・セレクトレバーを図に入れないで キーを回すと(1)の位置で止まり ます。その場合は、セレクトレ バーを図にした後、キーを ON 方 向に少し回し、再度 LOCK まで回 してください。


知識

- ・エンジンを止め、キーを差したまま運転席ドアを開けると、キー抜き忘れ警報が鳴ります。キースイッチがONのときは鳴りません。 のキー抜き忘れ警報…83ページをお読みください。
- ・ルームランプスイッチが DOOR 位 置のときキーを抜くと、ランプが 点灯し、約30秒後に消灯します。

パーキングブレーキ

●ブレーキのかけかた

パーキングブレーキペダルをいっぱいに踏み込みます。



ESE0615Z

アドバイス

- ・駐車するときは、必ずパーキング ブレーキをかけてください。
- ・パーキングブレーキをかけた後 に、パーキングブレーキをかけ直 したいときは、一度解除してから 踏み込み直してください。


知識

パーキングブレーキをかけると後 輪が固定されます。

さくいん

●解除のしかた

右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルを"カチッ"と音がするまで踏み、ゆっくりと離します。



ESE1462Z



置世

- ・パーキングブレーキをかけたまま 走行しないでください。ブレーキ が過熱し、ブレーキの効きが悪く なり、思わぬ事故につながるおそ れがあります。
- ・窓から身を乗り入れてパーキング ブレーキを解除しないでくださ い。車が動き出したときにブレー キペダルが踏めず、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

知識

・パーキングブレーキをかけたまま 走行すると、ブザーが鳴りパーキ ングブレーキの戻し忘れを知らせ ます。

*Q*パーキングブレーキ戻し忘れ警報… 84ページをお読みください。


セレクトレバー(4AT車)

●各セレクトレバー位置の働き

セレクトレバー位置	働き
P パーキング	駐車及びエンジンを始動するときの位置 キースイッチ (イグニッションノブ) からキーを抜くこと ができます。 (キーは P でしか抜けません。)
R リバース	後退するときの位置 車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。
ニュートラル	動力が伝わらない状態の位置 (Mでもエンジンの始動ができますが、安全のためPで始動してください。)
D ドライブ	通常走行するときの位置 速度に応じてギヤが1速、2速、3速、4速に自動変速します。 通常はオーバードライブをONにしておきます。 り 100ページをお読みください。
2 セカンド	主に坂道走行するときの位置 エンジンブレーキが必要なときに使います。 速度に応じてギヤが1速、2速に自動変速します。
ファースト (ロー)	主に坂道走行するときの位置 強いエンジンブレーキが必要なときに使います。 1速に固定します。

さくいん

●セレクトレバーの動かしかた



レバー操作		
•	ブレーキペダルを踏ん だままボタンを押して 操作します。	
\Box	ボタンを押さずにその まま操作します。	
	ボタンを押して操作し ます。	

TSE0301Z



- ・停車中エンジンをかけ、セレクトレバーを動かすときは、必ずブレーキペダルを しっかりと踏んでください。ブレーキペダルをしっかりと踏んでいないと、急発進 して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・次のような操作は、トランスアクスルを破損し、思わぬ事故につながるおそれがありますので、絶対にしないでください。
 - *車が完全に停止する前に□に入れる。
 - *車を前進させているときに配に入れる。
- *車を後退させているときにD、2、1に入れる。

アドバイス

- ・ □ 印の操作は、ボタンを押さないで操作する習慣をつけてください。ボタンを押して操作すると、意に反して 2、 配に入れてしまうおそれがあります。
- ■から操作するとき、ボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動かせないことがあります。ボタンは、ブレーキペダルを踏んでから押してください。

●各セレクトレバー位置の限界 谏度

セレクトレバーを操作するときは、 エンジンを回転させすぎないため に、下表の速度を超えないようにし てください。

(単位:km/h)

エンジン型式	セレクト レバー位置		
	2	10	
HR15DE	100	55	

注意


- 限界速度を超えると、エンジンを 破損するおそれがあります。
- ●オーバードライブスイッチ セレクトレバーがD位置のとき使 えます。
- 通常走行するときはスイッチを押 してメーター内の表示灯を消灯さ せます。

(オーバードライブ状態)

・坂道走行で次のような場合はス イッチを押してメーター内の表示 灯を点灯させます。

(オーバードライブOFF状態)

- *下り坂で軽いエンジンブレーキ をかけたいとき。
- *上り坂で4速と3速の変速回数が 少ない、なめらかな走行をしたい とき。



ESE0617Z

メーター内表示 灯	働き
(消灯)	1速から4速 (オーバード ライブ) まで自動変速し ます。
O/D OFF (点灯)	1 速から3速まで自動変速します。

知識

- ・エンジンを再始動すると自動的に オーバードライブが ON になりま す。
- ・トランスアクスルの油温が低いと きは、オーバードライブ(4速)に 変速しないことがあります。
- ・オーバードライブ(4速)は静粛 性、燃費性能が良くなります。
- ・キースイッチ(イグニッションノ ブ)をONにすると、メーター内 オーバードライブオフ表示灯が約9 秒間点灯しますが、表示灯の チェックのためで異常ではありま せん。


付

セレクトレバー(CVT車)

●各セレクトレバー位置と働き

セレクトレバー位置	働き
P パーキング	駐車及びエンジンを始動するときの位置 キースイッチ (イグニッションノブ) からキーを抜くこと ができます。 (キーはਊでしか抜けません。)
R リバース	後退するときの位置 車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。
N ニュートラル	動力が伝わらない状態の位置 (■でもエンジンの始動ができますが、安全のため■で始動してください。)
ドライブ	通常走行するときの位置 速度に応じて無段階に自動変速します。
L	急な下り坂を走行するときの位置 強いエンジンブレーキが必要なときに使います。 (急な下り坂以外ではなるべく使わないでください。)

●セレクトレバーの動かしかた



レバー操作		
•	ブレーキペダルを踏ん だままボタンを押して 操作します。	
\Box	ボタンを押さずにその まま操作します。	
	ボタンを押して操作し ます。	

TSF03027



- ・停車中エンジンをかけ、セレクトレバーを動かすときは、必ずブレーキペダルを しっかりと踏んでください。ブレーキペダルをしっかりと踏んでいないと、急発進 して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・次のような操作は、トランスアクスルを破損し、思わぬ事故につながるおそれがあ りますので、絶対にしないでください。
 - *車が完全に停止する前に 口に入れる。
 - *車を前進させているときに配に入れる。
 - *車を後退させているときに□、□に入れる。

アドバイス

- ・⇒印の操作は、ボタンを押さないで操作する習慣をつけてください。ボタンを押 して操作すると、意に反して□、□、□に入れてしまうおそれがあります。
- ・口から操作するとき、ボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレ バーを動かせないことがあります。ボタンは、ブレーキペダルを踏んでから押して ください。

録

さくいん


●スポーツモードスイッチ セレクトレバーが回位置のとき使 えます。

・通常走行するときはスイッチを押 してメーター内の表示灯を消灯さ せます。

(スポーツモードOFF状態)

スポーティーな走行をするときや、 下り坂で軽いエンジンブレーキを かけたいときはスイッチを押して メーター内の表示灯を点灯させま す。

(スポーツモード状態)



ESE0618Z

メーター内表示 灯	 働 き
ON	登坂路走行や、パワフル 走行など走りを重視した
SPORT	走行や、下り坂で軽いエ ンジンブレーキをかける
(点灯)	ことができます。(メー ター内表示灯が点灯)
OFF	燃費性能など、経済性を 重視した走行ができま
(消灯)	す。(メーター内表示灯が 消灯)

知識

- セレクトレバーを回位置以外にす ると自動的にスポーツモードが OFFになります。
- スポーツモードではエンジンが高 出力を発生する回転域を使用した ギヤ比が自動的に選択されます。

シフトロックシステム

オートマチック車を安全にお使いいただくために、シフトロックシステムが付いています。


シフトロックの作用

- ①キースイッチ (イグニッションノブ)がONのときは、ロック装置が作動し、ブレーキペダルを踏んでいないと、Pからセレクトレバーを動かすことができません。
- ・セレクトレバーのボタンを押した ままブレーキペダルを踏むと、セレ クトレバーを動かせないことがあ ります。
 - ブレーキペダルを踏んでから、セレクトレバーのボタンを押してセレクトレバーを動かしてください。
- ②セレクトレバーを**回**に入れないと、 キースイッチ(イグニッションノ ブ)からキーが抜けません。
 - ・回以外ではキー(イグニッションノブ)をLOCK位置まで回せません。
- ③キースイッチ(イグニッションノ ブ)がONのとき、セレクトレバーを 配に入れると、後退位置を知らせる ブザーが車内で鳴ります。
- ・車外の人に注意するものではありません。

シフトロックの解除のしかた

万一バッテリーあがりなどで**回**からセレクトレバーが動かないときは、次の要領で解除します。

- ①安全のためパーキングブレーキを かけ、ブレーキペダルを踏み続けま す。
- ②シフトロック解除ボタンを押しながらセレクトレバーのボタンを押して、セレクトレバーを動かします。



ESE0619Z

アドバイス

 ・■からセレクトレバーが動かない ときは、シフトロックシステムな どの故障が考えられます。すみや かに日産販売会社で点検を受けて ください。

運転のしかた

目次

録

エンジンのかけかた

■エンジンをかける前に

各部の調節とペダル位置の確認

- ①正しい運転姿勢をとり、ペダルが確 実に踏めハンドル操作が楽にでき るように、ハンドル、シート位置を 調節します。
 - Qハンドル、シート…38ページをお読 みください。
- ②アクセルペダルとブレーキペダル の位置を右足で確認します。

ブレーキペダル アクセルペダル



TCA0326Z

・ペダルの踏み間違いは思わぬ事故 につながります。右足でアクセル ペダルとブレーキペダルを交互に 踏み、その位置を確実に覚えてく ださい。




・ブレーキペダルを踏んだり離した りしたとき、"カチッ"と音が聞 こえることがありますが異常では ありません。

パーキングブレーキの確認

パーキングブレーキがかかってい ることを確認します。

(ブレーキ警告灯が点灯)

Oパーキングブレーキ…96 ページを お読みください。



セレクトレバー位置の確認

セレクトレバーが口にあることを 確認します。



ESE1304Z



■でも始動できますが、安全のた め必ずPで始動してください。

Qセレクトレバー…4AT 車は 98 ペー ジ、CVT車は101ページをお読み ください。

●エンジンのかけかた

Qインテリジェントキー付車は、176 ページをお読みください。



・換気の悪い車庫や屋内では、暖機 運転をしないでください。排気ガ スによる一酸化炭素中毒を起こす おそれがあります。



注意

- ・エンジンをかけるとき、キース イッチをSTART位置で10秒以上保 持しないでください。バッテリー あがりやスターターが故障する原 因になります。
- ・エンジンがかからないときは、 キースイッチを Acc 又は (OFF) に戻し、10秒以上待ってから再始 動してください。

アドバイス

・始動直後はエンジンが暖まってい ませんので、無用の空吹かしや高 回転運転はしないでください。エ ンジンのためによくありません。 また、エンジンが暖機された後で も無用の空吹かしはしないでくだ さい。

通常の始動

- ①ブレーキペダルをしっかりと踏み
- ②アクセルペダルを踏まずに、キース イッチを START 位置に回し、エン ジンを始動します。
 - ・エンジンがかかったら、キースイッ チから手を離します。



TCA01197

③しばらく暖機運転します。暖機中は エンジン回転が上がっていますが、 暖機が終わると自動的にエンジン 回転が下がります。

エンジンがかかりにくいときは

ブレーキペダルを踏みながらアク セルペダルをいっぱいに踏み込ん でキースイッチをSTARTの位置ま で約5秒間回し続けてください。 そのあと、再度①~②の操作をして ください。



知識

エンジンが暖まっているときの始動

高速走行後や登坂走行後など、エン ジンがかかりにくいときは、次の要 領で始動します。

- ①アクセルペダルを少し(踏み込み量 の約1/5) 踏み込んだ状態で、エンジ ンを始動します。
- ②エンジンがかかったら、アクセルペ ダルをエンジン回転数の上昇に合 わせて徐々に戻します。

オートマチック車の運転のしかた

オートマチック車は、クラッチ操作 が無くギヤチェンジを自動化して あるため、運転操作が簡単になりま すが、オートマチック車特有の取り 扱いかたがありますので、運転の基 本操作を十分理解して、正しく操作 する習慣をつけてください。

●オートマチック車の特件

クリープ現象

- エンジンがかかっているとき、セレ クトレバーが4AT車は**D、2、1、R** の位置に、CVT車は**D、I**、Rの位 置にあると動力がつながった状態 になり、アクセルペダルを踏まなく ても車がゆっくり動き出します。こ の現象をクリープ現象といいます。
- 車を少し動かすとき(渋滞や狭い場) 所での移動)は、クリープ現象を利 用すると、アクセルペダルを踏まな くても、ブレーキ操作だけで速度を 調節することができます。

注意

・停車中は車が動き出さないよう に、ブレーキペダルをしっかりと 踏んでください。エンジン始動直 後やエアコン作動時などは、エン ジン回転が上がりクリープ現象が 強くなるため、ブレーキペダルを 特にしっかりと踏んでください。

キックダウン

- 4AT車はD、2の位置、CVT車はD の位置で走行中に、アクセルペダル をいっぱいに踏み込むと、自動的に 低速ギヤに切り替わり急加速しま す。これをキックダウンといいま す。
- ・追い越しや急加速が必要なときに 使います。

滑りやすい路面や急カーブなどで

警告

は、キックダウン操作を避けてく ださい。タイヤがスリップして思 わぬ事故につながるおそれがあり ます。

●発進のしかた

通常の発進


①ブレーキペダルを右足でしっかりと踏んだままにします。



警告

- ・発進時は絶対にアクセルペダルを 踏んだまま、セレクトレバーの操 作をしないでください。急発進し て、重大な事故につながるおそれ があります。
- ②セレクトレバーを、前進するときは **□** (又は4AT車は**2**、**■**、CVT車は **■**) に、後退するときは**R**に入れます。

セレクトレバー位置を、目で確認してください。



ESE1339Z



・セレクトレバーを4AT車はD、2、 1、Qに、CVT車はD、L、Qに 入れると、クリープ現象で車が動き出します。エンジン始動直後や エアコン作動時は、特に動き出す 力が強くなりますので、ブレーキ ペダルをしっかりと踏んでください。




- ・セレクトレバーを**P**から動かすと きは、ブレーキペダルを踏んでい ないと動きません。
- ③パーキングブレーキを解除します。 *Q*パーキングブレーキ…96 ページを お読みください。
- ④ブレーキペダルを徐々にゆるめた後、アクセルペダルをゆっくり踏み発進します。

録

急な上り坂での発進

①セレクトレバーの位置を、目で確認 します。



ESE1339Z




- ・上り坂で、アクセルペダルを踏み ながら停止状態を保つことはしな いでください。トランスアクスル が故障する原因となります。
- ②パーキングブレーキをかけたまま でブレーキペダルを徐々にゆるめ ます。
- ③アクセルペダルをゆっくり踏み、車 が動き出す感触を確認します。
- ④パーキングブレーキを解除し、発進 します。
 - **Ω**パーキングブレーキ…96 ページを お読みください。

●走行のしかた

通常の走行

- ・セレクトレバーを**□**に入れたまま 走行します。
- ・アクセルペダルとブレーキペダル の操作だけで加速、減速を行います。

アクセルペダルの踏みかげんと走 行速度により、適切なギヤに自動変 速されます。



ESE1339Z

<u>警</u>

・高速走行中は4AT車は2又は11に、 CVT車は11に入れないでください。 急激なエンジンブレーキがかかり タイヤがスリップしたり、エンジ ンが過回転となり、思わぬ事故や 故障につながるおそれがありま す。



注意

 ・走行中はMにしないでください。 エンジンブレーキが全く効かなく なり、思わぬ事故につながるおそ れがあります。また、トランスア クスルが故障する原因となります。

急加速したいときは

アクセルペダルをいっぱいに踏み 込みます。

キックダウンし急加速します。

오キックダウン…107ページをお読み ください。



TCA0120Z



警告

・滑りやすい路面や急カーブなどでの急加速は避けてください。タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。



知識

・低速ギヤに切り替わる (キックダ ウンする) と、エンジン回転が急 に上がります。

上り坂の走行

・速度が下がってきたら、**回**のままで アクセルペダルを踏み込みます。 坂の勾配に応じて、自動的に低速ギャに切り替わります。




知識

・アクセルペダルの踏みかげんと走 行速度により、キックダウンしま す。

〈4AT車〉

・自動変速の回数が多いときは、坂の 勾配に応じて、オーバードライブを OFFにするか、セレクトレバーを**2** に入れると、変速回数が少ない、な めらかな走行ができます。

Qオーバードライブスイッチ…100 ページをお読みください。



ESE0617Z



ESE0621Z

〈CVT車〉

- 坂の勾配に応じてスポーツモード をONにするとスポーティーな走行 ができます。



ESE0618Z

下り坂の走行


___ エンジンブレーキを併用して走行 します。

〈4AT車〉

- ・坂の勾配に応じて、セレクトレバーを2又は■に入れます。
- 強いエンジンブレーキが必要な、急な下り坂では**間**に入れます。
- ・勾配のゆるい下り坂では、オーバー ドライブをOFFにすると、軽いエン ジンブレーキが得られます。



ESE0622Z



ESE0617Z


〈CVT車〉

セレクトレバーが回位置でも、アクセルペダルを戻すと自動的にエンジンブレーキが働きます。

スポーツモードをONにしても軽い エンジンブレーキが働きます。

- ・強いエンジンブレーキが必要な勾配のきつい下り坂では■に入れます。





ESE0623Z

\triangle

警告

- ・回のままで下り坂を走行すると、 エンジンブレーキの効きが弱く、 スピードが出すぎることがあります。このようなときは、フットブレーキだけを使い続けると、フットブレーキに負担がかかり、過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。必ずエンジンブレーキを併用してください。
- ・滑りやすい路面では、急激なエン ジンブレーキは効かせないでくだ さい。タイヤがスリップするおそ れがあり危険です。

<u>注意</u>

- ・走行中はセレクトレバーを図に入れないでください。エンジンブレーキが全く効かず、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスアクスルが故障する原因となります。
- ・高速走行中は 4AT 車は2、1に、CVT車は1に入れないでください。
 エンジンが過回転となり、エンジンを破損するおそれがあります。
 の4AT車の各セレクトレバー位置の限界速度…100ページをお読みください。

録

●停車のしかた

・セレクトレバーは**回**のままで、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。



TCA0121Z

- ・上り坂では、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- ・停車時間が長くなるときは、セレクトレバーをMに入れます。



警告




・エアコンを使っているとエンジン 回転が変動し、クリープ現象が断 続的に強くなることがあります。 ブレーキペダルを特にしっかりと 踏んでください。

アドバイス

・上り坂ではクリーブ現象を利用した停車はしないでください。車が後退しないようにブレーキペダルをしっかりと踏み、パーキングブレーキを確実にかけてください。

●駐車のしかた

- ①車を完全に停止させます。
- ②ブレーキペダルを踏んだまま、パー キングブレーキをかけます。
- ③セレクトレバーを□に入れ、目で確認します。



ESE1304Z

④エンジンを止めます。



・車から離れるときは、必ずセレクトレバーを回に入れ、エンジンがか止めてください。エンジンがかかったままで、セレクトレバーが4AT車は回、回、配に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



- ・回に入れると駆動輪が固定される ため、車が動き出す心配がなく安 全です。

●そのほかに気をつけること



警告

・坂道などでセレクトレバーを

(又は 4AT車は2、■、CVT車は
■)に入れたまま惰性での後退をしたり、配に入れたまま惰性での前進をしないでください。エンジンが止まり、極度にハンドルの操作が重くなったりブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車を少し移動させるとき

・車を少し移動させるときも正しい 運転姿勢をとり、ブレーキペダル、 アクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。

車を後退させるとき

- 後退時は身体をひねった状態となり、ペダルの操作を間違うおそれがあります。ブレーキペダルが確実に踏める姿勢をとるようにしてください。
- ・少し後退したときなどは、**風**に入れ たことを忘れてしまうことがあり ます。後退した後は、すぐ**風**に戻す 習慣をつけてください。

録

e · 4WD★

e・4WD は前輪がスリップしたときに後輪をモーターで駆動させ、発進性能や低速での走行を向上させるシステムです。

- ●2WD-4WD切替えスイッチ
 - ・スイッチを押して切り替えます。



ESG0884Z

*車種により位置が異なります。

スイッチ 位 置	スイッチの表示 灯	働き
2WD	消灯	2WDモード: 常時前輪のみ駆動しま す。
4WD	点灯	4WDモード: 発進時や低速での走行 時に前輪がスリップす ると後輪を駆動させま す。

- ・4WDモードのときに前輪がスリップすると、エンジンの出力を制御するトラクション制御機能が働きスリップ量を抑えます。
- ・以下の場合には、4WDモードのと きでも前輪のみの駆動に戻りま す。
 - *前輪がスリップしなくなったと き。
 - *前進時に車速が約30km/h以上になったとき。
 - *後退時に車速が約15km/h以上に なったとき。
- ・後輪はモーターで駆動させている ため、モーターの回転音やシステ ム作動音が聞こえる場合がありま すが異常ではありません。
- ・4WD警告灯が点灯又は点滅したときは、e・4WDの作動が停止し、 2WDモードでの走行になります。 Q4WD警告灯…80ページをお読みください。

●走行するときは

- ・オフロード (不整地) 走行やラリー 走行用ではありません。
 - 走行するときは以下のことを必ず お守りください。
 - *渡河などの水中走行はしないでください。
 - *砂地、ぬかるみなど、前輪が空転 しやすいところでの連続走行は しないでください。
 - *脱輪などにより車輪が宙に浮い ているときは、むやみに空転させ ないでください。
- ・運転操作は一般車と同様です。ハンドル、アクセル、ブレーキなどの操作は慎重に行い、安全運転に心がけてください。

アドバイス

- ・次のようなときは、モーターの保護のためにe・4WDの作動を停止し、4WD警告灯が点滅しますが異常ではありません。
 - *滑りやすい路面を長時間連続して走行したとき。
 - *車輪の空転が続いたとき。
- ・2WD モードと比べて制動距離が短くなるわけではありません。

●車検時の取り扱いかた

車両を継続車検のために直接陸運 支局などの検査ラインに通すとき は、制動力検査を正しく行えるよ う、2WD-4WD切替えスイッチの 表示灯を消灯させ、2WDモードに 固定してください。


ECOモード*

エンジンやCVTを自動制御することで、急発進・急加速を抑え燃費向上に配慮したエコドライブをサポートするシステムです。

●使いかた

- ・スイッチを押すと作動します。 (メーター内のECOモードインジ ケーターが点灯)
- ・もう一度スイッチを押すとシステムが停止します。 (メーター内のECOモードインジケーターが消灯)

♪ECOモードインジケーター…71
ページをお読みください。



ZPA0719

- ・システムに異常がある場合は、自 動で機能が停止します。
- ・ECOモードを解除するときは、ス イッチを押した後、一旦アクセル ペダルから足を離し、再度必要な 量まで踏み込んでください。
- ・次のように加速が必要な場合は、 必要に応じてECOモードを停止さ せてください。
 - ・乗員や荷物量が多いとき。
 - ・急勾配を登坂走行するとき。

ナビ協調機能★

ナビゲーションシステムからの情報をもとに、前方のカーブの大きさに応じてエンジンブレーキを自動制御することで運転者の減速操作を支援する機能です。

●ナビ協調機能の ON / OFF設 定

モニターの項目の選択方法につい ては、ナビゲーションシステム取扱 説明書をお読みください。

※車種により、画面表示が一部異なり ます。


ON/OFFのしかた

ナビゲーションシステムの
 設定 スイッチを押します。




ZPA0020

②エコドライブを選択します。



ZPA0813

③ナビ協調機能を選択し、ON/OFF を選択します。



ZPA0739

知識

・ナビ協調機能のON/OFF設定は エンジンを止めても、再度設定を 変更するまで、その状態が維持さ れます。

ABS(アンチロックブレーキシステム)

ABS

●ABSとは

急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時に、タイヤのロック(車輪の回転が止まる)を防止して、車両の安定性を向上させると共にハンドル操作による障害物回避をしやすくしたシステムです。

●ABS付車の取り扱いについて

急ブレーキを踏まなければいけないような状況に陥らないよう、安全運転を心がけることが大切です。万一の危険な状況では次のようにしてください。

①危険だと感じたら、ためらわず思い きりブレーキペダルを踏み込んで ください。



TCA0121Z

- ②ABSが作動すると、ブレーキペダルに振動が伝わったり、作動音が聞こえたりします。これはABSの正常な作動によるものです。そのままブレーキペダルを踏み続けてください。
- ③障害物回避の際には、ブレーキペダルを踏みながらハンドル操作をしてください。

<u>^</u>

警告

- ・ABSはあくまでも運転者のブレーキ操作を補助するシステムです。 ABSの付いていない車と同様に、 コーナーの手前では十分な減速が 必要です。早め早めの操作で安全 運転をしてください。
- ・ABSはブレーキ時の車両の安定性、 操舵性を確保しようとするための 装置で、制動距離が短くなるとは 限りません。でこぼこ道、じゃり 道、積雪路などでは、ABSの付い ていない車より制動距離が長くな ることがあります。このような道 を走行するときは、特に速度を控 えめにし、車間距離を十分とって 運転してください。
- ・ABSは各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は、必ず指定サイズのタイヤを4輪に装着してください。指定サイズ以外ではABSが正常に作動しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- ・キースイッチ(イグニッションノ ブ)をONにしたときや、エンジン 始動後最初の発進時に、エンジン ルームよりモーターなどの音が聞 こえることがありますが、これは システムの作動をチェックしてい る音で異常ではありません。
- ・車両を確実に停止させるために、 ABSは低速では作動しません。路 面の状況により異なりますが、約 10km/h以下では作動しません。

室内装備の使いかた

目次

●エアコンの使いかた	120
エアコンを上手に使うために 120	オゾンセーフマニュアルエアコン126
吹き出し口について122	オゾンセーフフルオートエアコン 128
インテリジェントエアコン	インテリジェントエアコン
システムについて124	システム128
●オーディオの使いかた	133
オーディオを上手に使うために133	ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ…136
●バックビューモニター	152
バックビューモニターについて152	
●室内装備品の使いかた	158
サンバイザー158	グローブボックス164
時計158	コンソールボックス165
マップランプ159	可倒式アシストグリップ165
ルームランプ160	トノボード166
オーバーヘッドコンソール161	ラゲッジフック166
センタークラスターボックス 161	リバーシブルフロアボード166
電源ソケット162	フロアカーペット167
カップホルダー163	
●インテリジェントキー	168
キーについて169	電池の交換のしかた189
インテリジェントキー機能を	インテリジェントキー機能を
使っての操作方法172	使わない操作方法191
ドアの施錠・解錠172	リモートコントロール
エンジンの始動176	エントリー機能191
インテリジェントキー機能の	メカニカルキー機能192
作動範囲について180	エンジンイモビライザー
警報及び警告について183	(盗難防止装置)194
こんなときは188	

エアコンの使いかた

エアコンを上手に使うために

■エアコンを使うとき エアコンは必ずエンジンをかけた 状態で使ってください。

- ・エンジンがかかっていないときに 送風してもエアコン(冷房・除湿 機能) は作動しません。炎天下で は車内が高温になり、生命にかか わるおそれがあり危険です。必ず エンジンをかけて使ってくださ い
- ●内気循環、外気導入について 通常は吸い込み口を自動制御、又は 外気導入で使い、内気循環は必要な ときだけ使ってください。



- 内気循環で長時間使った場合、排 気管に腐食や損傷による穴や亀裂 があると、排気ガスによる一酸化 炭素中毒になる危険があります。
- ・内気循環で長時間使用すると、窓 ガラスがくもりやすくなり視界が 損われ危険ですので、一時的に 使ってください。

グ/ アドバイス


・外気導入に固定していると、夏場 など外気温が高いときは、冷房の 効きが悪くなる場合があります。 その場合は、一時的に内気循環に してください。

●自動温度調節(フルオートエア) コン付重)

自動温度調節は日射センサーと温 度センサーで行っていますので、セ ンサーを汚したり、ふさいだりしな いでください。センサーの感度が低 下すると、自動温度調節が正常に作 動しなくなります。


アドバイス

・日射センサーの上に物を置いた り、ガラスクリーナーなどを吹き かけたままにしないでください。



FSC00537

・シールを貼るなどして車内の温度 センサー部の穴をふさがないでく ださい。



ESE0629Z

●クリーンフィルター*

ほこり、花粉、粉じんなどを集じん するためのクリーンフィルターを 装着しています。集じん件能を維持 するため、メンテナンスは確実に 行ってください。

交換時期:

1年ごと又は12,000km走行ごと

<u>アドバイス</u>

- ・交換時期に満たない場合でも、エ アコンやヒーターの吹き出し風量 が極端に減少したり、窓ガラスが くもりやすくなった場合は交換し てください。
- クリーンフィルターの取り付け、 交換などについては、日産販売会 社にご相談ください。
- ●長期間エアコン(冷房・除湿機 能)を使わないとき

エアコン (冷房・除湿機能) 装置の オイルの循環を切らさないために、 ときどき冷房又は除湿暖房運転を してください。

・外気温が0℃近くまで下がるとエア コン(冷房・除湿機能)装置が作 動しないことがありますので、暖 かい日に行ってください。

エアコンガス

本車両のエアコンガスは新冷媒を 使用しています。


アドバイス

- エアコンガスは必ず新冷媒HFC 134a (R134a) を入れてください。
- ・地球温暖化防止のため大気放出は しないでください。
- エアコンの冷え具合が悪いときは、 日産販売会社にご相談ください。

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

吹き出し口について

●吹き出し□の位置



ESE0630Z

\triangle


注意

・特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。 低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

●吹き出し風の調節

- ・吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして調節します。
- ・ダイヤルを回して風量の調節と開 閉ができます。

(開: ➡、閉: 図)



- ・冷房時、吹き出し口から霧が吹き 出したように見えることがありま すが、これは湿った空気が急に冷 やされたときに発生するもので、 異常ではありません。
- ・アッパーベントからの吹き出し風 は、室内が冷えて直接冷風を身体 に当てたくないときや、頭上を冷 やしたいときなどに便利です。

●吹き出し口の切り替えと使用目的

使用目的に合わせて、吹き出し口を切り替えます。

マニュアルエアコン付車は、吹き出し口切り替えダイヤルを回して切り替えます。 り切り替えダイヤル位置は126ページをお読みください。

フルオートエアコン付車は、吹き出し口切り替えスイッチ又はデフロスタース イッチを押して切り替えます。

♪吹き出し口切り替えスイッチ位置は131ページ、デフロスタースイッチ位置は130ページをお読みください。

使用目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表示	TCE0007Z	→ TCE0008Z
吹き出し口	ESE0632Z	ESE0633Z
生四口的	ロニに父母しょうしゃ	足元への送風と窓ガラスの

使用目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスの くもりを取りたいとき
表示	TCE0009Z	ESC0145
吹き出し口	ESE0634Z	ESE0635Z

使用目的	前面及び側面ガラスの くもりを取りたいとき
表示	\}
吹き出し口	ESE0636Z

*車種により表示が異なります。

「インテリジェントエアコン」 システムについて*

プラズマクラスターイオン®フルオートエアコンと排出ガス検知式内外気自動切換え機構、高性能フィルターの働きにより、車内の空気をクリーンにする効果が得られます。エアコン操作部のクリーンスイッチのを押すことにより、これらを同時に作動させることができます。(スイッチの表示灯が点灯)

●プラズマクラスターイオン® フルオートエアコン(除菌機能 付き)

高濃度プラズマクラスターイオンをエアコンの吹き出し風に含ませ、 除菌とともに内装に染みついたに おいを低減します。更に肌の保湿効 果をプラスしました。

知識

- ・本商品には、シャープ株式会社の プラズマクラスターイオン技術を 搭載しています。プラズマクラス ター、プラズマクラスターイオン 及びPlasmaclusterはシャープ株式 会社の商標です。
- ・送風中は常時作動し、イオン発生モード表示灯が点灯します。

●排出ガス検知式内外気自動 切換え機構

排気ガスの有害成分(CO、NO2)を 車両前部のセンサーで検知し、吸い 込み口を切り替えるシステムです。

- ・作動後約5分間は、吸い込み口が内 気循環に固定され、花粉などの侵入 を防ぎながら車内をすばやく除菌 します。
- ・5分以降は、排出ガス検知式セン サーの働きにより、内気循環⇔外気 導入を自動で切り替えます。

知識

・風向きによっては排気ガスを検知 できない場合がありますが異常で はありません。また、家畜臭、工 場の排気臭、煙、土埃は検知しな いため、内気循環には切り替わり ません。

走行するとき

万一のとき


さくいん

●高性能フィルター

通常のクリーンフィルターの機能 に加え、花粉などを集じんし、ブド ウポリフェノールによって除去し ます。

オゾンセーフマニュアルエアコン★

●冷房、暖房するとき



ESF0357Z

- ①吹き出し口切り替えダイヤル▲を回して吹き出し口を切り替えます。 (冷房: 🏅、暖房: • 🔏)
- ②内外気切り替えレバー**国**を動かして外気導入と内気循環を切り替えます。

レバー	使用目的
外気導入	通常はこの位置で使い
左側	ます。 外気を取り入れたいと きや、たばこの煙などを 外に出したいとき。
内気循環	 トンネル内や渋滞など
右側	で外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。

③風量切り替えダイヤル ●を回して 風量を調節します。

(1:風量少ない~4:風量多い)

④温度調節ダイヤル**回**を回して温度を調節します。

(左側:低温、右側:高温)

⑤エアコンスイッチ**国**を押してONと OFFを切り替えます。 スイッチを押すごとに切り替わり ます。

スイッチ	スイッチ 表 示 灯	使用目的
ON	点灯	冷房·除湿暖房
OFF	消灯	暖房


*止めるときは、風量切り替えダイヤルをOFF(0)の位置にします。

▼ アドバイス

・外気温が 0 ℃近くまで下がると、 エアコンスイッチ目が点灯してい てもエアコン(冷房・除湿機能) が作動しないことがあります。

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

●窓ガラスのくもりを取るとき



ESE0647Z

- ①吹き出し口切り替えダイヤル**△**を デフロスター位置(※)にします。
- ②内外気切り替えレバー**国**を外気導入(左側)にします。
- ③風量切り替えダイヤル **○**を回して 風量を調節します。

(1:風量少ない~ 4:風量多い)

④温度調節ダイヤル □を回して温度を高温側に調節します。

(左側:低温、右側:高温)

⑤エアコンスイッチ**回**をONにします。

(スイッチの表示灯が点灯)

*止めるときは、風量切り替えダイヤル (②をOFF(0)の位置にします。



・エアコンスイッチ目をONにし、温度を低温にすると、フロントウインドーガラスの外側に露が付き、 視界を妨げるおそれがあります。


アドバイス

- ・くもりが取れにくいときは、内外 気切り替えレバー目が内気循環に なっていないか確認してください。・早くくもりを取りたいときは、温
- ・早くくもりを取りたいときは、温度を高温にし、風量を多くします。

- ・バックドアガラスのくもりを取る ときは、リヤウインドーデフォッ ガースイッチを使用します。 のリヤウインドーデフォッガースイッ
 - チ···94ページをお読みください。
- 窓ガラスのくもりを取りながら足元への送風をしたいときは、吹き出し口を出し口をが位置にします。

オゾンセーフフルオートエアコン★ インテリジェントエアコンシステム★

●オートで使うとき



ZAA0764

*車種により、スイッチや表示部の表示内容が異なります。

通常の使いかた

以下の操作で風量、吹き出し口 (分を除く)、内気循環・外気導入 の切り替えが自動調節され、設定し た温度に保ちます。

①AUTOスイッチ▲を押します。 (スイッチの表示灯が点灯)



・オートで使用中に、風量、吹き出 し口をマニュアル操作しても操作 したスイッチ以外は自動調節され ます。

夕任意に設定を変えて使うとき…131 ページをお読みください。

- ②エアコンスイッチ**回**の表示灯が消灯している場合は、エアコンスイッチ**回**を押してエアコン(冷房・除湿機能)を作動させます。
 - (スイッチの表示灯が点灯)
- ③温度調節ダイヤル**固**を回して希望 温度にします。

温度の調節範囲は18~32℃です。

右回転…温度が上がる ケロ転…温度が下がる

④吸い込み口を自動制御に切り替え ます。

〈オゾンセーフフルオートエアコン付 車〉

内外気切換えスイッチ**国**を約2秒間押します。

(スイッチの表示灯が2回点滅)

万一のとき

さくいん

〈インテリジェントエアコンシステム 付重〉

クリーンスイッチGの表示灯が消 灯している場合は、クリーンスイッ チGを押して吸い込み口を自動制 御に切り替えます。

(スイッチの表示灯が点灯)

*止めるときは、OFFスイッチ**国**を押 します。

アドバイス

- ・外気温が0℃近くまで下がると、エ アコンスイッチ回が点灯していて もエアコン(冷房・除湿機能)が 作動しないことがあります。
- ・エンジン始動直後で冷却水温が低 いときは、足元への吹き出し風量 が少なくなります。
- ・外気温が低いときは、外気温に応 じてフロントデフロスターへの風 量が多くなります。

知識

クリーンスイッチの表示灯を点 灯させると、エアコンスイッチ回 も同時に点灯し自動制御に切り替 わります。

ヒーターとして使うとき


除湿を行わない自動調節のヒー ターとして使えます。

- ①AUTOスイッチAを押します。 (スイッチの表示灯が点灯)
- ②エアコンスイッチ 回の表示灯が点 灯している場合は、エアコンスイッ チロを押します。 (スイッチの表示灯が消灯)
- ③温度調節ダイヤル 国を回して希望 温度にします。

加識

- ・ヒーターとして使うときは、車内 温度は外気温度より低くなりませ
- ・外気温、湿度が低いときなどに使 います。
- ・除湿しながら暖房したいときは、 エアコンスイッチ回を押してエア コン(冷房・除湿機能)を作動さ せてください。

●窓ガラスのくもりを取るとき



ZAA0765

*車種により、スイッチや表示部の表示内容が異なります。

- デフロスタースイッチ**団**を押します。(スイッチの表示灯が点灯)デフロスターから風が吹き出し、吸い込み口が外気導入になります。
- *元に戻すときは、もう一度デフロス タースイッチ**団**を押します。

<u> 注意</u>

・エアコンのセット温度を低くする と、フロントウインドーガラスの 外側に露が付き、視界を妨げるお それがあります。

アドバイス


- ・デフロスタースイッチ**団**を押した ときは、内気循環にしないでくだ さい。くもりが取れにくくなりま す。
- ・早くくもりを取りたいときは、設 定温度を高くし、吹き出し風量を 多くします。

知識

- ・バックドアガラスのくもりを取る ときは、リヤウインドーデフォッ ガースイッチを使います。
 - *Q*リヤウインドーデフォッガースイッチ…94ページをお読みください。
- ・エアコン (冷房・除湿機能) を作動させていないとき、デフロスタースイッチ ●を押すと、エアコン (冷房・除湿機能) も作動します。
- ・窓ガラスのくもりを取りながら足元への送風をしたいときは、吹き出し口を、か位置にします。 の吹き出し口を変更したいとき…131

ページをお読みください。

●仟意に設定を変えて使うとき



*車種により、スイッチや表示部の表示内容が異なります。

お好みに合わせて風量、吹き出し口、内気循環・外気導入の設定を切り替えることができます。

知識

- ・切り替え操作をしたスイッチ以外 で、それまで自動調節されていた 部位は、自動調節を継続します。
- ・オート(自動調節)に戻したいと きは、通常の使いかたの要領で操 作します。

夕通常の使いかた…128ページをお読 みください。

風量を変更したいとき

・風量切り替えダイヤルで切り替えます。

右側…風量が多くなる 左側…風量が少なくなる



TCF0001Z

吹き出し口を変更したいとき

・吹き出し口切り替えスイッチ目を 押すごとに切り替わります。



ESE1120Z

<u>外気温を知りたいとき</u>★ 〈オゾンセーフフルオートエアコン付 車〉

- ・外気温表示スイッチ処を押すと、外気温度を表示部に表示します。
- ・約5秒間表示した後、操作する前の 表示に戻ります。

- ・渋滞中やエンジンをかけたままの 停車中、日照りの強いときなどは 実際の外気温より高めに表示され ます。
- ・外気温表示は外気センサー取付部の 温度を表示するため、実際の外気温 度とは異なることがあります。

内気循環・外気導入を切り替えたいとき 〈オゾンセーフフルオートエアコン付 車〉

- ・内外気切換えスイッチ**国**を押すご とに内気循環、外気導入に切り替わ ります。
- ・自動制御にするときは、内外気切換 えスイッチ**団**を約2秒間押し続けま す。

(スイッチの表示灯が2回点滅)

スイッチ	使用目的
内気循環	トンネル内や渋滞など で外気が汚れていると きや、早く冷暖房した いとき。
外気導入 全 二 消 灯	外気を取り入れたいと きや、たばこの煙など を外に出したいとき。
自動制御 全 二 ※	車内の温度に応じて、 吸い込み口を自動制御 させるとき。

※自動制御時は、制御に合わせて表示 灯が点灯・消灯します。

〈インテリジェントエアコンシステム 付車〉

- ・内外気切換えスイッチ**国**を押すご とに内気循環、外気導入に切り替わ ります。
- ・以下の条件を満たしているときに クリーンスイッチ**団**を押すと自動 制御に切り替わります。
 - *吹き出し口がデフロスター位置 以外のとき。
 - *外気温が約0℃以上のとき。

スイッチ	使用目的
内気循環	トンネル内や渋滞など で外気が汚れていると きや、早く冷暖房した いとき。
外気導入 全 二 消 灯	外気を取り入れたいと きや、たばこの煙など を外に出したいとき。
自動制御	車外の排気ガス濃度に 応じて、吸い込み口を 自動制御させるとき。

※自動制御時は、クリーンスイッチ図の表示灯が点灯し、内外気切換えスイッチ図の表示灯が制御に合わせて点灯・消灯します。

万一のとき

オーディオの使いかた

オーディオを上手に使うために

●安全運転のために

運転中は車外の音が聞こえる適度 な音量でお聞きください。



音量が大きすぎると車外の状況が 判らないため、思わぬ事故につな がるおそれがあります。また、走 行中のオーディオ操作は前方不注 意となるおそれがあります。十分 注意して行ってください。

ラジオの受信について

ラジオの受信は、車両の移動に伴う 電波の変動、障害物や電車、信号機 などの影響により、最良な受信状態 を維持することができない場合が あります。



TCA0196Z



オーディオを聞いているとき、車 内、又は車の近くで携帯電話や無 線機を使うと、ノイズ(雑音)が 入ることがあります。

走行する前に

つきとの

付

さくいん

●CD (コンパクトディスク) を 上手に使うために

CDは規格に準じた下図のマークが ついているものを使ってください。 下図のマークがないものは使えません。



TCA0126Z

- ・コピーコントロールCDは規格に準 拠していない特殊ディスクのため、 再生できないことがあります。
- ・寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内に露が生じ、正常に作動しないことがあります。 その場合は CDを取り出し、しばらくの間、除湿や換気をしてから使ってください。
- ・炎天下に長時間駐車したときなど プレーヤーの温度が高いときは、正 常に作動しないことがあります。温 度を下げてから使ってください。
- ・走行中に振動が激しいと、音とびすることがあります。
- CD-R (Compact Disc Recordable)、 CD-RW (Compact Disc Rewritable) は再生できないことがあります。

- ・次のようなCDは故障の原因となり ますので使わないでください。
 - *ハート型や八角形などの特殊な 形状のCD
 - *そったり、大きな傷があるCD
 - *読み取り面が汚れているCD
 - *内外周が荒く処理されたCD
 - *個人でシールやラベルを貼ったり、タイトルや画像などを印刷したCD





TCA0501Z

アドバイス

・CDはケースに入れ、直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避けて保管してください。

さくいん

アンテナについて



注意

・アンテナを調節するときや脱着す るときは、周囲の安全を十分に確 認してから行ってください。



- ・アンテナを調節するときや脱着す るときは、アンテナの根元を持っ て行ってください。
- ・次のような場合には、必ずアンテ ナを取り外してください。破損す るおそれがあります。
 - *洗車機を使うとき。
 - *ボディカバーを掛けるとき。
 - *隆雪時に長時間駐車するとき。




・屋根の低い車庫や立体駐車場な ど、アンテナが当たるような場所 ではアンテナを倒してください。

調節のしかた

ラジオを聞くときはイラストの位 置でお使いください。

アンテナの根元を持って動かしま す。



ESE1126Z

外しかた

洗車機を使うときなどに外します。

・アンテナの根元を持ち、矢印の方向 に回して取り外します。



ESA1311Z

*取り付けるときはアンテナの根元 を持ち、逆方向に回します。

ディスプレイ付CD一体AM/ FMラジオ*

基本共通機能

●オーディオのON/OFF

PUSH ON · OFF スイッチを押すごとにON、OFFが切り替わります。



ZAA0237

●音量を調整する


VOL スイッチを回します。




ZAA0238

●音質、画質の調整

・ SETTING スイッチを押し、調整 するモードを選択します。



ZAA0269



ZAA0247

・ SETTING スイッチを押すごとに 次のように調整するモードが切り 替わり、TUNE/FOLDER スイッ チを回すと調整することができま す。

9 0	
表示	機能
BASS	低音を調整します。
TREBLE	高音を調整します。
FADE	前後の音量バラン スを調整します。
BALANCE	左右の音量バラン スを調整します。
BRIGHTNESS	画面の明るさを調 整します。
CONTRAST	画面のコントラスト (明暗) を調整します。
On-screen Clock	時計の表示/非表 示を設定します。 の158ページをお読 みください。


緑

ラジオの聞きかた

●FM・AMの聞きかた

- ① FM·AM スイッチを押します。
 - ・押すごとにAM→FM1→FM2と切り替わります。
- ②聞きたい放送局を選局します。
- あらかじめ登録されている放送局を選局するときは、プリセットスイッチ (1) ~ (6) を押します。

●画面表示の見かた



ZAA0248

- ①現在のオーディオモード(ソース) FM1、FM2、AMのいずれかが表示 されます。
- ②プリセットスイッチ番号 プリセットスイッチに放送局が登 録されているときに表示されます。
- ③受信状態

FMステレオ放送受信時(感度がよいとき)、「STEREO」と表示されます。

④現在の周波数 現在放送中の周波数が表示されます。

●放送局の選びかた〈手動で選ぶ (TUNE)〉

TUNE/FOLDER スイッチを回します。

1ステップずつ周波数が変わりま す。



7AA0249

〈自動で選ぶ(SEEK)〉

・ (**) スイッチを押します。 自動的に感度の良い放送局を受信 して表示します。ただし、電波状況 により自動選択が難しい場合は、手 動で選んでください。

SEEK/TRACK




ZAA0251

〈登録済みの放送局から選ぶ〉

・登録されている放送局を選択する場合は、プリセットスイッチ

1 ~ 6 を押します。




ZAA0253

●放送局を登録する

プリセットスイッチに放送局を登録します。FM1、FM2、AMそれぞれに6局まで登録できます。

・登録したい放送局を受信し、プリセットスイッチ (1) ~ (6) をプリセットスイッチ番号が画面に表示されるまで押します。



ZAA0253

●交诵情報

交通情報として登録された放送局 を受信します。

・ I スイッチを押します。 再度 I スイッチを押すと、元に 戻ります。



知識

・初期設定は、AM放送の1620kHz が登録されています。


〈他の放送局を登録する〉

- スイッチに任意の放送局を登録できます。
- ①登録したい放送局を受信します。
- ② ・・・・ スイッチを「交通情報」と画面に表示されるまで押します。

CDの聞きかた (MP3/WMA/AAC)

●CDの入れかた

挿入口にCDを入れます。



ZAA0266

- ・CD はレーベル面を上にして挿入口 に入れてください。
- ・8 センチ(シングル)CD は使えません。アダプターは故障の原因になるので使わないでください。

万一のとき

さくいん

●再生のしかた

- CDを挿入すると自動的に再生します。
- ・CD がすでに入っているときは、 CD スイッチを押してCDに切り 替えます。

CD

ZAA0272

●早送り/早戻し

SEEK/TRACK



ZAA0251

●曲とばし

- 入イッチを押すごとに曲番が 進みます。
- ・ スイッチを押すごとに曲番が 戻ります。1回押すと聞いている曲 の最初に戻ります。

SEEK/TRACK




ZAA0251

●フォルダ、ファイルを選ぶ

MP3/WMA/AACのフォルダやファイルを選ぶことができます。

〈フォルダの選びかた〉

・ TUNE/FOLDER スイッチを回します。ディスク内のフォルダが変更します。



ZAA0249

〈ファイルの選びかた〉


- ・ スイッチを押すごとにファイル番号が進みます。
- ・ スイッチを押すごとにファイル番号が戻ります。1回押すと聞いているファイルの最初に戻ります。

SEEK/TRACK




ZAA0251

●画面表示の見かた 〈CD再生時〉



ZAA0267

〈MP3/WMA/AAC再生時〉



ZAA0268

①曲番号

トラック番号/ファイル番号を表示します。

- ②**再生モード** 再生モードを表示します。
- ③**再生時間** 曲が始まってから現在までの時間 を表示します。
- ④ファイルフォーマット MP3/WMA/AACのディスクを 挿入した場合、ファイルフォーマットが表示されます。
- ⑤タイトル名タイトルが記録されているディスクの場合、以下のタイトルを表示します。
 - ・Folder (フォルダ名)
 - · Song (曲名)
 - ・Artist (アーティスト名)

録

●再生モードの切り替えかた


・ RPT スイッチ又は RDM スイッチを押すごとに、再生モードが切り替わります。

再生モード	再生方法
無表示	全曲を曲順に繰り返し 再生します。
1 FOLDER RPT:	1つのフォルダ内の曲を 繰り返し再生します。
1 TRK RPT	同じ曲を繰り返し再生 します。
1 DISC RDM	1枚のCD全曲を自動的 に順番を変えて再生し ます。
1 FOLDER RDM※	1つのフォルダ内の全曲 を自動的に順番を変え て再生します。

※MP3/WMA/AACファイルを含むフォルダが複数ある場合のみ

●CDの取り出しかた

▲ スイッチを押します。



ZAA0270

●仕様表 (MP3/WMA/AACディスク)

対応メディア	CD-R、CD-RW	
対応ファイルシステム	ISO9660 LEVEL1、ISO9660 LEVEL2、Romeo、Joliet ※ISO9660 LEVEL3(パケットライト)には対応していません。 ※ライブファイルシステム形式で録音されたディスクには対応して おりません。(Microsoft Windows Vistaをご使用の際には設定をご確認ください。)	
ビットレート	MP3: 8kbps~320kbps/VBR、WMA: 32kbps~192kbps、AAC: 24kbps~320kbps/VBR	
サンプリング周波数	MP3:8~48kHz、WMA:32~48kHz、AAC:8~48kHz	
表示可能ID3/WMAタグ	Song Title、Album Title、Artist Nameを表示します。 ※MP3のID3タグはVER1.0、VER1.1、VER2.2、VER2.3、VER2.4 に対応しています。	
フォルダ階層	フォルダ階層: 8、フォルダ: 255 (ルートフォルダ含む)、ファイル: 999	
テキスト文字数制限(表示)	半角英数・半角カタカナ26文字、全角13文字	
表示可能文字コード	01: ASCII、02: ISO-8859-1、03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian)、04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big Endian)、05: UNICODE (UTF-8)、06: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Little Endian)、07: SHIFT-JIS	


iPod®の聞きかた

お手持ちのiPod®を接続して再生 したり、オーディオ本体で操作をす ることができます。

*iPodは米国および他の国々で登録 された、Apple Inc.の商標です。

●再生のしかた

- ① iPod®を USB コネクタに接続します。
 - ・iPod®に付属の専用ケーブルで接続 してください。
- ・USBコネクタは、グローブボックス 内にあります。



ZAA0433

- ②オーディオの電源を入れると再生 を始めます。
- ・他のモードになっているときは、 iPod MENU ス イ ッ チ 又 は AUX スイッチを押してモードを 切り替えてください。

iPod MENU

ZAA0275

AUX

ZAA0374



注意

・接続するiPod®やiPod®付属ケーブルは、運転の妨げにならないようにグローブボックスに入れて使用してください。

知識

- ・音楽ファイルのみ再生できます。 動画や静止画表示には対応してい ません。
- ・iPod®接続中、iPod®は充電されま す。

●早送り/早戻し

早送りは >>> スイッチ、早戻しは スイッチを押し続けます。

SEEK/TRACK





ZAA0251

●曲とばし


- 入イッチを押すごとに曲番が 進みます。
- ・ スイッチを押すごとに曲番が 戻ります。1回押すと聞いている曲 の最初に戻ります。

SEEK/TRACK



ZAA0251

●画面表示の見かた



ZAA0295

①タイトル名

タイトルが記録されているファイルの場合、以下のタイトルを表示します。

- ・Artist (アーティスト名)
- ・Album (アルバム名)
- · Song (曲名)

②曲番号

ファイル番号を表示します。

③再生時間

曲が始まってから現在までの時間 を表示します。

④再生モード再生モードを表示します。

●再生モードの切り替えかた 〈SHUFFLE〉

・RDM スイッチを押すごとに切り 替わります。

	再生モード	再生方法
	OFF	シャッフルをOFFにします。
	TRK	自動的に順番を変えて再生 します。
	ALBUM	自動的にアルバムの順番を 変えて再生します。

(RPT)

・RPT スイッチを押すごとに切り 替わります。

再生モード	再生方法
OFF	リピートをOFFにします。
1TRK	同じ曲を繰り返し再生します。
ALL	選択されたリスト内の全曲 を繰り返し再生します。

- ・再生モードは、シャッフルとリ ピートを組み合わせることができ ます。
- ・リピート状態が、「1 TRK RPT」の場合、シャッフル動作は OFF になります。
- ・オーディオブック再生時は、 RPT スイッチを押すごとに再生 速度が「SLOW」、「NORMAL」、 「FAST」に切り替わります。

●色々な再生のしかた

聞きたいアルバム、アーティスト、 曲など色々な方法で選曲して再生 することができます。

- ① iPod MENU スイッチを押して、 メニューを表示します。
- ② TUNE/FOLDER スイッチを回して、メニューを選びます。
- 選んだメニューや曲がハイライト され、再生が始まります。



ZAA0249



ZAA0276

③さらに下の階層のメニューがある 場合は、PUSH ENTER スイッチ を押すと次の画面が表示されます。



・ iPod MENU スイッチを押すごと に、一階層ずつ前の画面に戻りま す。 ・以下の再生方法があります。

次十 切けり上が出げ むりひひり		
表示	選曲方法	
Playlists	プレイリストから選曲 します。	
Artists	アーティストのリスト から選曲します。	
Albums	アルバムリストから選 曲します。	
Songs	曲名リストから選曲し ます。	
Podcasts	ポッドキャストのリス トから選曲します。	
Genres	クラシック、ジャズなど のジャンルリストから 選曲します。	
Composers	作曲者のリストから選 曲します。	
Audiobooks	オーディオブックのリ ストから選曲します。	
ShuffleSongs	iPod®内のすべての曲 を、自動的に順番を変え て再生します。	

万一のとき

録

●対象iPodモデルとファーム ウェアバージョン

iPodモデル	ファームウェア バージョン
第1世代 iPod nano	1.3.1
第2世代 iPod nano	1.1.3
第3世代 iPod nano	1.0.2
第5世代 iPod®	1.2.1
iPod classic	1.1
iPod touch	2.1

●サポートiPod対象メディア

iPodメディア	サポート可否
Music	0
PodCast (Chapter無)	0
AudioBook (Chapter有)	0
PodCast (Chapter有)	0
動画ファイル	△ (※)

※動画ファイルをPodcastから選択 した場合は音声のみ再生します。

知識

- ・上記ファームウエアのバージョン以前のi Pod を再生する場合は、 AUX 端子をお使いください。
- **夕**147ページをお読みください。
- ・いずれのモデルも最新のファームウェアにアップデートのうえ、ご使用ください。
- ・iPodの機種やファームウエアのバージョンによっては、一部機能の制限があります。
- ・対応可能なモデル・ファームウエアバージョンは変更になる可能性があります。最 新状況は以下のURLでご確認ください。


 $http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/MOP/index.html\\$

USBメモリの聞きかた

お手持ちのUSBメモリを接続し、 USB メモリに収録された音楽ファ イルを再生することができます。

●再生のしかた

- ①USBメモリをUSBコネクタに接続 します。
- ・USBコネクタは、グローブボックス 内にあります。



ZAA0434

- ②オーディオの電源を入れると再生 を始めます。
 - ・他のモードになっているときは、 《AUX》スイッチを押してモードを 切り替えてください。

AUX

ZAA0374

アドバイス

・ハードディスクドライブを接続したり、カードリーダーやメモリーリーダーなどでメモリを接続すると、機器やデータが破損するおそれがあるため、使用しないでください。

知識

- ・早送り/早戻しなどの操作方法 は、CDの聞きかたと同じです。 Q139ページをお読みください。
- ・音楽ファイルのみ再生できます。ビデオや写真などには対応していません。
- ・本オーディオでは、USBメモリの フォーマットはできません。
- ・バッテリーが内蔵されているUSB メモリーオーディオを接続してい る場合、バッテリーは充電されま す。

●仕様表

対応USB	USB2.0
対応ファイルシ ステム	FAT16、FAT32
フォルダ階層	フォルダ階層:8 フォルダ:255 ファイル:2,500
対応 USB メモリ の最大サイズ	4GB
テキスト文字数制限(表示)	半角英数・半角カタ カナ26文字、全角13 文字
対応ファイル拡 張子	.mp3、.wma、.aac

知識


・AAC は、MPEG2-AAC フォーマットによって作成された音楽ファイルを再生することができます。

万一のとき

さくいん

AUX (外部入力)

ポータブルオーディオなど市販の 外部機器を接続して再生すること ができます。



ZAA0273

- ①外部機器に付属又は市販の接続 ケーブルを外部機器に接続し、 AUX(外部入力)端子に接続します。
 - ・接続ケーブルはステレオミニプラ グφ3.5mmに対応しています。
- ②AUXモードになっていない場合は、 AUX スイッチを押して、外部入力 (AUX) に切り替えます。
 - ・ AUX スイッチを押すごとに、 AUX⇔USBにモードが切り替わり ます。



注意

・AUX(外部入力)端子に接続した ケーブルや外部機器は、運転の妨 げにならないようにしてくださ い。

知識

- ・接続する外部機器によっては、外 部機器から聞くときよりも大きな 音量(又は小さな音量)で再生さ れる場合がありますので注意して ください。
- ・接続ケーブルのプラグに触れる と、雑音が入る可能性がありま す。
- ・接続している外部機器は、オーディオ本体で操作することはできません。(音量、音質調整のみ可能です。)
- ・オーディオ表示部に、外部機器の 曲名などを表示することはできま せん。
- ・外部機器の電源は、専用のバッテリーなどを使ってください。AUX端子で外部機器の充電はできません。また、車両の電源ソケットで充電しながら再生すると雑音が入る場合があります。

MP3/WMA/AACとは?

●MP3とは

国際標準化団体であるISOとIECの共同活動機関、MPEGが定めた圧縮規格です。正式には「MPEG AUDIO Layer3」と言って、高い圧縮率を誇る音声ファイルフォーマットです。人の耳には聞き取れないような情報を省略することにより、高圧縮化を実現します。CDの約1/10のデータにまで圧縮しても、デジタルならではの高音質を得ることができます。(サンプリング周波数44.1kHz、ビットレート128kbpsの場合)

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

●WMAとは

正式には「Windows Media Audio」と言い、音声データを圧縮する方式です。WMAは音声データをMP3よりも高い圧縮率(約半分)で音楽ファイルを作成・保存することができます。さらに、デジタルならではの高音質を得ることができます。

*Windows®、Windows Media®は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

●AACとは

正式には「Advanced Audio Coding」と言い、動画圧縮規格 (MPEG) において規格化された音声圧縮方式です。MPEG-2 AACとMPEG-4 AACの種類があります。

●MP3/WMA/AACディスク を作成する方法

パソコンの専用ソフトや対応オーディオ機器を使って作成します。詳しくは、専用ソフト・機器の説明書を参照してください。

●ビットレートとは

1秒間に送受信できるデータ量(ビット数)を表します。音声データを圧縮するとき1秒あたりどのくらいのデータ量にするかということについての表現です。

●サンプリング周波数とは

アナログ信号からデジタル信号への変換 (AD変換) を1秒間に何回行うかを表す数値です。

●マルチセッションとは

CD-ROM へのデータ書き込み方法 の1つで、CD-ROMにデータを1回 書き込む場合をシングルセッショ ン、2回以上書き込む場合をマルチ セッションといいます。

録

故障かな…と考える前に

DCD (MP3, WMA, AAC)

OD (IVIFO, VVIVIA, AAO)		
症状	原因・対処方法	
	ディスクの裏表が間違って挿入されていないか、確認してください。	
	ディスクに傷や汚れがついていないか確認し、汚れている場合はふき 取ってください。 傷がついている場合は、再生できない場合があります。	
	オーディオ本体に結露が生じている場合は、結露がおさまるまでしばらく(約1時間程度)お待ちください。	
再生できない。	オーディオ内部の温度が高くなっている場合は、ディスクを取り出し、しばらく待ってください。温度が常温に戻ると再生可能になります。	
	音楽CD (CD-DAデータ) とMP3、WMA、AACファイルが混在している場合、MP3、WMA、AACファイルは再生できません。	
	ファイル名やフォルダ名などが間違っている場合は再生できません。 ファイル拡張子が「.mp3」「.wma」「.MP3」「.WMA」「.m4a」「.aac」 であることを確認してください。また、ファイル名、フォルダ名など は規格に準拠した文字種、字数で入力してください。	
再生が始まるまでに時	ディスクに記録されているフォルダ数やファイル階層が多い場合は、 ファイルチェックに時間がかかる場合があります。	
間がかかる。 	マルチセッションの場合は再生までに時間がかかる場合があります。	
音質が悪い。	ディスクに傷や汚れがついていないか確認し、汚れている場合はふき 取ってください。	
音切れ、音飛びする。	ソフト/ハードの組み合わせや書き込み速度、書き込みの深さ、幅などの規格が合わない可能性があります。書き込み速度を一番遅い速度にして書き込んでみてください。	
音飛びする。	高ビットレートで書き込みしたデータの場合は、音飛びすることがあります。	
約5秒即 毎立 五井 1 次	MP3、WMA、AAC ではないファイルは再生できません。	
約5秒間、無音再生し次の曲に移る。	著作権保護により再生が禁止されているファイルの場合は、再生できません。	
曲順が意図した順序に 再生されない。	ライティングソフトで書き込まれた順序で再生されるため、意図した 順序で再生されない場合があります。	
CDの再生時間は表示 されているが音が出な い。	ミックスモードのディスクの場合は、音楽データのトラックを選んで 再生してください。	

走行する前に

走行するとき

車との上手な

$\bigcirc iPod^{\bigcirc}$

症状	原因	処置方法
	コネクタケーブルが正しく接 続されていないか、iPod [®] が正 しく動作していない。	コネクタケーブルを接続し直 してください。 それでもiPod [®] が認識されない 場合は、iPod [®] をリセットして ください。
iPod [®] が認識されない。 ※「No iPod 又は「Check	使用しているiPod [®] が、オー ディオに対応していない	iPod [®] 及び対応機種を確認して ください。
Device」と画面に表示される場合があります。	iPod®ファームウェアが最新 でない。	$iPod^{\mathbb{B}}$ を最新のファームウェア にバージョンアップしてくだ さい。
	USB延長ケーブルの接続状態が悪い。	USB延長ケーブルを使用しな いでください。
	USB接続の際、すばやく抜き 差しをした。	ゆっくり抜き差しをしてくだ さい。
iPod [®] を操作できない。	iPod [®] にヘッドフォンなどが 接続されたまま、オーディオ に接続した。	iPod [®] をオーディオから取り外し、iPod [®] からすべての機器を取り外してから接続し直してください。
	iPod [®] が正しく動作していない。	iPod®の接続を外し、iPod®を リセットしてから再度接続し てください。
	特定のアルバムアートが存在 するアルバム/曲を再生し た。	iPod®の接続を外してiPod®を リセットし、合わせて対象のア ルバムアートを使用しないで ください。
レスポンスが悪くなった。	1つのカテゴリ内の曲数が多 い。	1つのカテゴリ内の曲数が多く なると、レスポンスが悪くなる ことがあります。 特に、曲数が多くシャッフルを オンにしていると、iPod [®] の動 作自体の反応が悪くなること があります。
iPod®の曲を再生できない。	コネクタが正しく接続されて いない。	"カチッ"と音がするまでしっ かり接続してください。
音が歪む。	iPod [®] のEQ機能(イコライ ザー機能)がオンになってい る。	オフにしてください。

症状	原因	処置方法
充電完了までに時間がかか る。	1	充電を目的とする場合は、 $iPod^{@}$ の再生を停止することをおすすめします。
iPod [®] の充電ができない	オーディオの電源が入っていない。	オーディオの電源を入れてく ださい。
オーディオに接続すると、iPod [®] の操作ができなくなる。	-	オーディオに接続中は、i $Pod^{\mathbb{B}}$ の操作はオーディオで行ってください。
音飛びする。	周辺環境 (ノイズなど) や走行中の振動などにより、音が飛ぶことがあります。	iPod [®] を安定した場所に置き直して、USBコネクタとの接続を確認してください。
	USB延長ケーブルの接続状態 が悪い。	USB延長ケーブルを使用しないでください。

●iPod®の制約事項について

症状	処置方法
iPod nano 3GでChapter分割されている Podcastを再生すると、プレイタイムの表示が ずれる場合がある。	
iPod nano 3GおよびiPod Classicでジャケット写真を再生すると、フリーズまたはリセットされる場合がある。	この機能には対応していません。
iPod touchでPodcastを再生すると、Release dateが00/00/00と表示される。	

●USBメモリ接続

症状	原因	処置方法
USBメモリを認識しない。	USB 延長ケーブルを使用している。	USB延長ケーブルを使用しないでください。
	HUBを使用している。	HUB を使用しないでください。
	使用しているUSBメモリが、 オーディオに対応していない。	USBメモリの仕様を確認して ください。
	USBメモリを接続する際、すばやく抜き差しをした。	ゆっくり抜き差しをしてくだ さい。

バックビューモニター★

♪ナビゲーションシステム付車は、ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

バックビューモニターについて

イグニッションノブがONのとき、セレクトレバーを配に入れると作動します。 車の後方の状況を確認して後退させることができます。



警告

・バックビューモニターは、後退操作を補助するシステムです。後退するときは、直 接目で後方及び周囲の安全を確認しながら運転してください。



注意

・バックビューモニターの映像はレンズの特性により、画面に映る人や障害物の感覚が実際の位置や距離と異なります。



知識

画質の調整

- ・カメラ画面表示中にオーディオの SETTING スイッチを押すと、明るさ (BRIGHTNESS)と明暗(CONTRAST) 調整モードになります。
- ・スイッチを回して調整します。



ZAA0269

表示線の見かた

- ①車両後端約0.5m (赤色)
 車両後端約1m (黄色)
 車両後端約2m (緑色)
 車両後端約3m (緑色)
- ①**距離目安ライン** 車両後方の距離の目安を示します。
- ②車幅目安ライン 後退したときの車幅の目安を示しま す。

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。


ZAA0277

録

使いかた

画面に表示される目安ラインを利用して駐車する例を説明します。


①セレクトレバーを配にして、駐車スペースに入るようにゆっくりと後退します。





ZAA0286

②車の後部が駐車スペースの中に入ったら、車幅目安ラインと駐車スペースの左右の区画線が平行になるようにハンドルを操作します。





ZAA0296

③車幅目安ラインと駐車スペースの区画線が平行になったらハンドルをまっすぐ (直進状態)にして、ゆっくりと後退します。

知識

- ・画面では車幅目安ラインと駐車スペースの区画線が平行に見えても、実際には平行ではない場合があります。
- ・前記と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドルの操作も左右逆になります。
- ・バックビューモニター使用時でもオーディオの一部の機能は操作することができま す。

バックビューモニターの注意点

注意


- ・絶対に画面の映像だけを見ながら 後退しないでください。映像と実際の状況は異なることがあるため、車をぶつけたり、思わぬ事故を起こすおそれがあります。後退するときは、後方や周囲の安全を目視やミラーなどで直接確認してください。
- ・バックビューモニターの映像は、 ルームミラーやドアミラーで見る のと同様に左右反転させた鏡像です。
- ・画面に表示される距離目安ライン、車幅目安ラインはあくまでも目安です。また、車両の乗車人数や燃料の容量、車両姿勢などによって距離目安ライン、車幅目安ラインの位置がずれます。実際のまわりの状況を直接目で確認してご使用ください。

●映し出す範囲

バンパー後端から車の後方を映します。



ZAA0280




ZAA0281



・車や路面の状況により、映る範囲 が異なることがあります。

録

●カメラ



ZAA0448

<u>注意</u>

・カメラ部は精密機械のため、強い 衝撃を与えないでください。故障 の原因となったり、破損して火 災、感電の原因となります。

アドバイス

- ・カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが付着すると、バックビューモニターの映りが悪くなりますので、ぬれた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- ・カメラ部には傷をつけないでください。画面の映像へ影響が出ることがあります。


●映像と実際の路面との誤差に ついて

次のような場合には、画面の映像と 実際の路面状況(距離や進路など) に誤差が生じます。


〈急な上り坂が後方にあるとき〉

後方に上り坂がある場合、距離目安 ライン、車幅目安ラインは実際の距 離よりも手前に表示されます。

・上り坂に障害物がある場合には、障害物が実際よりも遠くにあるよう に見えます。



ZAA0369




ZAAU26


〈急な下り坂が後方にあるとき〉

後方に下り坂がある場合、距離目安 ライン、車幅目安ラインは実際の距 離よりも後ろに表示されます。

・下り坂に障害物がある場合には、障害物が実際よりも近くにあるように感じます。



ZAA0370




ZAA0284

立体物が近くにあるとき


距離目安ライン、車幅目安ラインは 平面物(道路など)を対象にしてい ます。そのため、張り出し部分のあ る立体物が近くにある場合には実 際の距離と異なって表示される場 合があります。

例

・Cの位置はBの位置よりも遠くにあるように見えますが、実際はAの位置と同じ距離です。Aの距離まで下がるとぶつかることがあります。



ZAA0371




ZAA0285

故障かな…と考える前に

故障かな?	確認すること	対処方法
	カメラレンズの前面ガラスが 汚れていませんか?	カメラレンズを清掃してくだ さい。
	カメラレンズに雨、雪などの 水滴が付着していませんか?	夕 208ページをお読みください。
映像の映りが悪い		の光が直接カメラレンズ面に当 ません。当たっている光がなく
	温度の急な変化によってカメラレンズ部が結露したためで故障 ではありません。しばらく走行すると元に戻ります。	
	暗い所や夜間時には映りが悪くなることがありますが故障では ありません。	
映像にちらつきが出る	蛍光灯などの照明の下にいるた	めで故障ではありません。
実際の色味と異なる	カメラの特性のためで故障では	ありません。
映像が映らない	セレクトレバーが 配 になって いますか?	セレクトレバーを R にしてく ださい。
映像が正しい方向を向いていない	バックドアが開いていません か?	バックドアを閉めてください。
映像が見づらい	カメラに強い光や反射光が入っ	たためで故障ではありません。
映像にスミヤ(※)が入る	バンパーなどから強い反射光が ん。	入ったためで故障ではありませ

※スミヤ:方向指示器の強い光が上下 方向に光の帯のように出たもの。




ZAA0372

室内装備品の使いかた

サンバイザー

- ・前方からの日差しを防ぐときは、下 に下げて使います。
- ・横からの日差しを防ぐときは、下に 下げ、左(助手席は右)のフックか ら外し、横にして使います。



ESA1660Z



時 計

*オーディオレス車には付きません。 のナビゲーションシステム付車は、別 冊の取扱説明書をお読みください。

キースイッチ(イグニッションノ ブ)がAcc又はONのとき、オーディ オの表示部に表示します。

知識

・バッテリーを外したときは、時刻の記憶が消去されます。バッテリーを接続後、正しい時刻に調整してください。


〈ディスプレイ付CD一体AM/FMラ ジオ^{*}〉

- ●時計の表示/非表示を切り替 えるとき
- ① SETTING スイッチを 7 回押し、 時計設定画面にします。 (「Setting Clock」、「On-screen Clock」と表示)
- ② (TUNE/FOLDER) スイッチを回して「ON」 又は「OFF」を選択します。

「ON」…表示 「OFF」…非表示


●時刻を合わせるとき

① SETTING スイッチを 8 回押し、 時計調整画面にします。 (「Setting Clock」、「Clock Adjust」 と表示)



ZAA0271

② TUNE/FOLDER スイッチを左 右に回して"時"を調整し、スイッ チを押して決定します。



ZAA0269

③ TUNE/FOLDER スイッチを左 右に回して"分"を調整し、スイッ チを押して決定します。




・時計調整をする前に時計表示 「ON」を選択していないと、時計 調整をしても表示されません。

マップランプ

キースイッチ(イグニッションノ ブ) の位置に関係なく、ランプが次 のように点灯・消灯します。

- 点灯させたいランプを押すと点灯 します。
- 点灯させたランプをもう一度押す と消灯します。




′ アドバイス

エンジン停止時に長時間点灯させ ないでください。バッテリーがあ がりエンジンの始動ができなくな ります。

ルームランプ

キースイッチ(イグニッションノブ)の位置に関係なく、ランプが次のように点灯します。

スイッチ 位 置	点灯・消灯のしかた
DOOR	通常はこの位置で使います。ドア (バックドアを除く)を開けると点灯し、閉めると消灯します。(キースイッチ(イグニッションノブ)にキーが差遅込まれていないときは、運転席ドアを閉めると約30秒間点灯後、消灯します。)
OFF	消灯
ON	常時点灯



ESE0669Z

アドバイス

- ・エンジン停止時に長時間点灯させ ないでください。バッテリーがあ がりエンジンの始動ができなくな ります。
- ・スイッチが DOOR 位置にあると き、ドアを開けたまま約 30 分以上 放置した場合には、バッテリーあ がりを防止するためランプが消灯 します。

キー連動室内照明システム

ドアの施錠・解錠に連動して、ルームランプが点灯・消灯します。 ルームランプスイッチが DOOR 位置にあり、キーが抜かれているときに作動します。

〈乗車時〉

- ・運転席ドアを解錠すると、ルームランプが約30秒間点灯後、消灯します。
- ・ルームランプ点灯中に、キースイッチ(イグニッションノブ)をONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。

〈陸重時〉


- ・キーをキースイッチ (イグニッションノブ) から抜きとると、ルームランプが約30秒間点灯後、消灯します。
- ・インテリジェントキー付車は、イグニッションノブにメカニカルキーを差し込んでいないとき、イグニッションノブを LOCK 位置に戻すとルームランプが約30秒間点灯後、 消灯します。
- ・ルームランプ点灯中に運転席ドア を施錠すると消灯します。

録

オーバーヘッドコンソール

マップランプの前側にあります。サ ングラスなどを入れることができ ます。

- ふたの後ろ側を押すと開きます。
- 閉めるときは、ロックするまで押し ます。




ESE1018Z

注意

- 開閉は停車中に行い、開けたまま 走行しないでください。また、サ ングラス以外の重量のある物を入 れないでください。落下して思わ ぬケガにつながるおそれがありま す。
- ・炎天下での駐車は大変高温になり ますのでサングラス、メガネ、ラ イターなどを入れたままにしない でください。変形するおそれがあ ります。

センタークラスターボックス

- *ナビゲーションシステム付車には 付きません。
- ふたを上に開けます。
- 閉めるときはふたを下ろします。




ZAA0762

電源ソケット

運転席シート左側にあります。 キースイッチ(イグニッションノ ブ)がAcc又はONのときに使えます。

・カーアクセサリーの電源をとると きに、キャップを引き抜いて使います。

容量は12V (ボルト)、10A (アンペア)、120W (ワット)です。



ESE0673Z

\triangle

注意

- ・2マタソケットなどでタコ足配線を しないでください。
- ・安全のため、消費電力 120W 以下 のものを使用してください。
- ・相手プラグをソケットの奥までき ちんと挿入して使用してくださ い。

挿入が不完全になると、異常発熱 し、内部温度ヒューズが切れる場合 があります。

- ・相手プラグを挿入したり抜いたり するときは、使用機器側の電源ス イッチを OFF にするか、キース イッチ(イグニッションノブ)を OFFにします。
- ・使用中及び使用直後はソケット及び相手プラグが熱くなっていることがありますので、注意してください。
- ・使用後はキャップをしてくださ い。
- ・ソケットに水などがかからないよ うにしてください。
- ソケットには指や金属などを入れ ないでください。

アドバイス

・バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけて使用してください。エンジンを切った状態やアイドリング状態で長時間使用しないでください。また、エンジンをかけているときでも、同時にエアコン、ヘッドランプ、リヤウインドーデフォッガーなどの使用は避けてください。

さくいん


カップホルダー

注意

- ・飲物をこぼさないように急発進、 急ブレーキに注意してください。 熱い飲物がこぼれると、やけどを するおそれがあります。
- ・飲物の容器によっては確実に固定 されないことがあるため、こぼさ ないように注意してください。

●前席用カップホルダー 〈センタークラスター下〉


- ふたを押して開けます。
- ・閉めるときは、ふたを押し戻します。



ESE0674Z

〈フロントドアポケット〉

ドアポケットの前側が、ボトルホル ダーになっています。



ESE0675Z

\triangle

警告

・運転中は、信号待ちなどの停車中 に使ってください。走行中に飲物 を出し入れすると前方不注意とな り、思わぬ事故につながるおそれ があります。



注意

・ドアポケットのホルダーには、ふたのできない飲物を入れないでください。また、ドアの開閉時に飲物をこぼさないように注意してください。飲物が熱いと、こぼれてやけどするおそれがあります。

●後席用カップホルダー 〈コンソール部[★]〉



ESG0681Z

〈後席アームレスト部★〉

後席用アームレストを前に倒して 使います。



ZIC0013



注意

・飲物を入れたまま背もたれを動か さないでください。飲物がこぼれ てやけどをしたり、シートが汚れ るおそれがあります。

グローブボックス

- ・ノブを手前に引いて開けます。
- 閉めるときはふたの上部を押して ロックさせます。



ESE0677Z

500mlのペットボトルや、ティッシュボックス、CDなどが入ります。




注意

- ・グローブボックスを開けたまま走 行しないでください。中の物が飛 び出したり、ブレーキをかけたと き、ふたに当たるなどして思わぬ ケガをするおそれがあります。
- ・ふたを開けるときは、勢いよく開けないでください。ふたの開度が大きいため、身体に当たるおそれがあります。

コンソールボックス★

ふたの前側にあるノブを引いて開きます。



ESE0678Z

*車種により、形状が異なります。

注意

<u>۸</u>.


- ・ふたを開けたままにしないでくだ さい。開けたふたで思わぬケガを するおそれがあります。
- ・ふたは確実に閉めてください。また、コンソールボックスを立てているときには開けないでください。収納しているものが落ちて破損するおそれがあります。



・コンソールの上側は、アームレス トとして使用できます。

可倒式アシストグリップ

助手席及び後席左右に付いています。




TSD0205Z

★:車種、グレード、オプションなどにより、<u></u>装着の有無が異なり<u>ま</u>す。

トノボード★


ラゲッジルームのボードを取り外 すことができます。

①左右のストラップを外します。



ESE1435Z

②ボードの両端を上方に押し上げて 取り外します。




ZAA0029

*取り付けるときは、操作した逆の手順で戻します。

ラゲッジフック

ラゲッジルームの内側にあります。

買い物袋などを引っ掛けるときに 使います。



ZAA0117

<u>注意</u>

・3kg以上の物を掛けないでください。

リバーシブルフロアボード

ラゲッジフロアボードの裏側が、耐 水トレーになっています。

ぬれた物や汚れた物を置くときに 裏返して使います。



ESE0683Z


フロアカーペット★

この車 (年式) 専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかり と固定して正しく使用してください。

●固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

- ①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- ②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。



※車種により、固定クリップ・ピンの 形状や、各シートごとに設定されて いる数量は異なります。詳しい固定 方法は、日産販売会社にお問い合わ せください。




警告

・この車(年式)専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは

- ・日産純正品であっても、他車種及び異なる年 式のフロアカーペットは使用しない。
- ・フロアカーペットでペダルを覆わない。
- ・フロアカーペットを重ねて敷かない。
- ・フロアカーペットがずれないように固定ク リップで確実に固定する。
- ・運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- ・フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏 返して使用しない。



ESD0143Z

運転する前に

- ・フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- ・エンジン停止時及びセレクトレバーが回のときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、 フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

インテリジェントキー★

インテリジェントキー機能とは、インテリジェントキーを携帯することにより、 キーを取り出すことなくドアの施錠・解錠やエンジンの始動が可能になる大変便 利なシステムです。従来通り、リモートコントロールエントリー機能も使えます。



注意

インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。

・エンジンの始動やドアの施錠・解錠など、車を操作するためにはなくてはならない ものです。大切に保管してください。

アドバイス

知っておいて頂きたいこと

インテリジェントキー機能は大変便利なシステムですが、使用する環境や条件によっては正しく作動しなかったり、使いかたによってはトラブルにつながる可能性もあります。以下の記載事項を必ずお読みになり、正しくお使いください。

・インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。

次のような使用環境では機能に障害が起こるため、インテリジェントキー機能やリモートコントロールエントリー機能が正常に作動しない場合があります。その場合には、メカニカルキーを使って操作を行ってください。

- *近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき
- *無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとき
- *インテリジェントキーが金属性のものに接したり、覆われたりしているとき
- *近くで電波式リモートコントロールエントリーを使用しているとき
- *インテリジェントキーをパソコンなどの雷化製品の近くに置いたとき
- *コインパーキングに駐車したとき(車両検出用の電波の影響があるため)
- *近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき
- ・インテリジェントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に 電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約2年程度です。電池 が切れた場合、新しい電池と交換してください。

〇電池の交換のしかた…189ページをお読みください。

- ・インテリジェントキーは常時電波を受信しているため、強い電波を受信し続けた場合は電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。
- ・イグニッションノブは電気的な制御でロックしているため、イグニッションノブが LOCK 位置のときにバッテリーがあがるとステアリングロックの解除が行えず、 イグニッションノブを回せなくなります。(メカニカルキーも含む。)バッテリー あがりには特に注意してください。
- ・万一バッテリーがあがったときは、必ずすみやかにバッテリーを充電してください。

Ωバッテリーがあがったときは…224ページをお読みください。

録

キーについて


以下のキーがついています。

- ・インテリジェントキー(イモビライザー機能付メカニカルキー(メイン)内蔵)
- ・メカニカルキー(スペア)(イモビライザー機能付)

インテリジェントキー

メカニカルキー (スペア)







ESG0115Z


インテリジェントキーには以下の機能があります。 **Q**インテリジェントキー機能…172ページをお読みください。

Qリモートコントロールエントリー機能…191ページをお読みください。

Qメカニカルキー機能…192ページをお読みください。



・植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器(ICD)を使用している方 は、室内及び室外アンテナから約22cm以内の範囲に装着部位が近づかないように してください。ドア開閉時、各リクエストスイッチ操作時、エンジン始動時などに インテリジェントキーの雷波が植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細 動器(ICD)の作動に影響を与えるおそれがあります。







ESG01517

- ・植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器(ICD)以外の医療電気機 器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影響 を与える場合があるため、医療電気製造業者などへ影響を確認してからご使用くだ さい。
- 詳しくは、日産販売会社にお問い合わせください。



・航空機内ではインテリジェントキーのスイッチを押さないでください。また、バッ グなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。 万一スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれが あります。

アドバイス

- ・キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。
- ・インテリジェントキーは発信機を内蔵している精密電子機器です。故障を防止する ため、次のことをお守りください。
 - *長時間高温になる場所に置かないでください。
 - *分解しないでください。
 - *無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
 - *インテリジェントキーは日常防水加工をしてありますが、水にぬらすと故障の原 因になります。水にぬらしたときはすぐにふき取ってください。
 - *洗濯機にかけたり、長時間水につけないでください。
 - *磁気を帯びたキーホルダーなどを付けないでください。
 - *テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かないでください。
 - *超音波洗浄機などにかけないでください。
 - *塩水(海水など)へ浸したりしないでください。
- ・インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝 撃により破損するおそれがあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物 がドアを閉めた衝撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車内に封じ込 めるおそれがあります。

加識

- ・インテリジェントキーは同じ車両で最大 4 個まで使うことができます。ご購入や ご使用開始方法については、日産販売会社にご相談ください。
- ・インテリジェントキーやメカニカルキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、 ただちに日産販売会社にご相談ください。
- ・インテリジェントキーの施錠スイッチ又は解錠スイッチを押しても作動しないとき は、雷池の消耗又は故障が考えられます。日産販売会社にご相談ください。 Q電池の交換については、189ページをお読みください。

万一のとき

さくいん


●ノブキャップについて

イグニッションノブの穴にほこり などが入るのを防ぐため、ノブ キャップを取り付けます。

・取り付けるときは、ノブキャップの マークをイラストと同じ向きにし て押し込みます。



ESH0920Z



・メカニカルキーを使ってエンジン をかけるときは、ノブキャップを 取り外してください。



ノブキャップは、室内色に合った 色をお使いください。

インテリジェントキー機能を使っての操作方法

キーを取り出すことなく、インテリジェントキーを携帯することにより、ドア (バックドアを含む) の施錠・解錠、エンジンの始動が可能となります。

ドアの施錠・解錠

アドバイス

- ・ドアハンドル・リクエストスイッチで施錠した後は、ドアハンドルを引いて施錠さ れたことを確認してください。
- ・バックドア・リクエストスイッチで施錠した後は、電磁式バックドアオープナース イッチを押して施錠されたことを確認してください。
- ・インテリジェントキーの車内封じ込みを防止するため、施錠するときは必ずインテ リジェントキーを携帯していることを確認してください。 Qキー封じ込み防止機能…174ページをお読みください。

- ・運転席ドアを解錠すると、ルームランプが約30秒間点灯します。 O詳しくはキー連動室内照明システム…160ページをお読みください。
- ・インテリジェントキーを検知しているリクエストスイッチでのみ施錠・解錠を行う ことができます。
- ・ドアハンドルを引きながらリクエストスイッチを押して解錠しようとすると、ドア が解錠できないことがあります。一度ハンドルを戻すと自動的に解錠し、再度ドア ハンドルを引くとドアを開けることができます。

アンサーバック機能

- ・ドア(バックドアを含む)の施錠・解錠時に、作動確認のためのアンサーバックブ ザーとアンサーバックハザードが作動します。(施錠時1回、解錠時2回)
- ・アンサーバック機能は停止することができます。日産販売会社にご相談ください。

オートロック機能

- ・リクエストスイッチを押して、解錠してから約30秒以内に以下の操作を行わな かった場合は、盗難防止のため自動的に全ドア(バックドアを含む)が施錠されま す。
 - *ドア (バックドアを含む) を開けなかったとき。
 - *イグニッションノブが押されなかったとき。
 - *メカニカルキーがイグニッションノブに差し込まれなかったとき。

さくいん

●運転席及び助手席ドアからの 施錠・解錠

キーを取り出すことなく施錠や解 錠ができます。



ESE0205Z

インテリジェントキーを携帯して いるとき、運転席ドア又は助手席ド アの施錠・解錠作動範囲内でドアハ ンドル・リクエストスイッチを押す と全ドア (バックドアを含む) が施 錠又は解錠します。




ESE06847

●バックドアからの施錠・解錠 運転席、助手席と同様にバックドア からもキーを取り出さずに施錠や 解錠ができます。



ESE0207Z

- インテリジェントキーを携帯して いるとき、バックドアの施錠・解錠 作動範囲内でバックドア・リクエス トスイッチを押すと(ドアも同時 に) 施錠又は解錠します。
- ・解錠後、電磁式バックドアオープ ナースイッチを押すとバックドア が開きます。
- 施錠したいときは、バックドアを閉 め、インテリジェントキーを携帯 し、バックドア・リクエストスイッ チを押します。



●インテリジェントキー機能が 使えないとき

- ・次のような場合、インテリジェント キー機能によるドア (バックドアを 含む) の施錠・解錠ができません。
 - *イグニッションノブが押し込まれているとき。(Acc、ONなどの位置にあるとき。)
 - *メカニカルキーがイグニッショ ンノブに差し込まれているとき。
 - *ドアが完全に閉まっていないと き。
 - *インテリジェントキーが施錠・解 錠作動範囲内にないとき。

▶ 181ページをお読みください。

- *インテリジェントキーが車内又 はラゲッジルームにあるとき。 (解錠のみできます。)
- *インテリジェントキーの電池が 切れているとき。
 - ▶189ページをお読みください。

キー封じ込み防止機能

インテリジェントキーが車内にあるにもかかわらず全ドア (バックドアを含む)を施錠してしまったとき、車から取り出せなくなることを防ぐ機能です。

アドバイス

- ・次のような場所に置いているとき は、キー封じ込み防止機能が作動 しないことがあります。
 - *インストルメントパネル上
 - *グローブボックス内
 - *ドアポケット内
 - *トノボードト
 - *スペアタイヤ付近
 - *金属製のバッグの中
 - *金属製のものの近く
- ・周囲の電波環境によってはキー封 じ込み防止機能が作動しないこと があります。
- ・インテリジェントキーが車外に あっても、ドアやドアガラス、リ ヤバンパーなど車両に近づけすぎ た場合、キー封じ込み防止機能が 作動することがあります。

万一のとき

運転席ドアが開いているときの封じ 込み防止機能

インテリジェントキーが車内にあるときは、運転席ドアを開けた状態での運転席ロックノブ又はドアロックスイッチによる施錠ができません。


(施錠後、すぐに全ドア(バックドアを含む)が解錠されます。)

ドアを閉めたときの封じ込み防止機能

いずれかのドアが開いている状態で、運転席ドアのロックノブ又はドアロックスイッチで全ドアをロックし、車内にキーを置いたまま全ドア(バックドアを含む)を閉めると、車外ブザーが"ピピピピー"と鳴ります。

この場合、閉まったあとすぐに全ドア (バックドアを含む) が解錠されます。

エンジンの始動



FSH09497

●イグニッションノブの各位置の働き



ECF0031Z

<u>₹</u> アドバイス

- ・エンジンを止めた状態で、イグニッションノブをAcc、ONにしたまま長時間放置しないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。
- ・バッテリーがあがると、イグニッションノブのロックを解除することができなくなります。

さくいん

■エンジンのかけかた

運転するときは、インテリジェント キーを運転者が必ず携帯してくだ さい。



・換気の悪い車庫や屋内では、暖機 運転をしないでください。排気ガ スによる一酸化炭素中毒を起こす おそれがあります。



注意


- ・エンジンをかけるとき、イグニッ ションノブをSTART位置で10秒以 上保持しないでください。バッテ リーあがりやスターターが故障す る原因になります。
- ・エンジンがかからないときは、イ グニッションノブを Acc 又は (OFF) に戻し、10 秒以上待って から再始動してください。

アドバイス

・始動直後はエンジンが暖まってい ませんので、無用の空吹かしや高 回転運転はしないでください。エ ンジンのためによくありません。 また、エンジンが暖機された後で も無用の空吹かしはしないでくだ さい。

キーを取り出すことなくエンジン の始動ができます。

- ①インテリジェントキーを携帯し、ブ レーキペダルをしっかりと踏みま す。
- ②イグニッションノブをゆっくりと 押し込みます。
- ・メーター内の KFY 警告灯が緑点灯 すると、イグニッションノブが回せ ます。



ZAA0032

③イグニッションノブを START まで 回し、エンジンを始動させます。



ESH0943Z

④エンジンがかかったら、イグニッ ションノブから手を離します。

エンジンがかかりにくいときは

ブレーキペダルを踏みながらアク セルペダルをいっぱいに踏み込ん でイグニッションノブをSTARTの 位置まで約5秒間回し続けてくださ W

そのあと、再度①~③の操作をして ください。



注意

・窓越しなど車外からのエンジン始動は絶対に行わないでください。 思わぬ事故につながるおそれがありますので、必ず運転席に座って行ってください。

アドバイス

- ・以下の場合にイグニッションノブ を押すと、メーター内の KEY 警告 灯が赤点灯し、イグニッションノ ブを回すことができません。
 - *インテリジェントキーを携帯していないとき。
 - *インテリジェントキーの電池が 切れているとき。
 - *他車のインテリジェントキーを 携帯しているとき。
- ・イグニッションノブを押してKEY 警告灯が点灯しないときは、バッ テリーあがりのおそれがありま す。

知識

- ・イグニッションノブは、KEY警告 灯が緑点灯してから、ゆっくりと 回してください。早回しすると途 中で引っ掛かることがあります。
- ・インテリジェントキーをインストルメントパネルの上、グローブボックス内、ドアポケット、トノボード、ラゲッジルームなどに置かないでください。エンジン始動ができないことがあります。
- ・イグニッションノブが回りにくい ときは、以下の操作をしてくださ い。
 - *もう一度イグニッションノブを 押し直して一旦左へ回し、その後 ゆっくりと右へ回す。
 - *ハンドルを左右に軽く回しなが らイグニッションノブを回す。

さくいん

●エンジンの止めかた

- ①セレクトレバーを**P**にいれます。
- ②イグニッションノブをAccまで回 します。




- ・車から離れるときは以下のことを 守ってください。
 - *セレクトレバーを**P**に入れてく ださい。

(P以外ではイグニッションノブがLOCKまで戻りません。)

*イグニッションノブを LOCK まで確実に戻してください。

インテリジェントキー機能の作動範囲について

インテリジェントキー機能は、インテリジェントキーを携帯し、車内及び車外の作動範囲内で所定の操作をしたときのみ、操作が可能になります。




ESE0210Z



・インテリジェントキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所 では、作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。

●ドア施錠・解錠機能の作動範囲

・ドア (バックドアを含む) の施錠・解錠の作動範囲は、車両の運転席及び助手席側のドアハンドル・リクエストスイッチ、バックドア・リクエストスイッチから周囲約80cm以内です。



ESE0972Z

アドバイス


- ・ドアガラスやドアハンドル、リヤバンパーなど車両に近づきすぎている場合などは 作動しないことがあります。
- ・作動範囲はリクエストスイッチを中心に80cmの球状になっていますので、リクエストスイッチから80cm以内の距離でも地面近くや高い場所では作動しないことがあります。

知識

・インテリジェントキーが作動範囲内にあれば、インテリジェントキーを携帯している人以外でも、リクエストスイッチを押してドア(バックドアを含む)の施錠・解錠ができます。

●エンジン始動機能の作動範囲

エンジン始動の作動範囲は、車両室内です。(ラゲッジルームは除きます。)



ESE0973Z




- ・ラゲッジルーム内は作動範囲ではありませんが、エンジンの始動が可能になること もあります。
- ・車内でもインストルメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内、トノボード上などにインテリジェントキーがあるときは、エンジンの始動ができないことがあります。
- ・車外でもドアやドアガラスに近づきすぎた場合は、エンジンの始動が可能になることがあります。

録

警報及び警告について

インテリジェントキー機能では、誤操作などによる予期せぬ車両の動き出しや、車両盗難などを防ぐため、車内外で警報ブザーを鳴らしたり、メーター内に警告灯を表示します。



警報ブザーが鳴ったり、警告灯が表示されたりしたときは、必ず車両及びインテリジェントキーの確認を行ってください。

●ドアの施錠・解錠時の警報/警 告

リクエストスイッチを押したときに、 車外警報ブザーが "ピピピピ…" と 鳴ったとき

- ⇒イグニッションノブが LOCK に 戻っていますか? 確認してください。
- ⇒インテリジェントキーを車内又 はラゲッジルーム内に置き忘れ ていませんか? 確認してください。
- ⇒いずれかのドアが半ドアになっ ていませんか? 確認してください。
- ⇒メカニカルキーがイグニッショ ンノブに差し込まれていません か? 確認してください。



ESE0214Z

- ・警報ブザーが鳴ったときは、施錠・解錠されていません。原因を確認し、再度施錠又は解錠してください。
- ・半ドアになっているときは、イン テリジェントキーの施錠スイッチ を押しても警報が作動します。

●エンジン始動中の警報/警告 メーター内のKEY警告灯が赤点滅し、 車外警報ブザーが "ピッピッピッ" と 鳴ったとき

⇒インテリジェントキーが車外へ 持ち出されていませんか? 確認してください。

アドバイス

・インテリジェントキーをインストルメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内、トノボード上、ラゲッジルーム内などに入れておくと警報が作動することがあります。

知識

・KEY 警告灯の赤点滅は、インテリジェントキーが車内に戻ってきてから約10秒以内に消灯します。 再度エンジンをかけるときは赤点滅が確実に消灯していることを確認してください。

●エンジン停止時の警報/警告 メーター内の LOCK 警告灯が赤点滅 し、車内警報ブザーが "ピピッ" と鳴っ たとき

- ・セレクトレバーは□になっていますか?
- ・イグニッションノブがLOCKに戻っ ていますか?
 - ⇒セレクトレバーが**回**にあること を確認後、イグニッションノブを LOCKまで確実に戻してくださ い。

- ・LOCK警告灯の赤点滅は、下記の いずれかの操作を行うと消灯しま す。
 - *イグニッションノブを LOCK に 戻す。
 - *イグニッションノブを Acc にする。

万一のとき

さくいん

<u>メーター内のKEY警告灯が赤点滅し、</u> 車外警報ブザーが "ピッピッピッ" と 鳴ったとき

⇒イグニッションノブが完全に LOCKまで戻っていない状態で、 インテリジェントキーが車外へ 持ち出されていませんか? 確認してください。

アドバイス

・インテリジェントキーをインストルメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内、トノボード上、ラゲッジルーム内などに入れておくと警報が作動することがあります。

知識

・KEY 警告灯の赤点滅は、インテリジェントキーが車内に戻ってきてから約10秒以内に消灯します。 再度エンジンをかけるときは赤点滅が確実に消灯していることを確認してください。

<u>運転席ドアを開けたときに、車内警報</u> ブザーが "ピピピピッ、ピピピピッ…" <u>と鳴ったとき</u>

- ⇒イグニッションノブが LOCK に 戻っていますか? 確認してください。
- ⇒メカニカルキーがイグニッショ ンノブに差し込まれていません か? 確認してください。

- ・車内警報ブザーは下記のいずれか の操作を行うと停止します。
 - *イグニッションノブを LOCK に 戻す。
 - *メカニカルキーを抜く。
 - *ドアを閉める。

運転席ドアを閉めたときに、車外警報 ブザーが "ピピピピー" と鳴り、メーター内の LOCK 警告灯が赤点滅した とき

⇒イグニッションノブは LOCK に 戻っていますか? 確認してください。



- ・LOCK 警告灯の赤点滅は、下記のいずれかの操作を行うと消灯します。
 - *イグニッションノブを LOCK に 戻す。
 - *イグニッションノブを Acc にする。

●電池切れが近いことを知らせ る警告

<u>メーター内の KEY 警告灯が緑点滅し</u> たとき

⇒インテリジェントキーの電池切れが近いことを知らせています。 新しい電池に交換してください。 **○**電池の交換のしかた…189ページをお読みください。

Andersonal Transmitted

- ・KEY 警告灯の緑点滅は、イグニッションノブを ON にしてから約 30 秒後に消灯します。
- ・電池交換は、日産販売会社での交換をおすすめします。

〈警報/警告 一覧表〉

こんなときには?	確認しましょう	こうしましょう
リクエストスイッチを押 したときに、車外警報ブ ザーが "ピピピピ…" と 鳴ったとき。	インテリジェントキーを車 内に置き忘れていません か?	インテリジェントキーを車内から取り出し、携帯した状態でリクエストスイッチを押してください。
	イグニッションノブは LOCKに戻っていますか?	イグニッションノブをLOCKまで 戻し、インテリジェントキーを携 帯した状態でリクエストスイッチ を押してください。
	いずれかのドア (バックド アを含む) が半ドアになっ ていませんか?	全てのドア (バックドアを含む) を閉め、インテリジェントキーを 携帯した状態でリクエストス イッチを押してください。
	ドアを閉める前にリクエス トスイッチを押していませ んか?	ドアを閉める前に施錠しようと せず、ドアが閉まったことを確認 してから施錠してください。
	メカニカルキーがイグニッ ションノブに差し込まれて いませんか?	メカニカルキーをイグニッショ ンノブから抜いてください。
運転席ドアを閉めたときに、車外警報ブザーが "ピピピー" と鳴り、メーター内の LOCK 警告灯が赤点滅したとき。	イグニッションノブは LOCKに戻っていますか?	イグニッションノブを LOCK まで戻し、インテリジェントキーを 携帯した状態で運転席ドアを閉めてください。
メーター内のKEY警告灯が赤点滅し、車外警報ブザーが"ピッピッピッ"と鳴ったとき。	インテリジェントキーが車 外へ持ち出されていません か?	インテリジェントキーの所在を 確認してください。インテリジェ ントキーは運転者が必ず携帯し てください。
メーター内のLOCK警告 灯が赤点滅し、車内警報	セレクトレバーは □ になっ ていますか?	セレクトレバーを 旦 まで確実に 戻してください。
ブザーが "ピピッ" と鳴ったとき。 運転席ドアを開けたとき	イグニッションノブは LOCKに戻っていますか?	イグニッションノブを LOCK ま で確実に戻してください。
に、車内警報ブザーが "ピピピピッ、ピピピピッ、ピピピピッ…" と鳴ったとき。	メカニカルキーがイグニッ ションノブに差し込まれて いませんか?	メカニカルキーをイグニッショ ンノブから抜いてください。
メーター内のKEY警告灯 が緑点滅したとき。	インテリジェントキーの電 池切れが近いことを知らせ ています。	新しい電池に交換してください。 の電池の交換…189ページ
イグニッションノブを押 したときに、メーター内 のKEY警告灯が赤色に点 灯したとき。		携帯していても赤点灯するときは電池切れです。新しい電池に交換してください。 の電池の交換…189ページ

こんなときは

ここでは、様々な「こんなときは」の 場面を想定して、操作及び対処方法 の例を記載しています。 インテリ ジェントキーを扱う上での参考に してください。

<u>イグニッションノブが回りにくいと</u> きは

- もう一度イグニッションノブを押し直して、一旦左へ回し、その後 ゆっくりと右へ回してください。
- ・ハンドルを軽く左右に回しながら イグニッションノブを回してくだ さい。



ESD0106Z

<u>ガソリンスタンドやお店などで車か</u> ら離れるときは

- ・セレクトレバーを■まで戻してく ださい。
- ・イグニッションノブを LOCK まで 戻してください。
- インテリジェントキーを携帯し、ドアを施錠してください。

正規の別のインテリジェントキーを 携帯した人が乗車しているときは

- 正規のインテリジェントキーが車内にあるときは、キー封じ込み防止機能が作動するためリクエストスイッチによるドア(バックドアを含む)の施錠はできません。
- ・施錠したいときは、リモートコントロールエントリー機能か、メカニカルキー機能を使って施錠してください。
 - **○**リモートコントロールエントリー 機能…191ページをお読みください。



電池の交換のしかた



注意

・電池及び取り外した部品は、お子 さまが飲み込まないように注意し てください。




知識

・電池交換の際、キーを破損するお それがあります。日産販売会社で の交換をおすすめします。

使用電池: リチウム電池CR2025

- ①インテリジェントキーの裏側の ロックを外しながら、メカニカル キー (メイン) を引き抜きます。
- ②スリットにマイナスの精密ドライ バーを差し込み、ひねって上下に分 解させます。




ECE0107Z



・本体に傷をつけるおそれがあるため、ドライバーに布などをあてて外してください。またドライバーを差し込む際には、奥に差しこみすぎて内部の基板を傷つけないように気をつけてください。

③古い電池を取り外し、新しい電池の +極を下側にしてはめ込みます。




ECE0138Z

アドバイス

- ・電池の+極と-極は必ず正しい向 きにしてはめ込んでください。
- ・内部回路、電子端子などに触れないでください。故障の原因となります。
- ・電池交換は必ずメカニカルキー (メイン)を引き抜いた状態で 行ってください。

④組み付けるときは、ふたの先端を合わせてから上下を組み付けます。



ECE0117Z

アドバイス

・電池交換後は、インテリジェント キーシステムの各機能が正常に作 動するか必ず確認してください。

緑

インテリジェントキー機能を使わない操作方法

、 リモートコントロールエン トリー機能

インテリジェントキーの施錠スイッチ、解錠スイッチを押すと全ドア (バックドアを含む) の施錠・解錠ができます。

リモートコントロールエント リーの使いかた

離れたところ (約1m) から全ドア (バックドアを含む) の施錠・解錠が できます。

・車に近づき、インテリジェントキー のスイッチを押します。

スイッ	チ		作	動	
施錠スィ	(ッチ	全ドで む) 7	ア (バ _ッ を施錠	ックドア します。	'を含
解錠ス1	イッチ	全ド. む) ?	ア(バ _ッ を解錠	ックドア します。	'を含

- ・施錠したときは非常点滅表示灯が1 回点滅し、ブザーが1回鳴ります。解 錠したときは非常点滅表示灯が2回 点滅し、ブザーが2回鳴ります。 (アンサーバック機能)
- ・ドアが施錠されているときに解錠 スイッチを押して、ドアが解錠して から約30秒以内に以下の操作を行 わなかった場合は、盗難防止のため 自動的に全ドアが施錠されます。 (オートロック機能)
 - *ドアを開けなかったとき
 - *イグニッションノブが押されな かったとき
 - *メカニカルキーがイグニッション ノブに差し込まれなかったとき

知識

- ・アンサーバック機能は停止することができます。日産販売会社にご相談ください。
- ・運転席ドアを解錠すると、ルーム ランプが約30秒間点灯します。 の詳しくはキー連動室内照明システム …160ページをお読みください。
- ・次のような場合は、インテリジェントキーの施錠スイッチ及び解錠スイッチを押しても作動しません。
 - *イグニッションノブが押し込まれているとき。(Acc、ONなどの位置にあるとき。)
 - *メカニカルキーがイグニッショ ンノブに差し込まれているとき。
 - *ドアが完全に閉まっていないと き。(解錠のみできます。)
 - *車から離れすぎているとき。
 - *インテリジェントキーの電池が 切れているとき。

<u>アドバイス</u>

- ・リモートコントロールエントリー 機能で施錠した後は、ドアハンド ルを引いて施錠されたことを確認 してください。
- ・作動範囲は周囲の状況によって範囲が変わることがあります。確実に作動させるためには、ドアから約1mまで近づいてください。


メカニカルキー機能

メカニカルキーには、インテリジェントキー内蔵用メカニカルキー (メイン) とメカニカルキー (スペア) があります。

インテリジェントキーの電池が切れたとき、通常のキーと同様にドアの施錠・解錠、エンジンの始動ができます。

メカニカルキーの使いかた

- ●メカニカルキー (メイン) の取り外しかた
- ・インテリジェントキー裏側のロックを外しながらメカニカルキー(メイン)を引き抜きます。
- ・元に戻すときは、ロックが戻るまで 確実に差し込みます。



ESE0219Z

注意

・インテリジェントキーは必ずメカ ニカルキー (メイン) を内蔵した 状態で携帯してください。

アドバイス

・元に戻したときは、メカニカル キー (メイン) が外れないよう に、ロックが確実に戻っているこ とを確認してください。インテリ ジェントキーを落としたりしたと きなどにメカニカルキー (メイン) が外れてしまうおそれがあり ます。

●メカニカルキーによるドアの 施錠・解錠


通常のキーと同様に、運転席ドアの キー穴にメカニカルキーを差し込 み、車の前方に回すと施錠し、後方 に回すと解錠します。

・運転席ドアを施錠・解錠すると、全 ドア (バックドアを含む) が同時に、 施錠・解錠します。

- ・運転席ドアを解錠すると、ルーム ランプが約30秒間点灯します。 の詳しくはキー連動室内照明システム …160ページをお読みください。
- ・ドアハンドルを引きながらメカニ カルキーで解錠しようとすると、 ドアが解錠できないことがありま す。一度ハンドルを戻すと自動的 に解錠し、再度ドアハンドルを引 くとドアを開けることができま す。

●メカニカルキーによるエンジ ンのかけかた

①イグニッションノブからノブ キャップを外します。



- ②ブレーキペダルをしっかりと踏み ます。
- ③メカニカルキーをイグニッション ノブに奥までしっかり差し込みます。
- ④イグニッションノブを押し込みながらSTARTまで回し、エンジンを 始動します。
 - ・エンジンがかかったら、ノブから手 を離します。

<u> アドバイス</u>

- ・エンジンを止めた状態で、イグ ニッションノブをAcc、ONにした まま長時間放置しないでくださ い。バッテリーがあがりエンジン の始動ができなくなります。
- ・バッテリーがあがると、メカニカ ルキーを使用してもイグニッショ ンノブのロックを解除することが できなくなります。

知識

- ・メカニカルキーは奥までしっかり 差し込み、ゆっくりと回してくだ さい。早く回すと途中で引っ掛か ることがあります。
- ・イグニッションノブが回りにくい ときは以下の操作をしてくださ い。
 - *もう一度メカニカルキーを奥まで差し込みイグニッションノブを押し直して一旦 LOCK 側へ回し、その後ゆっくりとON側へ回す。
- *ハンドルを左右に軽く回しなが らイグニッションノブを回す。
- ・メカニカルキーは、エンジンイモ ビライザー機能によりあらかじめ 登録されているキー以外でのイグ ニッションノブのロック解除、及 びエンジンの始動を禁止していま す。

のエンジンイモビライザー…194ページをお読みください。

- ・外したノブキャップは無くさないように保管してください。
- ・メカニカルキーを使わないときは ノブキャップを取り付けてくださ い。
 - Qノブキャップについて…171ページ をお読みください。

エンジンイモビライザー(盗難防止装置)


車両の盗難に対する防御性能を高 めるために、キーに送信機を内蔵 し、あらかじめ登録されているキー 以外でのエンジンの始動を禁止す るシステムです。

アドバイス

- ・キーは送信機を内蔵している電子 部品です。故障を防止するため、 次のことをお守りください。
 - *キーを無理に曲げたり、強い衝撃 を与えたりしないでください。
 - *長時間高温になる場所に置かな いでください。
 - *磁気を帯びたキーホルダーなど を付けないでください。
 - *超音波洗浄機などにかけないで ください。
 - *塩水(海水など)へ浸したりしな いでください。
- ・次のような場合、キーからの信号 を車両が正確に受信できず、エン ジンの始動ができない場合があり ます。
 - *キーグリップが金属製のものと 接触しているとき。
 - *キーが他の車両のイモビライ ザーシステム用のキー(送信機内 蔵のもの)と接触しているとき。
 - *自車のキーどうしが接触してい るとき。

知識

- ・キーに登録された信号は、キーご とに異なります。
- ・キーの登録は、同じ車両で最大4個 まですることができます。詳しく は日産販売会社へご相談くださ W
- ・エンジンが始動できない場合は、 一度キーをOFFにして、5秒以上経 過してから再始動してください。
- ・上記の操作を行ってもエンジンが 始動できない場合は、日産販売会 社で点検を受けてください。
- ・イグニッションノブをONにしたと きセキュリティーインジケーター が点灯し続ける場合は、システム の異常が考えられます。日産販売 会社で点検を受けてください。
- **・エンジンイモビライザーが働いて** いるときは、常時セキュリティー インジケーターが点滅し、作動し ていることをお知らせします。



ESE0974Z

万一のとき

さくい	
ž.	

●快適ドライブのために	196
雨の日の快適ドライブ 夏の快適ドライブ 寒冷時の取り扱い タイヤチェーンの装着 車内休憩時の注意	198 199 205
●お手入れのしかた	207
外装のお手入れ 内装のお手入れ その他のお手入れ	210
●環境保護のために	215
●点検・整備、保証について	216
点検・整備について 保証について	

5 車との上手なつきあいかた

快適ドライブのために

雨の日の快適ドライブ

●窓ガラスがくもるとき

<u>フロント、サイドウインドーガラス</u>

エアコンで除湿します。

エアコンの吹き出し口を(学)にして、吸い込み口は外気導入にします。

冬でもエアコンを活用してください。

○窓ガラスのくもりを取るとき… 127、130ページをお読みください。




TCA0545Z

<u>₹</u> アドバイス

・早くくもりを取りたいときは、吹き出し温度を高くし、吹き出し風量を多くします。

バックドアガラス

リヤウインドーデフォッガーを作動させ、くもりを取ってください。 **Q**リヤウインドーデフォッガース イッチ…94 ページをお読みくだ さい。



ZIC0022

*車種により、スイッチの位置と形状 が異なります。

万一のとき

さくいん

●ガラスが油膜でギラギラする とき

ガラスクリーナーを使って、ガラス の表面やワイパーのゴムを清掃し てください。



アドバイス

・油膜があると、雨の夜などは対向 車の光が乱反射して見にくくなる ことがあります。

●ワイパーのふき残しがあると き

- ・ワイパーブレードのゴムが摩耗していたり、異物がかみ込んでいると線が残ります。ワイパーブレードを清掃し、異物を取り除いてください。
- ・ゴムが摩耗しているときは、早めに ゴムを交換してください。

▶ワイパーブレードの交換はメンテナンスノート(別冊)の「簡単な整備のしかた」をお読みください。



夏の快適ドライブ

●オーバーヒートを防ぐために 日頃から冷却水の量をこまめに点 検してください。

高水温警告灯が点灯したら、車を安 全な場所に止めて冷やしてくださ W

♀オーバーヒートしたときは…226 ページをお読みください。



TCA0133Z

☆ アドバイス

地面に水漏れの跡があるときや、 冷却水が早くなくなるときは、日 産販売会社で点検を受けてくださ LL

●炎天下で駐車するとき

シートやハンドルに白い布やサン シェードなどを掛けたり、ボディに カバーなどを掛けて温度の上昇を 防いでください。熱に弱い製品は車 内に置かないでください。



TCA0134Z



・お子さまや介護が必要な方だけを 車内に残さないでください。炎天 下では重内が高温になり、生命に かかわるおそれがあり危険です。



注意

・炎天下では、樹脂部品や金属部品 が高温になっていることがあり、 触れるとやけどをするおそれがあ ります。特に小さいお子さまを乗 せるときは注意してください。 また、車内が高温になるので、カ セット、カメラ、サングラスなど樹 脂製の小物、ガスライターや炭酸系 の飲物を置いたままにしないでく ださい。変形したり爆発するおそれ があります。特にインストルメント パネルの上など、直射日光の当たる 場所は大変高温になるので注意し てください。

●海に出かけたあとは

車体に付着した塩分を良く洗い落 としてください。また、下回りも念 入りに洗ってください。




知識

塩分を付着させたままにすると、 サビの原因となります。

寒冷時の取り扱い

車の冬じたく



TSE0422Z

●エンジンオイルの準備

外気温に応じたエンジンオイルを 使ってください。

●サービスデータのエンジンオイル …246ページをお読みください。

<u>で</u>/ アドバイス

- エンジンオイルの交換は日産販売 会社にご相談ください。
- ●バッテリー液の点検、補給 バッテリー液の点検、補給のしかた は、メンテナンスノート(別冊)の 「簡単な整備のしかた」をお読みく ださい。

▶冷却水の濃度点検

冷却水の凍結を防ぐため、エンジン クーラントの濃度を点検してくだ さい。

エンジンクーラントの濃度	凍結温度
30%	約-15℃
50%	約-35℃

冷却水を補充・交換するときは、日 産純正スーパーロングライフクー ラント (50%希釈品) をお使いくだ さい。

アドバイス

- ・寒冷地仕様車は工場出荷時に50% にしてあります。
- ・冷却水の点検・補充・交換は日産 販売会社にご相談ください。

●スタッドレスタイヤ、タイヤ チェーンの準備

- ・スタッドレスタイヤに交換すると きは、4輪とも必ず指定サイズで同 一の銘柄、パターン(溝模様)のタ イヤに交換してください。
- ・タイヤチェーンはお客さまのタイヤサイズに合った日産純正品をおすすめします。
 - ♪タイヤ・ロードホイールを交換する とき…214ページをお読みくださ い。

●ウオッシャー液の濃度点検

ウオッシャー液の凍結を防ぐため、 ウオッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温に応じた希釈割合(濃度)にしてください。 日産純正ウインドーウオッシャー液をおすすめします。

注意

・外気温に応じた希釈割合に合わせてください。不適合の場合、ウインドーガラスに噴射した液が凍結し、視界不良となるおそれがあります。

●寒冷地用ワイパーブレードの 装着

寒冷地用ワイパーブレードは、ワイパーブレードの金属部分をゴムで 包み、雪の付着を少なくするものです。装着するときは、お車のサイズに合った日産純正部品をお使いください。

注意

- ・高速走行時は通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなります。速度を落として走行してください。
- ・凍結などでブレードがガラスに張り付いているときは、作動させないでください。ワイパーが損傷したり、モーターが故障するおそれがあります。

アドバイス

・降雪期以外は通常ブレードに戻し てください。

●ワイパーブレードの交換…メンテナンスノート(別冊)の「簡単な整備のしかた」をお読みください。

出発前の準備

窓ガラスの雪や霜を落とす プラスチックの板などを使って、ガ ラスを傷つけないように落として ください。



TCA0135Z


・屋根に積もった雪は落としてくだ さい。フロントウインドーに雪が 滑り落ちると視界の妨げとなり、 思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

☆ アドバイス

・ウインドーガラスにワイパーブ レードが凍結しているときは作動 させないでください。ワイパーが 破損したり、モーターが故障する ことがあります。

足回りの着氷を落とす

足回り(ブレーキホース、フェン ダー裏側など) に付着した氷塊を取 り除いてください。



TSA21947

<u>/ アドバイス</u>

・氷塊などを取り除くときは、部品 を破損しないように注意してくだ さい。

●靴の雪を落とす

乗車時、靴に付いた雪はよく落とし てください。



TSA2195Z

<u>₹</u> <u>アド</u>バイス


雪が付いていると、ペダル類の操 作時に滑ったり、窓ガラスのくも りの原因になります。

付

さくいん

●車が凍結したら

凍った部分にお湯をかけて氷を溶かしてください。溶けたらすぐにふき取ってください。



TCA0441Z

₹ アドバイス

- ・ドアなどの開閉部分を無理に開けないでください。ゴムがはがれたり損傷するおそれがあります。
- ・ワイパー、電動ミラー、パワーウインドーなどを無理に動かさないでください。装置が損傷するおそれがあります。
- ・ドアのキー穴部には、お湯をかけ ないでください。 凍結するおそれ があります。

雪道を走行するとき

●滑りやすい路面の走りかた

- ・滑りやすい路面での急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど無理な運転は危険ですのでしないでください。雪道や凍結路では速度を落とし、車間距離をとり、ゆとりある運転をしてください。
- ・雪道、凍結路では早めに冬用タイヤ、タイヤチェーンなどを装着して 走行してください。
- ・雪道を走行するときは、e・4WD車 は2WD-4WD切替えスイッチを 4WD側に切り替えます。
 - ②e・4WD…115ページをお読みください。



TCA0547Z



警告

・無理な運転をすると横滑りなどを 起こし、方向性を失い、思わぬ事 故につながるおそれがあります。


○ABS…118ページをお読みください。

万一のとき

さくいん

●走行中の雪の付着に注意

- ・ブレーキに付着した雪が凍結し、ブ レーキの効きが悪くなることがあ ります。ときどきブレーキの効き具 合を確認してください。
 - 効きが悪いときは、低速走行でブ レーキを軽く踏み、ブレーキの湿り 気を乾かしてください。
- ・フェンダーの裏側に付いた雪が積 もり、ハンドルの切れが悪くなるこ とがあります。ときどき確認して雪 を取り除いてください。



TCA05487



ブレーキを踏んでブレーキの湿り 気を乾かすときは、前後の車との 距離を十分にとってください。

寒冷時の駐車

●長時間駐車するとき

- ・セレクトレバーを**回**に入れ、パーキングブレーキをかけずに輪止めをしてください。
- フロントグリルを風が吹いてくる 方向に向けて駐車しないでください。
- ・軒下や樹木の下には駐車しないでください。
- ・ワイパーアームを起こしておくと、 ブレードとウインドーガラスの凍 結を防止することができます。



TCA0201Z

アドバイス

- ・パーキングブレーキをかけると、 ブレーキが凍結して解除できなく なるおそれがあります。
- ・風上に向けて駐車すると、エンジンルームに雪が入ったりエンジンが冷えて始動しにくくなります。
- ・軒下や樹木の下に駐車すると、落雪 で車が損傷するおそれがあります。
- ・雪が降りそうなときや降雪時には ワイパーアームを起こしておいて ください。ワイパーに雪が積も り、破損するおそれがあります。

雪道を走行したあとは

- ・凍結防止剤をまいた道路を走行した後は、早めに洗車してください。
- ・洗車するときは、下回りも念入りに 洗ってください。



TCA0277Z

<u>アドバイス</u>

・寒冷時に洗車をするときはブレー キに直接水がかからないように注 意してください。ブレーキ装置に 水が入ると凍結し、走行できなく なるおそれがあります。



知識


・放置しておくとサビの原因となります。

さくいん

タイヤチェーンの装着

- ・タイヤチェーンは必ず前2輪に装着 してください。e・4WD車も前2輪 に装着してください。
- この車は、タイヤとフェンダーのすき間が狭く、タイヤサイズに合ったタイヤチェーンでも使用できないものがあります。

タイヤチェーンは、お客さまの車に 適合した日産純正品をおすすめし ます。適合するタイヤチェーンにつ いては日産販売会社にご相談くだ さい。



TSC0006Z

●タイヤチェーン装着の前に

- ・車は安全に作業できる平らな場所 に止めてください。
- ・パーキングブレーキをかけエンジンを止めます。さらに、非常点滅表示灯を点滅させ、必要に応じて停止表示板(又は停止表示灯)を置きます。

<u> 注意</u>

- ・タイヤチェーンはタイヤチェーン に付属の取扱説明書に従って正し く装着してください。不適正に装 着するとブレーキ配管やフェン ダーなどを破損するおそれがあり ます。
 - ・タイヤサイズに合わないものなど 車に不適合なタイヤチェーンを使 用すると、ブレーキ配管やフェン ダーなどを破損するおそれがあり ます。

アドバイス

- ・応急用タイヤにはタイヤチェーン を装着できません。前輪がパンク した場合は、応急用タイヤを後輪 に取り付け、外した後輪を前輪に 取り付けてから、チェーンを装着 してください。
- ・タイヤチェーンを装着すると、ホイールカバーやアルミホイールに 傷をつけるおそれがあります。ホイールカバーは外してください。
- ・タイヤチェーンを装着したときは タイヤチェーンに付属の取扱説明 書で指示された速度で走行してく ださい。安全が損われたりタイヤ チェーンが切れやすくなります。
- ・雪のない舗装路ではチェーンを装着したまま走行しないでください。路面を損傷したり、チェーンの摩耗を早め、寿命が短くなります。

また、e・4WD車は機構に無理がかかり故障の原因となります。

・タイヤチェーンを装着していると きは、突起しているところや穴の 上を走行したり、急ハンドルやタ イヤがロックするようなブレーキ 操作をしないでください。

知識

- ・4輪に冬用タイヤ(スノータイヤ、スタッドレスタイヤ)を装着すると、雪道で発進、走行、停止がしやすくなります。
- ・停止表示板(停止表示灯)は車載 されておりませんので、必要に応 じて準備してください。

●タイヤチェーンの装着のしか た

・タイヤチェーンは付属の取扱説明 書に従って正しく装着してください。

車内休憩時の注意

●仮眠するとき

- ・次のような場所に車を止めてください。
 - *駐車可能な安全な場所
 - *車の周囲に壁などがない場所
 - *車の近くに燃えやすい物がない 場所
 - *他車の排気口が近くにない場所
- エンジンは必ず止めてください。
- ・エアコンの吸い込み口は外気導入 にしてください。
- ・助手席又は後席に乗ってください。

<u>警告</u>

- ・壁などに囲まれた場所で長時間エンジンをかけたままにすると、排気ガスによる一酸化炭素中毒になる危険があります。
- ・エンジンをかけたまま仮眠すると、無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、車の発進やエンジン過熱による火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・エアコンの吸い込み口を内気循環で長時間使った場合、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂があると、排気ガスによる一酸化炭素中毒になる危険があります。

お手入れのしかた

外装のお手入れ

●塗装面を美しく保つために

駐車、保管場所に注意

- ・駐車、保管するときは、風通しの良 い車庫や屋根のある場所をおすす めします。
- ・樹木の下は、虫や鳥のふん、樹液などが付着しますので避けてください。



TSA2199Z

洗車・ワックスがけの実施

・塗装面に付着した汚れをそのままにすると、変色やサビの原因となります。洗車やワックスがけはこまめに行ってください。

汚れに適した処理を

・ほこり、汚れなどが付着したとき は、柔らかい布や毛ばたきなどで軽 くふき取ってください。



TCA0550Z

・ばい煙、虫や鳥のふん、樹液、鉄粉、 虫の死がいなどが付着したときは、 セーム皮や柔らかいスポンジなど を使い、洗車してください。



TCA0207Z

- ・コールタール、落ちにくい汚れ、水 あかなどが付着したときは、日産純 正ケミカル用品で取り除いてくだ さい。
- ・海岸地区、凍結防止剤を散布した道路を走行したときは、早めに下回りを含め洗車してください。
- ・ラジオのアンテナも定期的に水を 含ませた柔らかい布で汚れを落と してください。

アドバイス

- ・日産純正ケミカル用品は用途により使い分けが必要です。用途に あったものをお使いください。
- ・外装のお手入れをするときは、ガソリンなどは使わないでください。・塗装面が変色するおそれがあります。

●洗車のしかた

水洗いするとき

- ①車体に水をかけながら下回り、車体 の順で汚れを洗い落とします。
- ②塗装面は高い位置から低い位置の順に水をかけながら、セーム皮や柔らかいスポンジなどを使い、汚れを落としてください。(汚れがひどいときは、日産純正ボディーシャンプーを使ってください。)
- ③はん点が残らないように、水をふき 取ります。



TCA0207Z

アドバイス

- ・洗車するときは、エンジンルーム 内に水をかけないでください。エ ンジンの始動不良やエンジンの不 調、電気部品の故障などの原因に なるおそれがあります。
- ・硬いブラシや、たわしなどは使わ ないでください。塗装面を傷つけ るおそれがあります。
- ・下回りを洗うときはケガをしないように注意してください。
- ・寒冷時に洗車をするときはブレー キに直接水がかからないように注 意してください。ブレーキ装置に 水が入ると凍結し、走行できなく なるおそれがあります。
- ・ボディーシャンプーを使ったときは、塗装面にボディーシャンプーが残らないように十分水洗いしてください。

洗車機を使うとき

〈自動洗車機〉

ドアミラーを格納し、アンテナを外 して洗車してください。

〈高圧(コイン)洗車機〉

洗車ノズルと車体の距離を十分離 して洗車してください。

アドバイス

- 洗車機を使うときは必ずアンテナを外してから行ってください。破損するおそれがあります。
- ・自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷がつき、塗装の光沢が失われ たり劣化を早めることがあります。
- ・自動洗車機で洗車すると、リヤワイパーを破損するおそれがあります。
- ・ドアガラスのまわりに高圧ノズル を近づけないでください。車内に 水が漏れるおそれがあります。

●カメラレンズのお手入れ★

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ま せふき取ります。さらに乾いた柔ら かい布でふき取ります。

アドバイス

・カメラレンズをアルコール、ベン ジン、シンナーなどでふかないで ください。変色などの原因になり ます。

緑

●ワックスのかけかた

ワックスがけは1か月に1回程度、 又は水はじきが悪くなったときに 行ってください。かけかたは普通塗 装車、メタリック及びパール塗装車 とも同じです。

ワックスのかけかた

- ①塗装面の汚れを洗車などで取り除きます。
- ②塗装面が冷えているとき(体温以下が目安)にワックスをかけます。 かけかたはワックス容器に記載してある説明に従ってください。

アドバイス

- 新車時にワックスがけを行っても 問題ありません。
- ・塗装面が熱いときに行うとムラに なることがあります。
- ・塗装されていないバンパー、スポイラーなどの樹脂部品には、ワックスを使用しないでください。ムラになることがあります。
- ・コンパウンド(研磨剤)の入った ワックスを使うと、塗装面の光沢 や水をはじく特性が失われること があります。

ワックスの選びかた

・コンパウンド (研磨剤) の入っていない、塗装に適したワックスを使ってください。

日産純正カーワックスをおすすめ します。

*詳しくは、日産販売会社にご相談く ださい。

●アルミロードホイールのお手 入れ★

中性洗剤を含ませたスポンジなど を使い、汚れを洗い落としてくださ い。

アドバイス

- ・変色やしみの原因になったり、傷 をつけるおそれがあるため、次の ことをお守りください。
 - *強酸性、強アルカリ性の洗剤は使わないでください。
 - *洗剤はホイールの表面が冷えているときに使用してください。 (体温以下が目安)
 - *洗剤を使用したあとは、早めに十 分洗い流してください。
 - *硬いブラシやコンパウンド (研磨 剤) の入った洗剤などは使わない でください。

知識

・お手入れには、日産純正クリーナーをおすすめします。〇詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

●軽い補修のしかた

塗装面の小さい傷は、タッチアップペイントを使って、早めに傷部を補修してください。 サビの発生を防ぎ、塗装面を長持ちさせます。

知識

・タッチアップペイントの色は、車 の塗装色と少し異なる場合があり ます。

内装のお手入れ

●カーペットの汚れ取り

電気掃除機でほこりを取り除き、日 産純正ルームクリーナーなどで汚れを落としてください。

フロアカーペットを取り外したときは、敷き直すときにフロアカーペットがずれないように固定クリップで正しく確実に固定してください。



TCA0145Z

<u>注意</u>

・ルームクリーナーを使うときは、 ドアや窓を開け、換気してくださ い。

アドバイス

・内装のお手入れをするときは、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶液を使わないでください。変色やしみの原因となります。

●布、ビニールレザーの汚れ取り

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、軽くふき取ります。さらに水に浸した布を固くしぼってふき取ります。

汚れがひどいときは、日産純正ルームクリーナーなどで汚れを落としてください。



TCA0146Z

<u> 注意</u>

・ルームクリーナーを使うときは、 ドアや窓を開け、換気してくださ い。

●バックドアガラスの清掃

- ・ガラスの内側を清掃するときは、熱線やアンテナ線を切らないように水を含ませた柔らかい布で熱線やアンテナ線にそって軽くふいてください。
- ガラスクリーナー、洗剤などは使わないでください。

録

●本革部位のお手入れ★

通常のお手入れ

ガーゼなど柔らかい布でふきます。

水溶性の汚れを取るときは

柔らかい布をぬるま湯に浸し、固く しぼってからふき取ります。次に空 ぶきします。

油性の汚れを取るときは

ぬるま湯に中性洗剤を溶かし(濃度 2~3%)、柔らかい布に含ませ汚れを取ります。さらに真水に浸した布を固くしぼってふき取り、最後に空ぶきします。風通しのよい日陰で乾燥させます。

アトハイス

- ・ベンジン、シンナーなどの有機溶 剤は使わないでください。色落ち や、光沢がなくなるおそれがあり ます。
- ・直射日光は変色、変質の原因になります。日よけに心がけてください。

知識

・本革のお手入れ用品(クリーナー など)のご購入については、日産 販売会社にご相談ください。


その他のお手入れ

●ウオッシャー液の補給

・ウオッシャー液が不足しているときは、ウオッシャータンクのキャップを外し、ウオッシャー液を補給してください。ウオッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温に応じた希釈割合(濃度)にして補給します。

日産純正ウインドーウオッシャー 液をおすすめします。

Qウオッシャータンク容量…247 ページをお読みください。



ESE0692Z

・ツマミ部にあるふたの穴を押さえながら引き抜くと、スポイト式にウオッシャー液の残量が点検できます。(引き抜いたときにウオッシャー液がチューブ下端にしか入らないと、ウオッシャータンクはほぼ空の状態です。ウオッシャー液を補給してください。)

Ţ

注意

・ウオッシャー液を補給するときは、液を高温部にかけないようにしてください。出火するおそれがあります。



<u>アドバ</u>イス

ウオッシャー液のかわりに石けん 水などを入れないでください。 塗装面がしみになるおそれがあり ます。



知識

・ウオッシャー液は、フロントワイ パー用とリヤワイパー用で兼用し ています。

タイヤの交換



注意

タイヤはゴム製品のため、徐々に 劣化します。安全を確保するた め、5~7年を目安に必ず点検を受 けてください。点検については日 産販売会社へご相談ください。


タイヤの位置交換(ローテーション)

左右それぞれで前後タイヤの交換 を行ってください。

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸ば すために、約5,000km走行ごとに定 期的な位置交換をおすすめします。 **Q**タイヤの交換のしかた…235ページ

をお読みください。

注意



TSA2431Z



・タイヤ間に著しい摩耗差があった り、空気圧が規定値より著しく異 なると、車の性能が十分発揮でき なくなり、安全性を損ねたり故障 の原因になります。

アドバイス

- ・タイヤの位置交換と同時に空気圧 も点検してください。
- ・タイヤの位置交換については、日 産販売会社にご相談ください。



知識

・車載のジャッキを使って、タイヤの 交換を行うときは、スペアタイヤを 使って1輪ずつ交換してください。

タイヤ空気圧の点検

・タイヤの空気圧は、走行前のタイヤ が冷えているときに点検・調整して ください。

タイヤ接地部のたわみが大きいと きは、空気圧が不足しています。す みやかに調整するか、日産販売会社 にご相談ください。偏平タイヤの空 気圧はたわみ状態ではわかりにく いので、タイヤエアゲージを使用し 点検してください。

- ・タイヤ空気圧は自然に少しずつ低 下します。月に一度はタイヤエア ゲージを使用してタイヤ空気圧が 適正であるか点検してください。
- ・タイヤ空気圧は走行に伴い約一割 程度上がることがあります。
- タイヤの空気圧は運転席ドア開口 部に表示、及び巻末のサービスデー 夕に記載してあります。



TCB0059Z

注意

・タイヤの空気圧が不足したまま走 行すると、バースト(破裂)する など、思わぬ事故につながるおそ れがあります。

タイヤ摩耗の点検

摩耗限界表示(ウェアインジケー ター) が表れたら、タイヤを交換し てください。



TCC0133Z

付

タイヤ・ロードホイールを交換するとき

- ・タイヤを交換するときは、4輪とも 同時期に行い、必ず指定サイズで同 一の銘柄、パターン(溝模様)のタ イヤを取り付けてください。
- ・タイヤのサイズは運転席ドア開口 部のタイヤ空気圧表示を参照して ください。

♠ 注意


- ・指定サイズ以外のタイヤ・ロード ホイールは絶対に取り付けないで ください。不適合なタイヤ・ロー ドホイールを取り付けると、安全 性が損われ、思わぬ事故につなが るおそれがあります。
- ・特に e・4WD車は径が異なるタイヤを装着すると、車の機構に無理がかかり、重大な故障につながります。

次のようなタイヤの装着はしないでください。

- *摩耗差の大きいタイヤの装着
- *前輪又は後輪だけに冬用タイヤを装着
- *サイズや種類の異なるタイヤを 個々に装着
- ・タイヤの交換をするときは、日産 販売会社にご相談ください。
- ロードホイールを交換するときは、 必ず指定サイズで同一種類のロードホイールを取り付けてください。 ロードホイールのサイズは、巻末の サービスデータに記載してあります。

P.C.D.とは


ホイールナットを取り付けるボルト中心の円の直径(d)



TCA0279Z

インセットとは

ロードホイールの中心線から取付面までの長さ(ℓ)



TCA0151Z

アドバイス

- ・ロードホイールは、リムサイズやインセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、日産販売会社にご相談ください。
- ・アルミロードホイールには荷重制 限がありますので、交換するとき は日産販売会社にご相談くださ い。
- ・タイヤやロードホイールを交換し たときは、ホイールバランスを確 実にとってください。

さくいん

環境保護のために

お車をお使いいただく過程では、窒素酸化物や二酸化炭素の排出をは じめ環境に様々な影響を与えます。 次の点にご注意いただき環境保護 にご協力ください。

●省エネ運転に心がける

・急発進・急加速は避けてください。 また、経済速度を維持した走行を心がけてください。一般道路なら時速 40km程度、高速道路なら時速80km 程度が経済的な速度です。



TCE0083Z

- ・人待ちや荷降ろしなどで比較的長い時間停車するときは、エンジンを停止してください。また、暖機運転は低水温表示灯が消灯する程度で十分です。
- ・不必要な荷物を積んだままの走行 はやめてください。ルーフラックな ども使わないときは、車から取り外 してください。



TCA0209Z

●点検・整備を必ず実施する

点検・整備を適切に実施することで、部品の劣化や摩耗などによる大気汚染や騒音の増加などを防ぐことができます。また、タイヤの空気圧が低いと燃料を余分に消費します。適正な空気圧に調整してください。



TCA0154Z

●使用済部品は適切に処理する

使用済みのバッテリーやタイヤなどの部品を廃棄するときは、新しい部品をお買い求めになった販売店に処分を依頼してください。 エンジンオイルなどの廃液やエアコンの冷媒(フロンガス)も必ず適切な処理をしてください。

●周囲の環境を考えて走行する

砂浜や高原の走行は、動植物の生態 環境を破壊するおそれがあります。 道路以外の不整地などを走行する ときは、大切な自然環境を壊さない ように十分注意して走行してくだ さい。



点検・整備、保証について

別冊の「メンテナンスノート」に、点 検・整備及び保証の内容について記 載してあります。ご使用前に必ずお 読みください。

点検・整備について

- ・お車を最良の状態でお使いいただ くため、点検・整備は必ず実施して ください。
 - メンテナンスノートに点検・整備のしかたや時期などを記載しています。
- ・点検・整備は実施することが法律で 義務づけられています。
- ・点検や清掃に使用した工具や布な どを、エンジンルーム内に置き忘れ ないようにしてください。故障や車 両火災につながるおそれがありま す。
- ・点検・整備を実施したときは、必ず その結果をメンテナンスノートに 記入してください。
- ・購入後1か月(又は1,000km走行時)、6か月(又は5,000km走行時)は無料で点検が受けられます。

保証について

・保証書には、お車が故障したときの 無料修理の条件や範囲を記載して います。一度お読みになり確認して おいてください。



万一のとき

6

●発炎筒の使いかた	218
●道路で故障したときは	219
安全な場所に退避できないとき	219 219 220
●けん引するときは	221
他車にけん引してもらうとき 後ろ側のフックについて	
●バッテリーがあがったときは	224
●オーバーヒートしたときは	226
●ヒューズを交換するときは	227
●工具・ジャッキ・スペアタイヤについて	229
格納場所 スペアタイヤ(2WD車) ジャッキアップのしかた	230
●パンクしたときは	235
タイヤ交換のしかたタイヤ応急修理のしかた(e・4WD車)	235 239
●事故がおきたときは	244

発炎筒の使いかた


故障や事故などで緊急停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。

①助手席足元部のホルダーから発炎 筒を外します。



TCA0157Z

②本体を回しながらケースから引き 抜きます。



TCA0158Z

③点火部をケースのすり薬でこすっ て点火します。



TCA0159Z

警告

- ・お子さまには触らせないでください。いたずらなどで発火するおそれがあり危険です。
- ・可燃物の近くで使わないでくださ い。引火する危険があります。
- ・点火は必ず車外で行い、点火後は 顔や体に近づけないでください。 やけどをする危険があります。
- ・トンネル内では使わないでください。煙で視界が悪くなり、他車の 走行の妨げとなり事故をまねくお それがあります。このときは非常 点滅表示灯を使ってください。

知識

- ・点火後は約5分間燃え続けます。 発炎筒に記載してある使用方法、注 意をあらかじめ確認しておいてく ださい。
- ・発炎筒には有効期限があります。 期限が切れる前に日産販売会社で お買い求めください。

録

道路で故障したときは

道路で故障したときは、必ず安全な 場所に車を退避させてください。 ただちに非常点滅表示灯などで、後 続車に危険を知らせてください。


安全な場所に退避できないとき

車が安全な場所に移動できないな ど緊急を要するときは、発炎筒で後 続車に知らせてください。

お読みください。

·般の道路で故障したとき

- ①車を広場や路肩など安全な場所に 止め、非常点滅表示灯を点滅させて ください。
- ②安全を確保後、救援を頼みます。



ESG0882Z

アドバイス

・動けないときは、付近の人に押し てもらい、安全な場所に移動して ください。

高速道路や自動車専用 道路で故障したとき


①車を路肩など安全な場所に止め、非 常点滅表示灯を点滅させ、車の後方 に停止表示板又は停止表示灯を置 いてください。



TCA0210Z

知識

- ・停止表示板(停止表示灯)での表 示は法律で義務づけられていま す。
- ・停止表示板(停止表示灯)は車載 されていませんので、必要に応じ て準備してください。
- ②全員車から降り、ガードレールの外 など安全な場所に、すみやかに避難 してください。




TCA0211Z

③安全を確保後、救援を頼みます。

踏み切りや交差点で エンストしたとき

- ①あわてずエンジンをかけ直してみます。
- ②エンジンがかからないときは、付近の人に救援を求めて、車を押してもらい安全な場所に移動してください。このときセレクトレバーを**図**にしてください。



③安全な場所に移動後、救援を頼みます。

<u> 注意</u>

・エンジンが止まると、ブレーキや パワーステアリングの倍力装置が 働かなくなるため、極度にブレー キの効きが悪くなったり、ハンド ル操作が重くなりますので注意し てください。

踏み切りで出られないとき

- ①ただちに踏み切りの非常ボタンを 押してください。
- ②車に備え付けの発炎筒で一刻も早 く列車に知らせてください。
 - ▶発炎筒の使いかた…218ページを お読みください。



安全・快適カー

走行する前に

使いかた備

いかたな

録

さくいん

けん引するときは

車が動かなかったり、異常な音がす るときは、けん引せずに日産販売会 **社へご連絡ください。**

他車にけん引してもらうとき

注意

- けん引してもらうときは、キーを 抜かないでください。ハンドルが ロックされ操作ができなくなり危 険です。
- ・エンジンが停止しているとブレー キやパワーステアリングの倍力装 置が働かなくなるため、極度にブ レーキの効きが悪くなったり、ハ ンドル操作が重くなりますので注 意してください。
- ・長い下り坂では、ブレーキが過熱 して効かなくなり、事故につなが るおそれがあります。このような 場所でけん引するときは、レッ カー車で引いてもらってくださ い。
- ・e・4WD車はトレーラーに車載す るか、4輪接地の状態でけん引して もらってください。2輪を上げた状 態でけん引すると、上げた車輪が 回転して、思わぬ事故や故障につ ながるおそれがあります。

注意

・インテリジェントキー付車はイグ ニッションノブが LOCK 位置で バッテリーがあがると、ステアリ ングロックの解除ができなくなる ため、このままの状態でけん引し ないでください。けん引するとき は救援車のバッテリーとつなぎ、 イグニッションノブを回してステ アリングロックを解除し、ハンド ル操作ができる状態で行ってくだ さい。また、けん引中はイグニッ ションノブを LOCK 位置にしない でください。ハンドル操作ができ なくなり危険です。

<u>アドバイス</u>


- ・けん引してもらうときは、速度 30km/h以下、距離30km以内にし てください。高速走行や長距離走 行をすると、トランスアクスルが 破損することがあります。できる だけレッカー車、又はトレーラー を依頼してください。
 - ・トラックや大型4WD車など、けん 引フックの位置が高い車両でのけ ん引はしないでください。ロープ でバンパーを傷つけるおそれがあ ります。
 - けん引ロープはできるだけソフト ロープをお使いください。

①e・4WD車は2WDに切り替えてく ださい。




注意

- ・e・4WD車で2WDに切り替わら ないときは4輪車載をしてくださ い。
 - 夕e・4WD…115ページをお読みくだ さい。
- ②ねじ込み式けん引フックを付けます。
 - 1) カバーを外します。
 - バンパーのすき間から指を入れ、カバーの内側から押し出すように外します。



ESE0693Z

- 2) けん引フックを車両に付けます。 フックは車載工具にあります。 けん引フックをホイールナット レンチを用いて確実に取り付け ます。
 - **○**工具…229ページをお読みください。



③自車及び他車のけん引フックに ロープを掛けます。




注意

・指定以外のフックは絶対に使わないでください。フック部が破損するおそれがあります。



アドバイス

- ・ロープを掛けるときは、できるだ け同じ側で水平になるように掛け てください。
- ④ロープ中央に30cm×30cm以上の 白い布を必ず付けてください。



TSA2438Z

⑤キースイッチ (イグニッションノ ブ)をONにし、セレクトレバーを**™** にします。




ECE0142Z

⑥パーキングブレーキを解除します。



警告

- ・パーキングブレーキをかけたまま 走行すると、ブレーキが過熱して 効かなくなるおそれがあります。
- ⑦けん引中はロープをたるませない ように、前の車の制動灯に注意して ください。



TCC0130Z




- ・前の車のブレーキに合わせてブレーキを踏むと、ロープをたるませない運転ができます。
- *使い終わったら、けん引フックを取り付けた逆の手順で取り外します。

後ろ側のフックについて

後ろ側のフックは車両輸送時の固 定用です。

けん引には絶対に使わないでください。

この車で他車をけん引することはできません。



ESE0695Z



・けん引用として使うと、車両を損 傷するおそれがあります。

付

さくいん

バッテリーがあがったときは

次のようなときは、バッテリーあが りです。

- *スターターが回らないか、回って も回転が弱くエンジンがかから ないとき。
- *ライトがいつもより極端に暗い とき。
- *ホーンの音が小さい、又は鳴らないとき。

●処置のしかた

12V (ボルト) バッテリー仕様の救援車を依頼し、ブースターケーブル (別売り) をつなぎ始動してください。

- ①キースイッチ(イグニッションノ ブ)をLOCKに戻します。
- ②ブースターケーブルを次の順番で つなぎます。

1本目


- <u>----</u> **1**自車 (あがった) バッテリーの⊕端子
- ❷救援車(正常な)バッテリーの⊕端子

2本目

- ●救援車 (正常な) バッテリーの⊖端子
- **ூ**自車のエンジン本体 (バッテリーから離れたステーなど)

警告

- ・ブースターケーブルをつなぐときは、以下のことを必ず守ってください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
 - *ブースターケーブルを正しい順番と位置でつなぐ。
 - *ブースターケーブルを自車バッ テリーの⊖端子に直接つながない。
 - *ブースターケーブルの⊕端子と ⊖端子を接触させない。



さくいん

③救援車のエンジンを始動し、エンジン回転数を少し高めにします。

- ④自車のエンジンをかけます。
 - ・エンジンをかけるときは、ヘッドラ ンプやエアコンなどは OFF にして ください。
- ・エンジンが始動しても、しばらくエ アコンやオーディオを使わないで ください。

アドバイス

- ・インテリジェントキー付車は、スターターが回ってもエンジンが始動できない場合には、一旦イグニッションノブをAcc又は(OFF)に戻し、10 秒以上待ってから再始動してください。
- ⑤ブースターケーブルをつないだと きと逆の順番で外します。
- ⑥早めに日産販売会社で点検を受け てください。

- ・バッテリーを充電するときは、換気を十分行い、火気は近づけないでください。バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。
- ・バッテリー液は希硫酸です。目や 皮膚に付着すると、失明や炎症な ど重大な傷害につながるおそれが あります。万一、付着したとき は、すぐに多量の水で洗浄し、飲 み込んだときは多量の水を飲んで 応急処置をした後、医師の診療を 受けてください。

<u>ب</u>ر

注意

- ・ブースターケーブルのワニグチク リップは、車体に触れたり、他の ワニグチクリップと接触しないよ うに注意してください。
- ・ブースターケーブルは、エンジン 始動時の振動で外れたりしないよ うに、確実につないでください。
 - ・ブースターケーブルをつなぐとき や外すときは、冷却ファンやベル トに巻き込まないように注意して ください。

アドバイス

- ・押しがけでの始動はできません。
- ・バッテリーはお客さまの車に適合 した日産純正部品をおすすめしま す。詳しくは、日産販売会社にご 相談ください。
- ・インテリジェントキー付車はバッ テリーがあがるとステアリング ロックの解除が行えず、イグニッ ションノブを回せなくなります。 すみやかにバッテリーを充電して ください。

オーバーヒートしたときは

次のようなときは、オーバーヒート です。

- *高水温警告灯が点灯したとき。
 - ●高水温警告灯…79ページをお読 みください。
- *エンジンルームのすき間から蒸 気が出ているとき。




- ・エンジンルーム内は高温になって いるため、エンジンフードを開け るときは十分に注意してくださ LI
 - やけどなど重大な傷害につながる おそれがあります。
- エンジンが十分に冷えていないと きは、ラジエーターやリザーバー タンクのキャップを外さないでく ださい。蒸気や熱湯が噴き出し、 やけどなど重大な傷害につながる おそれがあります。

●処置のしかた

- ①ただちに安全な場所に停車します。
- ②エンジンをかけたままエンジン フードを開け、風通しをよくしてエ ンジンを冷やします。


万一、冷却ファンが回っていないと きは、ただちにエンジンを止め、自 然冷却してください。



TCA0214Z

- 蒸気が出ているときは、エンジン フードを開けないでください。や けどなど重大な傷害につながるお それがあります。
 - エンジンを止め蒸気が出なくなる まで待ち、エンジンフードを開けて ください。
- ③高水温警告灯が消灯したらエンジ ンを止めしばらく待ちます。

エンジンが十分冷えてから冷却水 の量、ホースなどからの水漏れを点 検してください。



TSC0005Z

- ④冷却水が不足しているときは、ラジ エーターとリザーバータンクに冷 却水を補充してください。
 - **○**ラジエーターとリザーバータンク の位置はエンジンルーム内配置図 …249ページをお読みください。

<u>アドバ</u>イス

- ・応急的に水だけを補充したとき は、できるだけ早くエンジンクー ラントを交換してください。
- ⑤走行中、再度高水温警告灯が点灯し たときは、①~④の作業を繰り返し 行ってください。
- ⑥早めに日産販売会社で点検を受け てください。

さくいん

ヒューズを交換するときは

ランプがつかないときや雷気系統 の装置が作動しないときは、ヒュー ズ切れが考えられます。

故障の状況から、関係するヒューズ の位置を確認してください。


この車には、スペアヒューズは付い ていません。ヒューズについては、 日産販売会社などでご購入くださ い。

●ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスは運転席インス トルメントパネル右下とエンジン ルームにあります。

〈運転席足元〉


運転席インストルメントパネル右 下のヒューズボックスのふたは、手 前に引くと外れます。



ESG0886Z

〈エンジンルーム〉

バッテリーの手前側と右側にあり ます。



*イラストは、HR15DEエンジン車で す。

知識


・バッテリー右側のヒューズを交換 するときは、日産販売会社にご相 談ください。

●ヒューズの位置

- ヒューズの位置はヒューズボック スのふたに表示してあります。
- ・車種により、付いていないヒューズ があります。


●ヒューズの交換のしかた


- ①キースイッチ (イグニッションノ ブ)をLOCK位置にします。
 - ②ヒューズボックスを開けます。
 - ③ヒューズ抜きをヒューズに差し込 んで引き抜き、ヒューズが切れてい ないか確認します。



TSD0302Z

④ヒューズが切れているときは、同じ 容量のヒューズと交換します。





TCA01697



警告

・規定容量以外のヒューズや、 ヒューズの代わりに針金、銀紙な どは絶対に使わないでください。 配線などが過熱、焼損し、火災に つながるおそれがあります。

アドハイス

- ・ヒューズを交換したときは、確実 に差し込まれていることを確認し てください。
- ・交換してもヒューズが切れるとき は、日産販売会社で点検を受けて ください。



知識

・ヒューズの種類により、ヒューズ の内部形状が異なります。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて

格納場所

<u>^</u>

注意


・工具、ジャッキ、スペアタイヤを 使った後は、元の場所に格納して ください。車内に放置すると思わ ぬ事故につながるおそれがありま す。

知識

・停止表示板(停止表示灯)、輪止めは標準で搭載されておりませんので、必要に応じて準備してください。

工具、ジャッキ、スペアタイヤ、タイヤパンク応急処理キットはラゲッジルームに格納されています。

〈2WD車〉



ECH0012Z

〈e・4WD車〉

知識

タイヤパンク応急修理キット

- ・修理剤ボトルには有効期限があり ます。期限が切れる前に日産販売 会社でお買い求めください。
- ・タイヤパンク応急修理キットは、 指定の格納場所に保管してくださ い。



ZCE0480

スペアタイヤ(2WD車)

スペアタイヤは応急用タイヤを搭載してあります。

*e・4WD車にはタイヤ応急修理キットが付くため、スペアタイヤは付きません。

Qタイヤ応急修理のしかた…239ページをお読みください。

⚠ 注意

- ・スペアタイヤの空気圧はときどき 点検してください。また、年に一 度はタイヤエアゲージを使用して タイヤ空気圧が適正であるか点検 してください。長期間放置すると 空気圧が減り、万一のとき使用で きないことがあります。
 - 応急用タイヤの空気圧は 420kPa (4.2kg/cm $^2)$ です。
- ・タイヤはゴム製品のため、徐々に 劣化します。安全を確保するため、5~7年を目安に必ず点検を受けてください。点検については日産販売会社へご相談ください。
- ・スペアタイヤを取り付けたとき は、タイヤ接地部のたわみを確認 してください。たわみが大きいと きは空気圧が不足しています。す みやかに空気圧を調整してくださ い。

空気圧が不足したまま走行すると、 思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

●応急用タイヤについて

応急用タイヤは、タイヤがパンクしたときに応急用として一時的に使うタイヤです。

間違った使いかたをすると、思わぬ 事故につながるおそれがあります ので、次のことを守ってください。

注意


- ・応急用タイヤ及びホイールはこの 車専用です。他車の応急用タイヤ を使ったり、他車に使わないでく ださい。
- ・応急用タイヤに交換したときは、 100km/h以下で走行してください。
- ・応急用タイヤには、タイヤチェーンは取り付けられません。
- ・雪道、凍結路で前輪がパンクした ときは、応急用タイヤを前輪に使 わず、後輪に付け、外した後輪を 前輪に取り付けてください。
- ・応急用タイヤに交換したときは、 できるだけ早く標準タイヤに戻し てください。
- ・摩耗した応急用タイヤは、新品と 交換してください。

アドバイス

・応急用タイヤに交換すると、車高 が少し低くなります。地面の突起 物などを乗り越えるときは、車体 が接触しないように注意してくだ さい。

●スペアタイヤの取り出しかた

①ラゲッジルームのボードを取り外 します。



ESE0701Z

②タイヤを固定しているクランプを ゆるめてタイヤを取り外します。



ESH0367Z

*スペアタイヤを格納するときは、取り出したときと逆の手順で行って ください。



・タイヤは重いので、取り出すとき は正しい姿勢で行ってください。

アドバイス

・スペアタイヤはクランプでしっか りと固定してください。ゆるんで いると、走行の妨げになります。

ジャッキアップのしかた



警告

- ・ジャッキアップしたときは絶対に 車両の下に入らないでください。 ジャッキが外れると、重大な傷害に つながるおそれがあり非常に危険 です。
- ・ジャッキアップ中は、エンジンを 始動しないでください。車が発進 し、重大な傷害につながるおそれ があります。



注意


ジャッキを使うときは、次のことを必ず守ってください。

- ジャッキは必ず車載されたものを 使い、他車のジャッキは使わない でください。また、車載された ジャッキは他車に使わないでくだ さい。
- ジャッキはタイヤ交換又はタイヤ チェーンの脱着以外には使わない でください。
- ・平坦で硬いところに駐車して作業 してください。
- ・使用前にパーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを**P**にしてください。
- ・輪止めなどで車を固定してください。
- ・ジャッキの上下に台やブロックなどを入れないでください。
- ・人や荷物は必ず車から降ろしてく ださい。

●ジャッキの取り出しかた

- ①ラゲッジルームのボードを取り外 します。
- ②固定用バンドを外してジャッキを 取り出します。

〈2WD車〉




ECH0013Z

知識

・ジャッキの固定用バンドが取り外 しにくいときは、スペアタイヤを 取り出すと取り外しやすくなります。

〈e·4WD車〉




FSF12957

*格納するときは、取り出したときと 逆の手順で行い、固定用バンドで確 実に固定します。

●ジャッキハンドルのセットの しかた

・ジャッキにジャッキハンドルバー とジャッキハンドルをセットしま す。



TCA0215Z

<u>注意</u>

・ジャッキハンドルを回すときは、 ジャッキハンドルバーを手でしっ かり握って回してください。回転 中に外れると、思わぬケガをする おそれがあります。

アドバイス

・ジャッキハンドルバーは、確実に ジャッキハンドルの穴に差し込ん でください。

●ジャッキアップのしかた

交通の妨げにならず、安全に作業ができる地面(平らな硬い場所)に停車し、人や荷物を車から降ろします。


<u>注意</u>

- ・やわらかい地面の上では行わない でください。ジャッキが倒れ、事 故につながるおそれがあります。
- ①パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを**回**にし、エンジンを止めます。



TSB0311Z

- ②ジャッキをかける位置と対角線の 位置にあるタイヤに輪止めをしま す。
 - ・輪止めは、前輪をジャッキアップするときは後輪の後ろ側、後輪をジャッキアップするときは前輪の前側に置きます。



TSA2453Z




注意

・やむを得ず傾斜地で作業する場合は、ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤの下り側に 輪止めをし、車が動き出さないようにしてください。



知識

- ・輪止めは標準で搭載されておりませんので必要に応じて準備してください。なお、輪止めはタイヤを固定できる大きさの石、木片などで代用できます。
- ③ジャッキを手で回し、ジャッキの溝 がジャッキアップポイントの中央 に入るまで上げます。



TSC0026Z


〈ジャッキアップポイント〉



ESE0705Z

ヹ アドバイス

- ジャッキアップポイント以外の所にはジャッキをかけないでください。車体が変形するおそれがあります。
- ④ジャッキハンドルを回して、タイヤ と地面が少し離れるまで、ジャッキ アップします。



TSC0027Z



注意

ジャッキハンドルを回すときは、 ジャッキハンドルバーを手でしっ かり握って回してください。回転 中に外れると、思わぬケガをする おそれがあります。

さくいん

パンクしたときは

パンクしたときの応急処置として、スペアタイヤ付車はタイヤをスペアタイヤ に交換します。タイヤパンク応急修理キット付車はパンクしたタイヤを応急修 理してください。

●タイヤ応急修理のしかた…939ページをお読みください。

タイヤ交換のしかた


注意

- タイヤ交換をするときは、軍手な どを着用して作業してください。 走行直後はホイールナットが熱い ため、やけどやケガをするおそれが あります。
- ①交通の妨げにならず、安全に作業が できる地面(平らな硬い場所)に停 重します。
- 人や荷物を降ろします。
- ・必要に応じて、非常点滅表示灯を点 滅させ、停止表示板(又は停止表示 灯)を置きます。
- 工具、ジャッキやスペアタイヤを取 り出します。
 - ♥ジャッキアップのしかた…939 ページをお読みください。
 - ♥スペアタイヤの取り出しかた… 231ページをお読みください。



TSB0311Z

- ②ジャッキをヤットします。
- ジャッキを手で回し、ジャッキの溝 がジャッキアップポイントの中央 に入るまで上げます。
- スペアタイヤをジャッキ近くの車 体の下に置きます。
 - ♥ジャッキアップポイント…234 ページをお読みください。



TSC0026Z


アドバイス

- ・スペアタイヤを置くときは、ラベ ル貼付側を上にしてください。
- ③フルホイールカバー付車は、工具に 布などをあてて、ホイールカバーを 傷つけないように外します。




TCC0070Z

④ホイールナットレンチで、全ての ナットを反時計回りに約1回転ゆる めます。



₹ アドバイス


- ・タイヤを接地状態にして行いま す。
- ⑤ジャッキハンドルを回して、タイヤ と地面が少し離れるまでジャッキ アップします。



TSC0027Z

<u> 注意</u>

・ジャッキハンドルを回すときは、 ジャッキハンドルバーを手でしっ かり握って回してください。回転 中に外れると、思わぬケガをする おそれがあります。 ⑥ナットを外し、パンクしたタイヤを 外して車体の下に置きます。




TCA0178Z

アドバイス

- ・タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にしてください。
- ⑦ハブの取付面とホイール裏側の取付面を布でよくふき、スペアタイヤを取り付けます。

ホイールとハブの取付面




TCE0099Z

<u> 注意</u>

- ・取付面が汚れていると、走行中に ナットがゆるみタイヤが外れるお それがあります。
- ・応急用タイヤは、ラベル貼付側が 外側になるように取り付けてくだ さい。逆に付けると他の部品と当 たり、思わぬ故障につながるおそ れがあります。


付

⑧ナットのテーパー部が、ホイール穴 のシート部に軽く当たる程度まで、 時計回りに回して締め付けます。



TSA22287

- ナットを取り付けるときは、ナッ トやボルトにオイルやグリースな どを塗らないでください。走行中 にナットがゆるみ、タイヤが外れ るおそれがあります。
- ⑨ナットを、図の順序で2~3回に分 けて締め付けます。



TSA2229Z

- ⑩ジャッキを下げます。
- ・さらにナットを9の締め付け順序 で十分に締め付けます。
 - *ホイールナット締め付けトルク 108N·m (11ka·m)



TSA2230Z

注意

ジャッキを下げるときは、ジャッキ ハンドルとジャッキハンドルバーを 両手でしっかり握って回してくださ い。回転中に外れると、思わぬケガ をするおそれがあります。

アドバイス

・ホイールナットレンチを足で踏ん で回したり、パイプなどを使って 必要以上に締め付けないでくださ い。ボルトが折れるおそれがあり ます。

万一のとき

さくいん

⑪パンクしたタイヤや使用した工具、 ジャッキなどをラゲッジルームに 格納します。




注意

・タイヤを取り付けてしばらく走行 した後、ナットのゆるみがないか 確認してください。

アドバイス

- ・応急用タイヤには、ホイールカバーは取り付けられません。
- ・応急用タイヤは、できるだけ早く 標準タイヤに戻してください。
- ・標準タイヤにホイールカバーを取り付けるときは、エアバルブの位置を合わせてください。



万

さくいん

注意

修理キットについて

- ・応急修理キットは、搭載車両専用 です。他の車には使用しないでく ださい。
- ・応急修理キットは自動車用タイヤ の空気充填や空気圧チェック以外 で使用しないでください。
 - ・応急修理キットは DC12V 専用です。他の電源での使用はできません。
- ・水やほこりを避けて使用してくだ さい。
- ・分解、改造などは絶対にしないで ください。
- ・コンプレッサーに衝撃を与えない でください。故障の原因となります。
- ・お子さまが誤って手を触れないように注意してください。

修理剤について

- ・飲むと健康に害があります。万一 誤って飲んだ場合は、できるだけ たくさんの水を飲み、ただちに医 師の診療を受けてください。
- ・万一目や皮膚に付着した場合には、水でよく洗い流してください。それでも異常を感じたときは、医師の診療を受けてください。

タイヤ応急修理のしかた (e・4WD車)

タイヤトレッド部(接地面)に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクは、タイヤパンク応急修理キットで応急修理できます。

しかし本キットは応急修理を目的 としているため、修理後はすみやか に日産販売会社又は専門の修理業 者で点検、恒久修理を行ってくださ い。


次の場合、応急修理はできませんので、日産販売会社又はJAFなどに連絡してください。

- ・応急修理剤の有効期限が切れている場合
- ・約4mm以上の切り傷や刺し傷が ある場合
- ・タイヤサイド部が損傷を受けた場合
- ・ほとんど空気の抜けた状態で走行 した場合
- ・タイヤがリムの外側、又は内側へ 完全に外れている場合
- ・リムが破損している場合
- ・タイヤが2本以上パンクしている 場合

●応急修理のしかた

アドバイス

- ・タイヤに釘やネジが刺さっている 場合は、抜かずにそのまま修理し てください。
- ①コンプレッサーのカバーを開け、中にある速度制限シールをはがし、運転者のよく見えるところに貼ります。




ZCE0342

注意

・ハンドルのセンターパッド部には 速度制限シールを貼らないでくだ さい。SRSエアバッグが正常に作 動しなくなり、重大な傷害につな がるおそれがあります。

また、警告灯やスピードメーターが 見えなくなる位置にも貼らないで ください。 ②コンプレッサーからホースと電源 プラグを取り出します。



ZCE0343


③コンプレッサーから、ボトルホル ダーのキャップを外します。



ZCE0344

④修理剤ボトルのキャップを外し、内 ぶたをつけたままボトルホルダー に取り付けます。


(ボトルホルダーにねじ込むと内ぶ たが破れます。)



ZCE0345

さくいん

- ⑤パンクしたタイヤのバルブから キャップを外します。
- ⑥ホース先端の保護キャップを外し、ホース (排気バルブが閉まっていることを確認してください) をパンクしたタイヤのバルブに確実にねじ込みます。




ZCE0346

- ⑦コンプレッサーのスイッチが OFF (「○」の位置) にあることを確認し、 電源プラグを車内の電源ソケット に差し込みます。
- ⑧キースイッチ (イグニッションノブ)をAccにしてコンプレッサーのスイッチをON (「一」の位置)にし、タイヤを指定空気圧又は180kPa以上まで昇圧させます。

この際、実際の空気圧が測れるよう にコンプレッサーを一時停止して 圧力計で測定してください。

空気圧が高すぎる場合は、排気バルブを反時計回りに回して、空気を抜いてください。





- ・ホースとタイヤの接続が不十分な場合、空気が漏れたり、修理剤が飛び散るおそれがあります。
- ・破裂の危険があるので応急修理 キット作動中は補修中のタイヤから離れてください。タイヤに亀裂 や変形が発生している場合、ただちにコンプレッサーのスイッチを切り、修理を中止してください。
- ・バルブを介して修理剤を注入するため、圧力が600kPaに達することがありますが、異常ではありません。通常は、30秒ほどで下がります。
- *タイヤの空気圧は運転席ドア開口 部に表示、及び巻末のサービスデー タに記載してあります。

アドバイス

・コンプレッサーは長時間使用する と故障につながるおそれがありま すので、10分以上連続して作動さ せないでください。タイヤ空気圧 を昇圧できない場合は修理できま せん。

<u>10分以内に180kPaまで昇圧できな</u> い場合

- ・10分以内に180kPaまで昇圧できない場合は、タイヤがひどい損傷を受けているおそれがあります。
 - この場合は、本修理キットで応急修理することができません。日産販売会社又はJAFなどに連絡してください。
 - ○JAFの営業所一覧・・・・メンテナンス ノート「サービス網について」をお 読みください。
- ⑨指定空気圧又は180kPa以上まで 昇圧できたら、コンプレッサーのスイッチを切り、電源プラグを電源ソケットから抜きます。ホースをバルブからすばやく取り外し、ホースに保護キャップを取り付け、バルブにキャップを取り付けます。

アドバイス

・ボトル内に残った液剤がこぼれないように、ボトルはボトルホルダーにつけたままにしておいてください。

⑩修理剤をタイヤ内に広げるため、 10分間又は3km程度走行してください。80km/h以下の速度で注意深く運転してください。

<u>注意</u>

- ・空気を入れたあとは、ホースの口金が熱くなることがあります。やけどしないように注意してください。
- ・走行するときは、低速で慎重に運転してください。特にカーブや旋回時には注意してください。
- ①走行後、再度コンプレッサーのスイッチが OFF (「〇」の位置) にあることを確認し、コンプレッサーのホースをタイヤのバルブに取り付け、コンプレッサーに付属している空気圧計でタイヤ空気圧をチェックしてください。

指定空気圧より低下していたら、再 度指定空気圧まで昇圧してください。

<u>^</u>

注意

・空気圧が130kPa以下に低下したり、⑦~⑩の作業を繰り返しても空気圧が低下したりする場合は、本修理キットによる応急修理はできません。

運転を中止して日産販売会社又は JAFなどのロードサービスに連絡し てください。

QJAFの営業所一覧…メンテナンス ノート「サービス網について」をお読 みください。

付

さくいん

⑩空気圧が低下していなければ、応急 修理は完了です。すみやかに日産販 売会社又は専門の修理業者まで慎 重に運転してください。

アドバイス

・応急修理後の恒久修理の際、パンク穴を発見できないために恒久修理できないことがあります。そのまま走行を続ける場合は、こまめに空気圧をチェックしてください。頻繁に空気圧の低下がみられるときは、日産販売会社又は修理業者で点検を受けてください。

知識

修理剤を使用したタイヤは、新しいタイヤに交換されることをおすすめします。

修理・再使用される場合は、専門の 修理業者と相談してください。

- ・ホイールは付着した修理剤をふき 取れば再使用できますが、バルブ は新しいものと取り替えてくださ い。
- ・修理剤とホースは再使用できません。使用後は新しい修理剤とホースをお求めください。

詳しくは日産販売会社にご相談く ださい。

事故がおきたときは

あわてずに次の処置をしてくださ い。

1 続発事故の防止

他の交通の妨げにならないよう な安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。

2 負傷者の救護

負傷者がいる場合は、医師・救急 車が到着するまでの間、可能な応 急手当を行います。

3 警察への届け出

事故が発生した場所、状況、負傷 者や負傷の程度などを連絡しま す。

4 相手方の確認とメモ

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。 同時に事故状況もメモしておいてください。

5 販売会社と保険会社への連絡 ご購入された販売会社と加入の 保険会社へ連絡します。

万一のとき

さくいん

サービスデータ

●点検値

項	目	点板) 值
ウオーターポンプ・オルタ ネーター・エアコンコンプ レッサーベルト	たわみ量 約98.1N (約10kg) で押し たとき	2WD	5~10mm
ジェネレーター・ウオーター アコンコンプレッサーベルト	-ポンプ・オルタネーター・エ 、	e·4WD	調整不要※
	遊び 3~11mm		1mm
ブレーキペダル	床板とのすき間 約490N (約50kg) で踏ん だとき	4AT、CVT	90mm以上
パーナングブルーナ	踏みしろ、引きしろ	2WD	3~4ノッチ
パーキングブレーキ 	約196N (約20kg) で操作 したとき	e·4WD	4~5ノッチ

※e・4WD車はベルトオートテンショナー(自動張力調整機構)を採用しており、ベルト 張力調整は不要です。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

●交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂(規格品)を規定量でご使用ください。 また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。 なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

		規定量	(1) %	
項目	適用	オイル のみ交換	オイルとオ イルフィル ター交換	指定油脂
エンジン オイル	HR15DE	2.8	3.0	日産純正SMストロングセーブ・X (API:SM、SAE:0W-20)

※規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

〈指定エンジンオイルについて〉

API規格又はILSAC規格に適合した指定 油脂をお使いください。


なお、規格適合油には右記マークが表示 されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめしま す。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度 (SAE規格) のものをご使用ください。 (右表参照)

交換時期についてはメンテナンスノート をお読みください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。



万一のとき

録

項 目	適月	1	規定量(ℓ)※1	指定油脂(規格)
ATフルード	4AT		7.7	日産純正マチックフルードS ※2
CVTフルード	CVT		6.9	日産純正CVTフルード NS-2 ※3
リヤファイナルドライ ブオイル	e • 4W	/D	1.0	日産純正マチックフルードD
ブレーキフルード	全車	<u> </u>	_	日産純正ブレーキフルード No. 2500 (DOT3)
	2WD	4AT	6.3	
冷却水	2000	CVT	6.6	日産純正スーパーロングライフ クーラント
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	e • 4W	/D	6.7	(エンジンクーラント)
ウオッシャー液	全耳	Ē	2.5	日産純正ウインドウオッシャー液 *外気温に応じて濃度を調節 してください。

※1:規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。 なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。

※2: ATフルードは、専用のマチックフルードSを必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、オートマチックトランスアクスルが破損するおそれがあります。

※3: CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-2を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

●電球 (バルブ) の容量

電球(バルブ)	容 量 (V-W)
	ハロゲン	12-60/55
前照灯(ヘッドランプ)	キセノン	キセノンバルブ35W
	ベンディングランプ(AFS)	12-55
前部霧灯(フォグランプ)		12-35
車幅灯		12-5
番号灯		12-5
制動灯/尾灯		12-21/5
ハイマウントストップランプ		LED
後退灯		12-21
方向指示器 兼 非常点滅表示灯	前/後	12-21 (アンバー)
	側面	12-5

●タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ		ロードホイールサイズ	
947947	リムサイズ	P.C.D.	インセット
185/65R15	15×5.5JJ	100mm (4穴)	40mm

●タイヤ空気圧

kPa (kg/cm²)

カイ	ヤサイズ		空気	え 圧	
31	1917	前	輪	後	輪
185/65R15	CVT	250	(2.5)	230	(2.3)
100/00810	AT	230	(2.3)	210	(2.1)
	用タイヤ 5/70D15	420	(4.2)	420	(4.2)




*タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので確認してください。

付録

目次

●エンジンルーム内配置図 ⟨HR15DE⟩



ZTI0002

付

ア
アウターミラー (ドアミラー) 46
アクティブAFSについて86
アクティブヘッドレスト 41
アシストグリップ165
雨の日の快適ドライブ 196
アームレスト (前席用) 40
アームレスト (後席用)
アラーム (警報装置)
アラーム (インテリジェントキー)
2000 183 安全・快適カーライフのために 7
マエ・ 大週カー フィ フのために 7 アンチロックブレーキシステム
(ABS)118
アンテナ
1
ETC
e・4WD115 イモビライザー194
インテリジェントエアコンシステム
インテリジェントエアコンシステム
について124
インテリジェントキー168
インナーミラー (ルームミラー) 48
ウ
ウインカー(方向指示器スイッチ) 89
ウオッシャー液の補給 211
ウオッシャースイッチ(フロント)
92
ウオッシャースイッチ (リヤ) 93
運転のしかた 95
I
エアバッグ警告灯 79
AFS

A/Tセレクトレバー98
ABS(アンチロックブレーキ
システム)118
ABS警告灯
SRSエアバッグ55
SRSエアバッグ警告灯79
エンジンイモビライザー
(盗難防止装置)194
エンジンオイル 246
エンジンのかけかた105
エンジンフード(ボンネット)32
オ
応急用タイヤ (スペアタイヤ) 230
オーディオの使いかた
オートマチック車の運転のしかた 107
オートライトシステムの使いかた87 オーバードライブオフ表示灯70
オーバードライブスイッチ100
オーバーヒートしたときは 226
オーバーヘッドコンソール 161
オゾンセーフフルオートエアコン
オゾンセーフマニュアルエアコン
126
オドメーター (積算距離計)66
カ
外装のお手入れ
カップホルダー
環境保護のために
寒冷時の取り扱い199
+
キー(インテリジェントキー) 169
KFY警告灯 81

キースイッチ 95 キー抜き忘れ警報 83 キー連動室内照明システム 160 キセノンヘッドランプ 86 キックダウン 107 空気圧 (タイヤ) 248
クラクション(ホーンスイッチ) 94 クリープ現象 107 クリーンフィルター 121 車のお手入れ 207 グローブボックス 164
ケ警告灯72警報装置83警報/警告一覧表
(インテリジェントキー)187 けん引するときは221
工具
工具
工具229高水温警告灯79後席シート42故障かな…と考える前に
工具 229 高水温警告灯 79 後席シート 42 故障かな…と考える前に ディスプレイ付CD一体AM/FM ラジオ 149 バックビューモニター 157 故障警告灯 (MIL) 74 故障したときは 219 コンソールボックス 165

シ
CD (コンパクトディスク)
(オーディオの使いかた)134
CD-体AM/FM
電子チューナーラジオ136
シート39
シートベルト49
シートベルト警告灯76
シートベルト非着用警報
(シートベルトリマインダー)84
CVT (セレクトレバー)101
事故がおきたときは244
シフトロック解除ボタン104
シフトロックシステム 104
車載工具229
ジャッキ 229
ジャッキアップのしかた 232
充電警告灯74
照明
マップランプ159
ルームランプ 160
ス
スイッチの使いかた85 ステアリング39
スピードメーター (速度計)66
スペアタイヤ (応急用タイヤ) 230
スポーツモードスイッチ 103
スライド(シート前後位置調節)
39、43
セ
セレクトレバー (4AT車)98
セレクトレバー (CVT車) 101
洗車のしかた208
前席シート 39

付

前席ロードリミッター付プリテン
ショナーシートベルト 64
センタークラスターボックス 161
タ
ターンシグナル(方向指示器) 89
タイヤ交換のしかた
タイヤ応急修理のしかた 239
タイヤ (スペアタイヤ) 230
タイヤ・ロードホイール 212、248
タイヤチェーンの装着 205
タコメーター(エンジン回転計) 68
暖房(ヒーターの使いかた)
126、129
チ
チャージランプ(充電警告灯) 74
チャイルドシートについて 45
チャイルドセーフティドアロック 30
チルトステアリング 39
テ
テ 低水温表示灯 70
テ 低水温表示灯 70 手入れ 207
手入れ 207
手入れ207電球 (バルブ) の容量248
手入れ207電球 (バルブ) の容量248点検・整備、保証について216
手入れ 207 電球 (バルブ) の容量 248 点検・整備、保証について 216 電磁式バックドアオープナースイッチ 31 電源ソケット 162
手入れ207電球 (バルブ) の容量248点検・整備、保証について216電磁式バックドアオープナースイッチ31電源ソケット162電動式ドアミラー46
手入れ 207 電球 (バルブ) の容量 248 点検・整備、保証について 216 電磁式バックドアオープナースイッチ 31 電源ソケット 162
手入れ207電球 (バルブ) の容量248点検・整備、保証について216電磁式バックドアオープナースイッチ31電源ソケット162電動式ドアミラー46
手入れ207電球 (バルブ) の容量248点検・整備、保証について216電磁式バックドアオープナースイッチ31電源ソケット162電動式ドアミラー46電動パワーステアリング警告灯78ドア28
手入れ 207 電球 (バルブ) の容量 248 点検・整備、保証について 216 電磁式バックドアオープナースイッチ 31 電源ソケット 162 電動式ドアミラー 46 電動パワーステアリング警告灯 78
手入れ 207 電球 (バルブ) の容量 248 点検・整備、保証について 216 電磁式バックドアオープナースイッチ 31 電源ソケット 162 電動式ドアミラー 46 電動パワーステアリング警告灯 78 トア 28 ドアミラー 46 ドアロックスイッチ 29
手入れ207電球 (バルブ) の容量248点検・整備、保証について216電磁式バックドアオープナースイッチ31電源ソケット162電動式ドアミラー46電動パワーステアリング警告灯78トトドア28ドアミラー46ドアロックスイッチ29道路で故障したときは219
手入れ 207 電球 (バルブ) の容量 248 点検・整備、保証について 216 電磁式バックドアオープナースイッチ 31 電源ソケット 162 電動式ドアミラー 46 電動パワーステアリング警告灯 78 トア 28 ドアミラー 46 ドアロックスイッチ 29

トリップメーター(区間距離計)
67
ナ 内装のお手入れ210 夏の快適ドライブ198 ナビゲーションシステム別冊
次 燃費表示機能 67 燃料 37 燃料計 68 燃料残量警告灯 76 燃料補給口 37
/\
パーキング(駐車)ブレーキ96 パーキングブレーキ戻し忘れ警報
84 ハザード(非常点滅表示灯)
スイッチ90
発炎筒の使いかた218
バックドア30
バックビューモニター (ナビゲーションシステム付車)
別冊 (ナビゲーションシステム無車)
152
バッテリーがあがったときは 224
パッド摩耗警報83
バニティーミラー158
パワーウインドー34
パンクしたときは
ハンドル39
٢
ヒーター付ドアミラー47
非常点滅表示灯スイッチ90
ヒューズを交換するときは 227

表示灯69 フ ブースターケーブルのつなぎかた	ヒューズを交換するときは 227 工具・ジャッキ・スペアタイヤに ついて 229 パンクしたときは 235
	事故がおきたときは
(燃料補給口) 37 フューエルメーター (燃料計) 68 ブレーキ警告灯 75	ドアミラー
ブレーキ音音灯	メ メーター66 モ
へ ヘッドランプ	モニター 別冊 コー 油圧警告灯 74
ヘッドランブ消し忘れ警報	雪道を走行するとき
が防眩式ミラー48方向指示器スイッチ89方向指示表示灯69	ラ ライトスイッチ
ホーンスイッチ	マップランプ159 ルームランプ160
マップランプ	リクライニング(背もたれの角度調整) リバーシブルフロアボード 166 リバースブザー 83 リフター(シートの上下調節) 39 リモートコントロールエントリー システム リヤウインドーデフォッガースイッチ
	94

万一のとき

.. 66

録

リヤワイパー 93
ル
ルームミラー 48
ルームランプ160
ロードホイールを交換するときは
214
ロードリミッター付プリテンショナー
シートベルト 64
LOCK警告灯 82
ワ
ワイパー・ウオッシャースイッチ 91

209

ワックスのかけかた

Α
ABS(アンチロックブレーキシステム)
ABS警告灯77
A/C (エアコン) の使いかた 120
AFS (アクティブAFSについて) 86 A/T (オートマチック) 車の
運転のしかた107
A/Tセレクトレバー
4AT98
CVT 101
CD (HAM/FM
CD一体AM/FM 電子チューナーラジオ 136
CD (コンパクトディスク)を
上手に使うために134
E
ECOモード
ETC別冊 e・4WD115
0 +WB 110
iPod®の聞きかた
(ナビゲーションシステム付車)
(ナビゲーションシステム無車) 142
142 V
KEY警告灯81
LOCK警告灯82
M
MII (拗陪) 警生灯 7/1

ODOメーター

O/D (オーバードライブ) スイッチ	
1	100
Р	
PS (電動パワーステアリング警告灯))
	78
S	
SRSエアバッグ	55
SRSエアバッグ警告灯	79
SPORT表示灯	70
T	
TRIP(トリップメーター)	67

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室 0120-315-232

受付時間: 9:00~17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上 のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ(http://www.nissan.co.jp)にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号